(SLO) ***Navodilo za uporabo***
(HR) ***Uputstvo za rukovanje***
(GB) ***Instruction for work***
(D) ***Betriebsanleitung***
(NL) ***Gebruiksaanwijzing***

SIP

DRUMCUT 300 F

čelna bobnasta rotacijska kosilnica
čelna bubnjasta rotaciona kosačica

front drum mower
front trommelmäher
front-trommelmaaier



Velja od tov štev. dalje:
Važi od tvor. broja dalje:
DRUMCUT 300 F = 011

CE

Ab masch. Nr.:
From mach Nr.:
Van mach nr.:
DRUMCUT 300 F = 011

SIP

STROJNA INDUSTRIJA d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini
Slovenija

Tel: +386 (03) 7038 500
Fax: +386 (03) 7038 663
+386 (03) 7038 674

158446103

EC - Declaration of Conformity

according to article No. 7 of the II. directive – type A Machinery Directive
ES 2006/42/EC)

EG - Konformitätserklärung

entsprechend der Artikel No. 7 – II. Richtlinie – Typ A Sicherheits-und Gesundheitsanforderungen
EG 2006/42/EC)

EC - Izjava o skladnosti

Po 7. čl. in II. Prilogi direktive točka A Pravilnika o varnosti strojev
(Uradni list RS, št. 75/08)
ES 2006/42/EC)

We/ Wir/ mi

SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIA

Miha Sitar, teh. direktor SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d

declare under our sole responsibility, that the product
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
izjavljamo s polno odgovornostjo, da izdelek

Rotary drum mower:
Trommelmähwerk:
Bobnasta kosilnica:

DRUMCUT 275, 300, 275F, 300F, 275FC, 300FC

to which this declaration relates corresponds to the relevant basic safety and health requirements of the Directive 2006/42/EC,
auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits-und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EC,
izpolnjuje osnovne varnostne in zdravstvene zahteve EC -smernice 2006/42/EC,

For the relevant implementation of the safety and health requirements mentioned in the Directives, the following standards have been respected:
Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits-und Gesundheitsanforderungen wurde(n) folgenende Norm(en) und/oder technische Spezifikation (en) herangezogen:
Za ustrezno uveljavitev imenovanih varnostnih in zdravstvenih zahtev iz EC -smernic so bili uporabljeni naslednji standardi in / ali tehnični predpisi:

SIST EN ISO 12100:2011; SIST EN ISO 13857:2008, SIST EN 953:2000+A1:2009; SIST EN 745:1999+A1:2009; SIST EN ISO 4254-1:2010; SIST EN ISO 4254-1:2010/AC:2011; SIST EN 349:1997+A1:2008

Šempeter, 01. 06. 2011

Miha Sitar, univ.dipl.inž.

SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d. ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI 11

STROJNA INDUSTRIJA d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini
SLOVENIJA

Tel: +386 (0)3 70 38 500
Fax: +386 (0)3 70 38 663
(0)3 70 38 674

garancijski list
garantni list

SIP jamči, za dobo / jamči za dobu **24** mesecev / mjeseci

naziv proizvoda / naziv mašine

ČELNA BOBNASTA ROTACIJSKA KOSILNICA
ČELNA BUBNJASTA ROTACIONA KOSAČICA

tip proizvoda / tip mašine

DRUMCUT 300 F

tovarniška številka / tvornički broj _ _ _ _ _ _ _ _

leto izdelave / godina izrade **2 0**

žig, podpis / pečat, potpis

Datum izročitve: _____ **20**_____
Datum isporuke:
Podpis:
Potpis:

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo:
Ime, adresa i pečat prodavača mašine:

Garancijska izjava:

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili;
- da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro in pomanjkljivosti na proizvodu, če boste le-to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno opravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Proizvod, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Garancija prične veljati z dnem prodaje proizvoda na drobno, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in računom.
- da bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa okvarjenega proizvoda povrnili, če bo izdelek poslan najbližjemu pooblaščenemu servisu. Stroške prevoza bomo obračunali po veljavni poštni ali železniški tarifi.

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- uporabe neustreznega kardana
- malomarnega ravnanja s proizvodom, preobremenitve katera povzroča lom vseh vrst nožev, vzmetnih krakov, gumi lopatic
- posega v proizvod, ki ga je opravila nepooblaščena oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strele

Pri pisni ali telefonski prijavi okvare naši servisni službi sporočite:

- naziv, tip proizvoda in tovarniško številko
- opis okvare
- točen naslov

Čas zagotavljanja servisiranja:

- je doba, v kateri zagotavljamo servis, pribor in nadomestne dele;
- šteti se prične z dnem nakupa proizvoda in znaša: **10 let.**

Garancijska izjava:

Izjavljujemo:

- da će mašina u garancijskom roku funkcionisati ispravno, ukoliko se budete pridržavali priloženih uputstva i rukovali u skladu sa njenom namjenom.
- da ćemo na vaš zahtjev sve kvarove i nedostate popraviti ili odstraniti, ako to saopštite u garancijskom roku. Kvar ćemo besplatno popraviti najkasnije u roku 45 dana od dana prijave kvara. Mašinu koju ne popravimo u roku 45 dana, na vaš zahtejev, zamenuti ćemo je sa novom. Za vreme popravljanja produžićemo vam garancijski rok. Garancija važi od dana prodaje na malo što se dokazuje potvrđenim garantnim listom i računom.
- da ćemo povratiti troškove eventuelnog prevoza ili prenosa pokvarene mašine, ako mašina bude dostavljena najbližem ovlaštenom servisu. Troškove prevoza ćemo obračunavati po važečoj poštanskoj ili železničkoj tarifi.

Garancija ne važi:

- ako se neprimenjuju uputstva
- ako koristite neodgovarajući kardan
- zbog malomarnog rukovanja sa mašinom, preopterećenja koja prouzrokuju lomljenje svih vrsta noževa, opružnih krakova, gumenih lopatica
- zbog svih radova na mašini koje obavi neovlašteno lice, od mehaničkih udaraca, po krivdi kupca ili trečeg lica.
- zbog oštete od poplava, požara, udara groma

U slučaju kvara našoj servisnoj službi saopštite pismom ili telefonom:

- naziv, tip i tvornički broj mašine
- opis kvara
- tačnu adresu

Čas obezbeđivanja servisiranja:

- je doba u kojem garantujemo servis, pribor i rezervne delove
- počinje važiti od dana nabavke mašine, i traje **10 godina.**

STROJNA INDUSTRIJA d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini
SLOVENIJA

Tel: +386 (0)3 70 38 500
Fax: +386 (0)3 70 38 663
(0)3 70 38 674

Garantieschein
Warranty Certificate

SIP Garantiert für den Zeitraum / warrants, for the period of **24** Monate / months

Produktname / product name: **FRONT TROMMELMÄHER**
FRONT DRUM MOWER

Produkttyp / product type: **DRUMCUT 300 F**

Werknummer / serial number _ _ _ _ _ _ _ _

Baujahr / year of manufacture **2 0**

Stempel, Unterschrift / stamp, signature

Übergabedatum: Date of delivery: _____ **20**_____ Unterschrift: Signature:	Name, Sitz und Stempel des Unternehmens, das das Produkt verkauft hat: Name, registered headquarters and stamp of the company which sold the product:

Garantierklärung

Wir erklären:
- Die einwandfreie Funktion des Produkts innerhalb der Garantiefrist, wenn es gemäß seines Verwendungszwecks und den mitgelieferten Anleitungen verwendet wird;
- Eine Reparatur von Schäden am Produkt auf Ihren Antrag, wenn Sie solche Schäden innerhalb der Garantiefrist melden. Die Garantie tritt mit dem Verkaufstag des Produktes in Kraft, was Sie mit einem bestätigten Garantieschein nachweisen können.

Die Garantie endet aufgrund:
- Nichtbeachtung der mitgelieferten Anleitungen
- Verwendung eines unangemessenen Kardanantriebs
- Nachlässiger Handhabung des Produktes, Überlastung, die zum Bruch aller Arten von Messern, Federblättern und Reifen der Schaufeln führt.
- Unbefugtes Eingreifen in das Produkt
- Schäden, die durch mechanische Schläge durch den Käufer oder durch Dritte entstanden sind.
- Schäden aufgrund von Überschwemmung, Brand oder Blitzschlag.

Bei der schriftlichen oder telefonischen Schadensmeldung teilen Sie unserem Vertreter bitte Folgendes mit:
- Produktname, Produkttyp und Werknummer
- Schadensbeschreibung
- Genaue Adresse

Dauer, für die Wartung sichergestellt wird:
- ist der Zeitraum, in dem wir Wartung und Verfügbarkeit von Ersatzteilen gewährleisten;
- beginnt mit dem Erwerbsdatum des Produktes und beträgt: **10 Jahre.**

Warranty statement:

We declare:
- that during the warranty period, the product will operate flawlessly, if you use it in accordance with its purpose and the enclosed instructions;
- that upon your request, we will repair any defect of the machine if you inform us of it during the warranty period. The warranty takes effect from the date of purchase of the product, evident from the certified warranty certificate and the receipt.

The warranty becomes invalid due to:
- failure to comply with the enclosed instructions;
- usage of an unsuitable PTO shaft;
- negligent handling of the product, overloading which leads to the fracture of all types of knives, spring legs, rubber blades;
- interference with the product by an unauthorised person;
- damage caused by mechanical shock due to the fault of the buyer or a third person;
- damage caused by flooding, fire, lightning.

When reporting a defect by phone or in writing, please inform our representative of:
- the name, type and serial number of the product;
- the nature of the defect;
- your full address.

The servicing guarantee period:
- is the period during which we guarantee servicing and service parts;
- it commences from the date of purchase of the product and terminates at the end of **10 years.**

STROJNA INDUSTRIJA d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini
SLOVENIJA

Tel: +386 (0)3 70 38 500
Fax: +386 (0)3 70 38 663
(0)3 70 38 674

Garantiecertificaat
garancijski list

SIP waarborgt voor een periode van **24** maanden
jamči, za dobo mesecev

productnaam
naziv proizvoda

FRONT-TROMMELMAAIER
ČELNA BOBNASTA ROTACIJSKA KOSILNICA

producttype
tip proizvoda

DRUMCUT 300 F

serienummer
tovarniška številka _ _ _ _ _ _ _ _

bouwjaar **2 0**
leto izdelave

stempel, handtekening
žig, podpis

Leveringsdatum: _____ **20**_____
Datum izročitve:

Handtekening:
Podpis:

Naam, maatschappelijke zetel en stempel van het bedrijf dat het product heeft verkocht:
Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo:

Garantieverklaring:

Wij verklaren:
- dat het product gedurende de garantieperiode probleemloos zal functioneren, op voorwaarde dat u het gebruik in overeenstemming met het voorgeschreven gebruik en de ingesloten instructies;
- dat wij gedurende de garantieperiode op uw verzoek alle defecten van de machine zullen herstellen, indien u ons hiervan op de hoogste stelt. De garantieperiode begint vanaf de aankoopdatum van het product, weergegeven op het gecertificeerde garantiecertificaat en het ontvangstbewijs.

De garantie vervalt omwille van:
- het niet in acht nemen van de bijgevoegde instructies;
- gebruik van een ongeschikte PTO-as;
- nalatig gebruik van het product, overbelasting resulterend in een breuk van alle types messen, veerbenen, rubberen maaibladen;
- het gebruik van het product door niet-geautoriseerde personen;
- schade, veroorzaakt door een mechanische schok omwille van een fout door de koper of een derde;
- schade, veroorzaakt door overstroming, brand, blikseminslag

Wanneer u een defect telefonisch of schriftelijk meldt, gelieve onze vertegenwoordiger de volgende informatie te geven:
- naam, type, serienummer van het product;
- aard van het defect;
- uw volledig adres

De onderhoudsgarantieperiode:
- is de periode binnen dewelke we het onderhoud en de service van onderdelen garanderen;
- deze periode vangt aan op de aankoopdatum van het product en loopt af na **10 jaar.**

Garancijska izjava:

Izjavljamo:
- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili;
- da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro na proizvodu, če boste le-to sporočili v garancijskem roku. Garancija prične veljati z dnem prodaje proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in računom.

Garancija preneha zaradi:
- neupoštevanja priloženih navodil
- uporabe neustreznega kardana
- malomarnega ravnanja s proizvodom, preobremenitve katera povzroča lom vseh vrst nožev, vzmetnih krakov, gumi lopatic
- posega v proizvod, ki ga je opravila nepooblaščena oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strele

Pri pisni ali telefonski prijavi okvare našemu zastopniku sporočite:
- naziv, tip proizvoda in tovarniško številko
- opis okvare
- točen naslov

Čas zagotavljanja servisiranja:
- je doba, v kateri zagotavljamo servis in nadomestne dele;
- šteti se prične z dnem nakupa proizvoda in znaša: **10 let.**

PREVZEMNI ZAPISNIK

SLO

Prevzemni zapisnik je sestavni del dokumentacije stroja, s katerim proizvajalec oziroma zastopnik proizvajalca pouči kupca o:

1. *namenski rabi in glavnih sestavnih delih stroja*
2. *delovanju in upravljanju stroja*

Za stroje (PRILOGA - 1) zagotavlja proizvajalec ali zastopnik proizvajalca kupcu zagon stroja v 8 dneh od prevzema stroja:

Podatki o stroju

Tip:	*Leto izdelave:*	*Štev. stroja:*

Podatki o prodajalcu

Naslov:	*Številka računa:*	
	Datum prodaje	
	Prodajne cene (brez DDV)	

Podatki o servisu

Naslov:	*Odgovorna oseba:*	
	Datum servisa:	
	Opomba:	

Podatki o kupcu

Naslov:	*Obdelana površina:*	*ha*
	Travnik	
	Njive	
	Pašniki	
	Traktor	***Tip***

Prevzemni zapisnik izpolni matični ali pooblaščeni serviser in izvod pošlje direktno v SIP. S podpisom jamči za točnost podatkov.

S potrditvijo servisnega lista se potrjuje tudi veljavnost garancije.

I Z J A V A:

Stroj je pravilno sestavljen in predan v uporabo – izveden prvi zagon stroja.
Kupec je seznanjen z namensko rabo, delovanjem in upravljanjem stroja.

_____ *(podpis kupca)*

_____ *(podpis serviserja)*

PRILOGA - 1

Spisek strojev, ki jih je potrebno pred pričetkom uporabe,
izvesti prvi zagon s strani proizvajalca ali pooblaščenega serviserja:

SILVERCUT	270, 270 FC, 270 RC, 270 F
SILVERCUT	300, 300 FA, 300 FC, 300 RC, 300 F, 300F FC, 300F RC
SILVERCUT	340, 340 F, 340 FC, 340 F FC, 380
SILVERCUT	800 FC, 800 RC, 900, 900 FC, 960
DRUMCUT	275, 300, 275F, 300F, 275 FC, 300 FC
SPIDER	615 PRO, 615 Z PRO, 685 PRO, 685 Z PRO
SPIDER	815 PRO, 815 Z PRO, 815 T PRO, 815 ZT PRO
STAR	600/20, 700/22, 850/26
ORION	155 T PRO, 155 TH PRO
ORION	120 T PRO, 120 TH PRO, 130 T PRO, 130 TH PRO
TORNADO	80

PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK

CRO

Primopredajni zapisnik je sastavni dio dokumentacije stroja kojim proizvođač odnosno zastupnik proizvođača informira kupca o sljedećem:

1. *namjenskom korištenju i glavnim sastavnim dijelovima stroja*
2. *djelovanju stroja i upravljanju njime*

Za strojeve (PRILOG - 1) proizvođač ili zastupnik proizvođača kupcu osigurava puštanje u pogon u roku od 8 dana nakon preuzimanja stroja:

Podaci o stroju

Tip:	*Godina proizvodnje:*	*Broj stroja:*

Podaci o proizvođaču

Adresa:	*Broj računa:*	
	Datum prodaje	
	Prodajne cijene (bez PDV-a)	

Podaci o servisu

Adresa:	*Odgovorna osoba:*	
	Datum servisa:	
	Napomena:	

Podaci o kupcu

Adresa:	*Obrađena površina:*	*ha*
	Travnjak	
	Njive	
	Pašnjaci	
	Traktor	***Tip***

Primopredajni zapisnik ispunjava matični ili ovlašteni serviser i jedan primjerak šalje izravno u SIP. Potpisom jamči za točnost podataka.

Potvrđivanjem servisnog lista potvrđuje se i valjanost jamstva.

I Z J A V A:

Stroj je ispravno sastavljen i predan na upotrebu – izvršeno je puštanje stroja u pogon.
Kupac je upoznat s namjenskom upotrebom, djelovanjem stroja i upravljanjem njime.

_____ *(potpis kupca)*

_____ *(potpis servisera)*

PRILOG - 1

Popis strojeva za koje prije prve upotrebe
treba obaviti puštanje u pogon od strane proizvođača ili ovlaštenog servisera:

SILVERCUT	270, 270 FC, 270 RC, 270 F
SILVERCUT	300, 300 FA, 300 FC, 300 RC, 300 F, 300F FC, 300F RC
SILVERCUT	340, 340 F, 340 FC, 340 F FC, 380
SILVERCUT	800 FC, 800 RC, 900, 900 FC, 960
DRUMCUT	275, 300, 275F, 300F, 275 FC, 300 FC
SPIDER	615 PRO, 615 Z PRO, 685 PRO, 685 Z PRO
SPIDER	815 PRO, 815 Z PRO, 815 T PRO, 815 ZT PRO
STAR	600/20, 700/22, 850/26
ORION	155 T PRO, 155 TH PRO
ORION	120 T PRO, 120 TH PRO, 130 T PRO, 130 TH PRO
TORNADO	80

ÜBERNAHMEPROTOKOLL

D

Das Übernahmeprotokoll ist der Bestandteil der Maschinendokumentation, mit dem der Hersteller bzw. der Vertreter des Herstellers den Käufer über:

1. *die bestimmungsgemäße Verwendung und die Hauptbestandteile der Maschine und*
2. *über die Funktionsweise sowie die Bedienung der Maschine belehrt.delovanju in upravljanju stroja*

Für Maschinen (BEILAGE - 1) garantiert der Hersteller oder der Vertreter des Herstellers dem Käufer die Inbetriebnahme der Maschine innerhalb von 8 Tagen nach der Maschinenübergabe:

Maschinendaten

Typ:	*Baujahr:*	*Maschinen–Nr.*

Verkäuferdaten

Adresse:	*Rechnungsnr.:*	
	Verkaufsdatum	
	Verkaufspreise (ohne MwSt.)	

Wartungsdaten

Adresse:	*Verantwortlich:*	
	Wartungsdatum:	
	Anmerkung:	

Käuferdaten:

Adresse:	*Bearbeitete Fläche:*	*ha*
	Wiese	
	Felder	
	Weideland	
	Traktor	***Typ***

Das Übernahmeprotokoll wird vom Stammkundendienst oder vom genannten Kundendienst ausgefüllt, eine Kopie wird direkt an SIP gesendet.
Mit seiner Unterschrift haftet der Unterzeichner für die Genauigkeit der Daten.

Mit der Bestätigung des Wartungsblattes wird auch die Garantiegültigkeit bestätigt.

E R K L Ä R U N G:

Die Maschine ist korrekt zusammengesetzt und wurde zur Verwendung übergeben - die erste Inbetriebnahme wurde ausgeführt.

Der Käufer wurde mit der bestimmungsgemäßen Verwendung, Funktionsweise und Bedienung bekannt gemacht.

_____ _____

(Unterschrift des Käufers) *(Unterschrift des Fachmanns)*

BEILAGE - 1

Liste von Maschinen, deren erste Inbetriebnahme vor dem Verwendungsbeginn vom Hersteller oder befugten Fachmann ausgeführt werden muss:

SILVERCUT	270, 270 FC, 270 RC, 270 F
SILVERCUT	300, 300 FA, 300 FC, 300 RC, 300 F, 300F FC, 300F RC
SILVERCUT	340, 340 F, 340 FC, 340 F FC, 380
SILVERCUT	800 FC, 800 RC, 900, 900 FC, 960
DRUMCUT	275, 300, 275F, 300F, 275 FC, 300 FC
SPIDER	615 PRO, 615 Z PRO, 685 PRO, 685 Z PRO
SPIDER	815 PRO, 815 Z PRO, 815 T PRO, 815 ZT PRO
STAR	600/20, 700/22, 850/26
ORION	155 T PRO, 155 TH PRO
ORION	120 T PRO, 120 TH PRO, 130 T PRO, 130 TH PRO
TORNADO	80

HANDOVER DOCUMENT

GB

The handover document is the part of the documentation of the machine in which the manufacturer or representative informs the buyer of:

1. *the correct usage and major components of the machine;*
2. *the operation and handling of the machine.*

The manufacturer or manufacturer's representative guarantees that the commissioning of the machine (ATTACHMENT - 1) will be performed within 8 days from the acquisition of the machine:

Machine details

Type:	*Year of manufacture:*	*Serial number:*

Seller details

Address:	*Receipt number:*	
	Date of sale:	
	Selling prices (excl. VAT):	

Repair shop details

Address:	*Person in charge:*	
	Date of service:	
	Note:	

Buyer details

Address:	*Cultivated surface:*	*Hectares*
	Meadows	
	Fields	
	Pastures	
	Tractor	***Type***

The handover document is filled out by the chief or authorised service technician, who sends a copy directly to SIP. With their signature, they guarantee the accuracy of the information.

The warranty is validated simultaneously with the validation of the service sheet.

STATEMENT:

The machine is correctly assembled and handed over to use – the commissioning has been performed. The buyer has been acquainted with the usage, operation and handling of the machine.

_____ *(customer signature)*

_____ *(repairer signature)*

ATTACHMENT - 1

The list of machines for which it is necessary that the commissioning is performed by the manufacturer or an authorised service technician:

SILVERCUT	270, 270 FC, 270 RC, 270 F
SILVERCUT	300, 300 FA, 300 FC, 300 RC, 300 F, 300F FC, 300F RC
SILVERCUT	340, 340 F, 340 FC, 340 F FC, 380
SILVERCUT	800 FC, 800 RC, 900, 900 FC, 960
DRUMCUT	275, 300, 275F, 300F, 275 FC, 300 FC
SPIDER	615 PRO, 615 Z PRO, 685 PRO, 685 Z PRO
SPIDER	815 PRO, 815 Z PRO, 815 T PRO, 815 ZT PRO
STAR	600/20, 700/22, 850/26
ORION	155 T PRO, 155 TH PRO
ORION	120 T PRO, 120 TH PRO, 130 T PRO, 130 TH PRO
TORNADO	80

OVERDRACHTDOCUMENT

NL

Het overdrachtdocument is het onderdeel van de documentatie van de machine, waarin de fabrikant of zijn vertegenwoordiger de koper informeert over:

1. *het correcte gebruik en de belangrijkste onderdelen van de machine;*
2. *de werking van en de omgang met de machine.*

De fabrikant of zijn vertegenwoordiger waarborgt dat de inbedrijfstelling van de machine (BIJLAGE - 1) binnen de 8 dagen vanaf de aankoop van de machine zal worden uitgevoerd:

Machinedetails

Type:	*Bouwjaar:*	*Serienummer:*

Gegevens van de verkoper

Adres:	*Ontvangstbewijsnummer:*	
	Verkoopdatum:	
	Verkoopprijs (excl. BTW):	

Gegevens van de hersteller

Adres:	*Verantwoordelijke:*	
	Onderhoudsdatum:	
	Opmerking:	

Gegevens van de koper

Adres:	*Beteelde oppervlakte:*	*Hectare*
	Weiden	
	Velden	
	Akkers	
	Tractor	***Type***

Het overdrachtdocument wordt door de verantwoordelijke of een geautoriseerde onderhoudstechnicus ingevuld, die rechtstreeks een kopie naar SIP stuurt. Hun handtekeningen waarborgen de accuraatheid van de informatie.

De garantie en de onderhoudsfiche worden tegelijk gevalideerd.

VERKLARING:

De machine is correct gemonteerd en overgedragen voor gebruik - de ingebruikstelling is uitgevoerd. De koper is vertrouwd gemaakt met het gebruik, de werking van en de omgang met de machine.

_____ *(Handtekening klant)*

_____ *(Handtekening hersteller)*

BIJLAGE - 1

De lijst van machines waarvan de inbedrijfstelling moet gebeuren door de fabrikant of een geautoriseerde onderhoudstechnicus:

SILVERCUT	270, 270 FC, 270 RC, 270 F
SILVERCUT	300, 300 FA, 300 FC, 300 RC, 300 F, 300F FC, 300F RC
SILVERCUT	340, 340 F, 340 FC, 340 F FC, 380
SILVERCUT	800 FC, 800 RC, 900, 900 FC, 960
DRUMCUT	275, 300, 275F, 300F, 275 FC, 300 FC
SPIDER	615 PRO, 615 Z PRO, 685 PRO, 685 Z PRO
SPIDER	815 PRO, 815 Z PRO, 815 T PRO, 815 ZT PRO
STAR	600/20, 700/22, 850/26
ORION	155 T PRO, 155 TH PRO
ORION	120 T PRO, 120 TH PRO, 130 T PRO, 130 TH PRO
TORNADO	80

Predgovor

Spoštovani kupec!

Pri delu potrebujete stroj in izbrali ste si ga iz našega obsežnega proizvodnega programa. Čestitamo!
Prepričani smo, da boste z njim zadovoljni.
Za zaupanje se vam zahvaljujemo!

Pri predaji tega stroja Vas je prodajalec seznanil s posluževanjem, vzdrževanjem in nastavitvami stroja.

To prvo uvajanje tako ne more nadomestiti podrobnega spoznavanje različnih nalog in funkcij in primernega ravnanja s strojem.

Navodila za delo so tako sestavljena, da se izčrpno informirate z vsakokratnimi potrebnimi aktivnostmi, od začetnega zagona in vsebino do vzdrževanja in oskrbe hranjenja. Pri tem sledi členitev na posamezna poglavja v opisu in slikah delovno tehničnega poteka pri sklopih stroja.

Preberite skrbno ta Navodila za delo, preden stroj uporabljate in pazite posebno na navedena varnostna opozorila.

Pomembno!
Za zmanjševanje nezgod in dosego optimalne storilnosti, se ne sme brez privolitve proizvajalca izvesti nobena predelava na stroju. Enako se sme stroj samo v okviru SIP danih pogojev uporabljati.

Ta znak je v Navodilu za delo. Opozarja na varnostna opozorila. Ravnajte po teh opozorilih za zmanjševanje nezgod.

Ta znak je na posameznih mestih v Navodilu za delo. Opozori na posebne ravnanje, na katere se mora pri uporabi stroja posebno paziti.

Predgovor

Poštovani kupac!

Svakom poljoprivredniku za obavljanje poslova na vlastitom gospodarstvu, potrebni su kvalitetni strojevi. Vi ste za te poslove odabrali kvalitetan stroj iz našeg proizvodnog programa.
Čestitamo vam i zahvaljujemo na poverenju.
Uvereni smo da ćete sa strojem biti zadovoljni.

Prilikom preuzimanja stroja prodavač vas je upozoril na održavanje, podešavanje i upravljanje sa strojem.

Ovaj uvod ne može nadomjestiti detaljno upoznavanje s različitim nalozima i funkcijama za pravilno rukovanje strojem.

Kroz ***uputstva za rad*** upoznaćete sve osobine stroja, koje ćete koristiti u fazi eksploatacije. Ujedno ćete upoznati redosled operacija od priključivanja stroja na traktor do zaključnih aktivnosti posle obavljenog posla.

Savetujemo vam da uputstva dobro naučite pre nego počnete sa radom, a posebnu pažnju obratite na sigurnost vašu i prisutnih osoba.

Važno!
Stroj će funkcionisati u okviru propisane bezbednosti i sigurnosti u radu. Sve eventualne promene s kojim bi menjali funkcionalnost stroja su dozvoljene samo u saglasnosti sa proizvođačem, a to je i garancija za sprečavanje povreda u radu.

Ovaj znak je u uputstvima za rad. Osnovno mu je značenje, da vas upozori na sigurnost u radu. Uvek ga primenjujte jer vam je preduslov za sprečavanje nezgoda.

Ovaj znak je na posebnim mestima, gde vas upozorava na koje operacije morate dati posebnu pažnju.

Naročilo nadomestnih delov *Naručivanje rezervnih delova*



	SLO	CRO
Type:	Oznaka tipa stroja	Tip stroja
Machine no.:	Številka stroja	Broj stroja
Year of constr.:	Leto izdelave	Godina izrade
Weight:	Skupna masa	Ukupna masa stroja

Oznaka tipa stroja Tip stroja	
Številka stroja Broj stroja	
Leto izdelave Godina izrade	

Pri naročilu nadomestnih delov navedite tip stroja, tovarniško številko in leto izdelave. Ti podatki so na tovarniški tablici.

Da imate vedno te podatke pri roki, priporočamo, da jih pripišete v zgornje okence.

Rezervne dele lahko naročite pri vašem pooblaščenem serviserju in prodajalcu strojev znamke SIP.

Neoriginalni nadomestni deli, zlasti obrabni, so lahko kljub navidezni ustreznosti neustrezni. Kakovosti materiala vizualno ni mogoče zanesljivo preveriti, zato bodite zelo previdni pri poceni in neoriginalnih nadomestnih delih.

Uporabljajte samo
S I P REZERVNE DELE!

Narudžba rezervnih delova obavezno sadrži tip stroja, fabrički broj i godinu proizvodnje.Ti podaci su matični i nalaze se na tablici stroja.

Preporučujemo da te podatke zapišite u vlastiti arhiv (to su prazna mesta iznad ovoga teksta).

Rezervne dijelove naručite kod ovlaštenog servisera i prodavača SIP-ovih strojeva.

Originalni rezervni delovi garantuju neometan rad stroja. Eventualnom upotrebom drugih delova smanjujete kvalitet rada , eksploatacije i sigurnost rada s strojem.

Upotrebljavajte samo
S I P REZERVNE DELOVE!

KAZALO

Predgovor ***1***

Naročilo nadomestnih delov ***2***

Splošna varnostna navodila ***5***
Določitev namena uporabe *5*
Varnostni in nezgodnostni predpisi *5*
Nošeni stroji *7*
Obratovanje s kardanskim pogonom (samo pri orodjih, ki jih poganja kardanska gred) *8*
Vzdrževanje *9*

1. Uvod ***10***
1.1 Položaj piktogramov z vrsto nevarnosti in ustreznim ukrepom na stroju *10*
1.2 Nalepke z varnostnimi opozorili (piktogrami) *11*
1.3 Tehnični podatki *14*
1.4 Izračun obtežitve traktorja *15*

2. Predpriprava ***17***
2.1 Povdarek na varnostna navodila pri izvajanju predpriprave *17*
2.1.1 Zamenjava smeri vrtenja *18*
2.2 Priklop kosilnice na traktor *18*
2.2.1 Priprava vpetja razbremenilnih vzmeti *20*
2.2.2 Prečna nastavitev kosilnega grebena v transportnem položaju *23*
2.2.3 Vzdolžna nastavitev priklopa – in hkrati nastavitev višine odkosa *24*
2.3 Kardan *25*
2.3.1 Splošno *25*
2.3.2 Dolžinska prilagoditev kardana *26*
2.3.3 Montaža kardana *28*
2.4 Odklop kosilnice od traktorja *29*

3. Priprava kosilnice za transportni in delovni položaj ***30***

4. Priprava kosilnice za košnjo in košnja ***31***
4.1 Nastavitev višine odkosa *33*
4.2 Nastavitev širine odkošene redi *33*
4.3 Menjava nožev *35*

5. Vzdrževanje in periodični pregledi ***38***
5.1 Povdarek na varnostna navodila pri izvajanju vzdrževanja in peroiodičnih pregledih *38*
5.2 Splošno *38*
5.3 Zamenjava zaščitnega platna *40*
5.4 Kriterij za obvezno zamenjavo nosilcev nožev, nožev zgornjega koluta *43*
5.4.1 Kriteriji za obvezno zamenjavo nosilcev nožev *43*
5.4.2 Kriteriji za obvezno zamenjavo nožev *44*
5.4.3 Kriteriji za obvezno zamenjavo zgornjega koluta *44*
5.5 Mazanje *45*

6. Prezimovanje kosilnice ***47***

7. Ponovni zagon za novo sezono ***47***

SADRŽAJ

Predgovor ***1***

Naručivanje rezervnih delova ***2***

Opšta uputstva sigurnosti ***5***
Opredeljenje namenske upotrebe *5*
Opšte važeći propisi zaštite na radu *5*
Nošeni strojevi *7*
Rad sa kardanskim vratilom (samo za oruđa, koje pokreče kardansko vratilo) *8*
Održavanje *9*

1. Uvod ***10***
1.1 Položaj piktograma sa opasnostima i odgovarajućim merama na stroju *10*
1.2 Naljepnice sa upozorenjima *11*
1.3 Tehnički podaci *14*
1.4 Izračun opterećenja traktora *15*

2. Uvodne pripreme ***17***
2.1 Pažnju posvetiti uputstvima za bezbednost pri izvodenju uvodnih priprema *17*
2.1.1 Promjena smjera okretanja *18*
2.2 Prikačavanje kosačice na traktor *18*
2.2.1 Priprema namještanja rasteretnih opruga *20*
2.2.2 Poprečno podešavanje grebena kosilice u transportnom položaju *23*
2.2.3 Uzdužno podešavanje priključka – i istovremeno podešavanje visine košnje *24*
2.3 Kardan *25*
2.3.1 Opšte *25*
2.3.2 Određivanje dužine kardana *26*
2.3.3 Montaža kardana *28*
2.4 Otkačivanje kosačice sa traktora *29*

3. Priprema kosačice za transportni i radni položaj ***30***

4. Priprema kosačice za košnju i košnja ***31***
4.1 Postavke za visinu otkosa *33*
4.2 Podešavanje širine otkosa *33*
4.3 Menjanje noževa *35*

5. Održavanje i periodični pregledi ***38***
5.1 Poseban značaj dajte na uputstva o sigurnosti u održavanju i periodičnim pregledima *38*
5.2 Opšte *38*
5.3 Zamena zaštitnog platna *40*
5.4 Kriterij za obveznu zamjenu nosača noževa, noževa gornjega kotura *43*
5.4.1 Kriteriji za obveznu zamjenu nosača noževa *43*
5.4.2 Kriteriji za obveznu zamjenu noževa *44*
5.4.3 Kriteriji za obveznu zamjenu gornjega koluta *44*
5.5 Mazanje *45*

6. Skladištenje kosačice (kosačica u mrtvoj sezoni) ***47***

7. Priprema kose za novo sezonu ***47***

Splošna varnostna navodila

Določitev namena uporabe

Stroj je izdelan izključno za normalno rabo v kmetijstvu (namenska uporaba).

Vsaka raba izven tega okvira velja kot nenamenska. Proizvajalec ne jamči za škodo, ki izvira iz nenamenske rabe. V tem primeru nosi tveganje uporabnik sam.

K namenski uporabi spada tudi upoštevanje obratovalnih, strežnih in vzdrževalnih pogojev, ki jih je predpisal proizvajalec.

Stroj smejo uporabljati, z njim ravnati in ga popravljati le osebe, ki so za to pooblaščene in poučene o nevarnostih.

Upoštevati je treba ustrezne nezgodno-varnostne predpise, kakor tudi sicer splošno veljavna varnostno - tehnična, delovno-medicinska in cestno-prometna pravila.

Lastne predelave na stroju izključujejo jamstvo izdelovalca za škodo, ki nastane v zvezi s tem.

Pri košnji morate posvečati varnosti največjo pozornost. Preprečujte nesreče, pazljivo preberite in upoštevajte spodnja navodila!

Varnostni in nezgodnostni predpisi

1. Upoštevajte poleg napotkov v tem navodilu za obratovanje vse splošno veljavne varnostne in nezgodne predpise.

2. Svarilne in opozorilne oznake na stroju dajejo pomembne napotke za varno obratovanje, upoštevajte jih zaradi Vaše varnosti!

3. Pri uporabi javnih prometnih poti upoštevajte znake in prometna določila!

4. Pred začetkom dela se seznanite z vsemi napravami in elementi za upravljanje, kakor tudi z njihovimi funkcijami. Med delom je za to prepozno.

Opšta uputstva sigurnosti

Opredeljenje namenske upotrebe

Stroj je napravljen za normalnu upotrebu u poljoprivredi (namenska upotreba).

Svako korištenje izvan tih okvira se tretira kao nenamenska upotreba. Proizvođač ne jamči za štetu, koja nastane iz nenamenske upotrebe. Odgovornost za nenamensku upotrebu nosi korisnik stroja.

Namenskoj upotrebi se pripisuju i primena radnih uslova, i uslova održavanja, koje je propisao proizvođač.

Stroj smiju upotrebljavati, s njim rukovati i popravljati, samo lica koja su za to ovlaštena i upoznata sa mogućim posledicama.

Potrebno se pridržavati propisa o osiguravanju u slučaju povrede kao i opštih osiguravajućih propisa, radno-medicinskih i cestno-prometnih pravila.

Dorade i izmene na stroju isključuju jamstvo proizvođača za štetu, koja bi nastala u vezi s time.

U toku rada sa strojem najveću pažnju polažite na zaštitu i sigurnost. Za izbegavanje nezgoda pažljivo pročitajte sva donja uputstva!

Opšte važeći propisi zaštite na radu

1. Pored saveta u ovom uputstvu koja se tiču rada pridržavajte se i drugih opšte važećih propisa zaščite.

2. Napomene i upozorenja na stroju daju značajna uputstva za siguran rad stroja. Uvažavajte ih zbog vaše sigurnosti.

3. U javnom prometu uvažavajte znakove i prometne odredbe.

4. Pre upotrebe, svaki put se uverite u funkcionalnost svih naprava i elemenata za upravljanje. Proveravanje funkcionalnosti u radu je kasno.

5. Obleka uporabnika se mora tesno prilegati. Izogibajte se ohlapnim oblekam!

6. Za preprečevanje nevarnosti požara morate imeti stroj očiščen.

7. Pred speljavanjem in vključevanjem kontrolirajte bližnjo okolico (otroci)! Skrbite za zadostno vidljivost.

8. Vožnja na priključnem stroju med prevažanjem ni dovoljena.

9. Stroj je treba priključiti po navodilih in jih pritrditi na predpisane naprave ter zavarovati!

10. Pri odklopu od traktorja stroj postavite na ravna trdna tla in obvezno uporabite podporno nogo.

11. Pri prikljapljanju in odklapljanju orodij na ali k traktorju je potrebna posebna previdnost!

12. Obtežilne uteži postavite vedno po predpisih na to predvidene pritrdilne točke!

13. Pazite na dovoljene obremenitve osi, skupne dovoljene mase, dovoljene transportne dimenzije.

14. Transportno opremo kot primer svetlobna oprema, opozorilne table in eventualne zaščite, preverite in vgradite.

15. Sprožilne naprave (vrvi, verige, drogovje, itd,..) za daljinsko upravljanje morajo biti zataknjene tako, da v nobenem prevoznem ali delovnem položaju ne morejo sprožiti nenameravanih gibov!

16. Za vožnjo po cesti pripravite stroj v predpisanem stanju in ga blokirajte po navodilu proizvajalca!

17. Med vožnjo nikoli ne zapustite vozniškega mesta!

18. Hitrost vožnje morate vedno prilagoditi pogojem terena in podlage! Pri vožnji navzgor ali navzdol ter prečno na strmino se izogibajte hitremu zavijanju!

19. Obnašanje pri vožnji ter sposobnost zavijanja se pri priključenem ali obešenem stroju in balastnih utežeh spremeni! Zato pazite na zadostno sposobnost zavijanja in zaviranja!

20. Pri vožnji po ovinkih upoštevajte breme, ki je izven težišča in / ali vztrajnostno maso stroja!

5. Ko upravlja strojem, mora biti primerno odeven. Izbegavanje široku odeću.

6. Za sprečavanje požara stroj mora biti očišćen.

7. Pre uključivanja stroja i pred startom proverite okolinu (djeca)! Vodite računa o dobroj vidljivosti.

8. Vožnja na priključnom stroju nije dozvoljena.

9. Sve strojeve je potrebno priključiti prema uputstvima, te ih pravilno osigurati.

10. Kada otkačite stroj s traktora, postavite ga na ravnu podlogu i upotrebite potpornu nogu.

11. Prilikom prikačivanja i otkačivanja stroja s traktora morate biti vrlo pažljivi.

12. Potrebne opterečujuče tegove postavite prema propisima na odgovarajuća mjesta.

13. Pazite na dozvoljena opterećenja osovina, ukupne mase i dozvoljenih transportnih dimenzija.

14. Pregledajte i montirajte transportnu opremu, upozoravajuće table i eventualne zaštite.

15. Vrpce, lanci, poluge i druga sredstva za daljinsko upravljanje moraju biti blokirani tako, da ne mogu preuzrokovati nezaželjene pokrete.

16. Za cestovnu košnju stroj pripremite u propisano stanje, te ga blokirajte prema uputstvima proizvođača.

17. U toku vožnje ne napuštajte mesto vozača.

18. Brzina vožnje uvijek mora biti prilagođena uvjetima terena i podloge! Pri vožnji uzbrdo ili nizbrdo te poprečno na nagib izbjegavajte brze promjene smjera!

19. Ponašanje priključnog ili nošenog stroja u vožnji i sposobnost pri skretanjima sa balastnim tegovima se bistveno menja. Zato pazite na zadovoljavajuču sposobnost skretanja i kočenja.

20 U krivinama vodite računa o opterečenju koje je izvan težišta i na inercijsku masu stroja!

21. Stroj priključite samo, če so nameščene vse varovalne naprave in če je v zavarovanem položaju!

22. Prepovedano je zadrževanje v nevarnem in delovnem območju stroja!

23. Ne zadržujte se v območju vrtenja in obračanja stroja.

24. Hidravlično vzvodovje se sme upravljati, če v področju zasuka niso osebe.

25. Na upravljalnih delih (hidravlika) se nahajajo mesta stiskov in škarjastega prijema.

26. Preden zapustite traktor, stroj zavarujte! Priključek popolnoma spustite! Motor ugasnite in izvlecite ključ za vžig!

27. Med traktorjem in strojem se ne sme zadrževati nihče, ne da bi bilo vozilo zavarovano proti premiku z ustavitveno zavoro in/ali z podloženo zagozdo!

21. Stroj prikačite samo ako su namještene sve zaštite i kada je u propisanom položaju.

22. Zabranjeno je zadržavanje u radu u bližem području stroja.

23. Ne zadržavajte se u području okretanja stroja.

24. Hidrauliku na stroju je zabranjeno aktivirati, kada su u radnom prostoru stroja prisutne druge osobe.

25. Na komandnim delovima hidraulike se nalaze kontaktna mesta strižnog prijema (škarasti prijem).

26. Pre nego napustite traktor, stroj zaštitite, spustite ga, ugasite motor i izvucite ključ za paljenje.

27. Između traktora i priključnog stroja niko se ne smije zadržavati dok stroj ne osigurate pred pomicanjem (kočnica, kajla pod gume).

Nošeni stroji

1. Pred pripenjanjem in odpenjanjem stroja na traktor postavite napravo za upravljanje tritočkovnega priklopa v položaj, pri katerem je nenameravano dviganje ali spuščanje nemogoče.

2. Pri tritočkovnem pripenjanju se morata kategoriji priklopa traktorja in stroja brezpogojno ujemati ali uskladiti!

3. V območju tritočkovnega drogovja obstaja nevarnost poškodb zaradi zmečkanja in škarjastega prijema!

4. Pri upravljanju tritočkovnega priklopa izven traktorja ne stojte med traktorjem in priključnim strojem.

5. V položaju stroja za vožnjo pazite vedno na zadostno stransko zaporo traktorskega tritočkovnega drogovja!

6. Pri vožnji po cesti z dvignjenim strojem mora biti upravljalna ročica tritočkovnega drogovja zavarovana proti spuščanju!

Nošeni strojevi

1. Postupak prilikom priključivanja i skidanja stroja s traktora: mehanizam za komandu trotočkovnom sistemu blokirajte, da se u času priključivanja i skidanja stroja ne može premaknuti.

2. Sistemi za priključivanje stroja i traktora se moraju uskladiti.

3. U području trotočkovnog sistema postoji mogućnost povrede zbog stiskanja i škarastog prijema. Budite pažljivi.

4. Ako trotočkovni sistem upravljate izvan traktora, ne smete stajati između stroja i traktora.

5. U prevozu stroja osiguravajte bočne stabilizatore trotočkovnog priključnog sistema

6. U toku vožnje sa dignutim strojem, komandna ručica trotočkovnog sistema mora biti blokirana, da se stroj ne me spustiti na tla.

Obratovanje s kardanskim pogonom (samo pri orodjih, ki jih poganja kardanska gred)

1. Uporabljati se smejo le kardani, ki jih predpisuje proizvajalec!
2. Valjaste zaščite in zaščitni lijak na kardanu, kakor zaščitni lonec na strani stroja, morajo biti v brezhibnem stanju.
3. Pri kardanskih gredeh pazite na predpisano cevno zaščito v transportnem in delovnem položaju!
4. Kardan priklapljajte in izklapljajte le pri izključeni kardanski gredi, ustavljenem motorju in izvlečenem ključu za vžig!
5. Pri uporabi kardanov s preobremenitveno sklopko ali s sklopko za prosti tek, ki pri traktorju niso prekriti z zaščito, namestite preobremenitveno ali sklopko za prosti tek na strani, kjer je priključni stroj!
6. Vedno pazite na pravilno montažo in zavarovanje kardana!
7. Kardansko zaščito zavarujte pred vrtenjem z obesno verigo!
8. Pred vklopom kardanske gredi se prepričajte, da se izbrano število vrtljajev in smer vrtenja traktorskega priklopa ujema z dopustnim številom vrtljajev in smerjo vrtenja stroja!
9. Pri uporabi kardana pazite, da je število vrtljajev neodvisno od hitrosti vožnje in je smer vrtenja v vzvratni vožnji obrnjena!
10. Pred vklopom kardanske gredi pazite, da se nihče ne nahaja v nevarnem območju stroja!
11. Kardanske gredi nikdar ne vklopite pri ustavljenem motorju.
12. Pri delu s kardansko gredjo se ne sme nihče zadrževati v območju vrtečega se priklopa ali kardanske gredi.
13. Kardansko gred izklopite vedno, kadar nastopi prevelik kotni odklon, ali ga ne potrebujete!
14. Pozor! Po izključitvi kardanske gredi ostane nevarnost zaradi vztrajnosti še vedno vrtečih se težjih delov. Med tem časom se ne približujte stroju! Šele ko se vrtenje popolnoma ustavi, se sme začeti z delom!

Rad sa kardanskim vratilom (samo za oruđa, koje pokreče kardansko vratilo)

1. Koristiti se smiju samo kardani koje propisuje proizvođač stroja.
2. Sve zaštite kardana na kardanu i stroju moraju biti ispravne.
3. Pazite na propisanu zaštitu kardanskih cjevi u transportnom i radnom položaju.
4. Kardan montirajte i skidajte samo kada je ugašen traktor, izvučen kontaktni ključ i ustavljen pogonski stroj (miruju svi delovi stroja.
5. Kada upotrebljavate kardan sa osiguravajućom sklopkom ili sa sklopkom za prosti hod, koji pri traktoru nisu pokriveni sa zaštitom, namjestite sklopku na stranu gde je priključite stroj.
6. Pazite na pravilnu montažu i zaštitu kardana.
7. Kardansku zaštitu učvrstite s lančičem.
8. Pre uključivanja kardana uverite se, da li je odabrani broj okretaja i smer vrtenja traktorskog priklopa usklađen sa dozvoljenim brojem okretaja i smerom vrtenja stroja.
9. U toku rada pazite, da broj okretaja kardana ne zavisi od brzine vožnje i da je smer okretanja u »rikverc« vožnji obrnuta.
10. Pred uključivanjem kardana niko se ne smije nalaziti u blizini stroja.
11. Kardansko vratilo ne uključujte kada je ugašen motor traktora.
12. U radu s kardanskim vratilom niko se ne sme zadržavati u području vrtečeg priklopa ili kardanskog vratila.
13. Kardansko vratilo uvek isključite kada skrećete pod većim uglom ili kada kardan ne upotrebljavate.
14. Pažnja! Kada isključite kardansko vratilo radni delovi stroja se još okreću. Stroju se smije priči i početi s radom tek kada se svi djelovi ustave.

15. Čiščenje, mazanje ali nastavljanje stroja, ki ga poganja kardan, ali kardanske gredi se sme opravljati le pri izklopljenem priklopu, ugasnjenem motorju in izvlečenem ključu za vžig!

16. Odklopljen kardan odložite na predvideni držaj!

17. Po snetju kardana nataknite zaščito na kardansko gred!

18. Poškodbe kardana takoj odpravite, še preden boste stroj rabili!

15. Čišćenje, mazanje podešavanje stroja i drugi radovi mogu se obavljati samo kada je ugašen motor, isključen pogon kardana, izvučen ključ za paljenje i kada miruju svi vrteči djelovi.

16. Otkačeni kardan postavite na predviđeno mjesto.

17. Na otkačeni kardan nataknite kardansku zaštitu.

18. Oštećeni kardan popravite pred ponovnom upotrebom!

Vzdrževanje

1. Popravljanje, vzdrževanje in čiščenje, kakor tudi odpravljanje motenj, opravljajte načelno samo pri izključenem pogonu in ustavljenem motorju! Ključ za vžig izvlecite!

2. Matice in vijake redno kontrolirajte, če so dobro zategnjeni in jih v nasprotnerm primeru dodatno privijte!

3. Pri vzdrževalnih delih na dvignjenem stroju vedno podstavite primerno podporo za zavarovanje!

4. Pri popravilu, vzdrževanju in čiščenju uporabljajte ustrezno orodje in zaščitne rokavice!

5. Olja in masti pravilno pospravite!

6. Pred delom na električnih elementih vedno odklopite dovod električne energije.

7. Zaščite podvržene obrabi redno pregledujte in pravočasno zamenjajte!

8. Pri izvajanju električnega varjenja na traktorju in priključnem stroju, vodnik na generatorju in na akumulatorju odklopite.

9. Nadomestni deli mora proizvajalec stroja določiti skladno s tehničnimi zahtevami. To je dano z uporabo samo originalnih nadomestnih delov.

10. Pri plinskih akumulatorjih uporabljamo za polnjenje samo dušik – Nevarnost eksplozije!

Održavanje

1. Održavanje, čiščenje, popravljanje i druge radove obavite načelno kada je motor ugašen, pogon isključen i ključ za paljenje izvučen.

2. Zategnutosti vijaka redovno kontrolišite.

3. Ako radove održavanja obavljate kada je stroj dignut, morate pod stroj podmetnuti primeran naslonjač.

4. Pri održavanju, popravljanju i čišćenju koristite odgovarajuči alat i rukavice.

5. Pravilno uskladištite ulja i mast.

6. Ako popravljate električne elemente, najpre morate isključiti dovod struje.

7. Zaštite, koje se u eksploataciji troše, redovno kontrolišite i menjajte.

8. Ako vršite elektrovarenja na traktoru i stroji, kontakte generatora i akumulatora isklopite.

9. Rezervne delove stroja mora proizvođač opredeliti u skladu sa tehničkim zahtevima. Zato vam savetujemo korištenje samo originalnih rezervnih delova.

10. Za plinske akumulatore koristite dušik, pažljivo radite jer postoji mogućnost eksplozije.

1. Uvod

SIP stroji so izdelani z vsemi potrebnimi varnostnimi zaščitami. Nemogoče je vsa nevarna mesta na tem stroju, glede na ohranitev funkcijski možnosti stroja, popolnoma varovati. Na stroju so ustrezna nevarnostna sporočila (piktogrami v rumeno črni barvi), ki opozarjajo na te preostale nevarnosti.

Za položaj teh piktogramov in njihov pomen je naslednje pomembno sporočilo:

Zaupajte izjavi poleg piktogramov!

1.1 Položaj piktogramov z vrsto nevarnosti in ustreznim ukrepom na stroju

1. Uvod

SIP poljoprivredni strojevi su opremljeni sa svim potrebnim osiguravajućim zaštitama.
Sva opasna mesta na stroju je nemoguće u potpunosti osigurati, obzirom na funkcijske mogućnosti stroja. Zato su na stroju posebne oznake, koje vas upozoravaju na preostale opasnosti (piktogrami u žutoj i crnoj boji).

Značenje piktograma naglašava sledeće upozorenje:

Verujte z izjavu pored piktograma

1.1 Položaj piktograma sa opasnostima i odgovarajućim merama na stroju



1.2 Nalepke z varnostnimi opozorili (piktogrami)

153927200

1

- Beri in upoštevaj navodilo za delo.
- Čitaj i pravilno primenjuj uputstva za rad.

153927308

2

- Ne segaj v področje nevarnosti zmečkanin dokler se deli stroja premikajo.
- Na stroju ne obavljaj nikakve radove dok se gibljivi djelovi stroja ne ustave.

153927807

3

- Počakaj, da se vsi deli stroja popolnoma zaustavijo preden se jih dotikaš.
- Sačekaj, da se svi djelovi stroja u potpunosti ustave, prije nego se ih dotakneš.



153927601

4

- Ne približuj se področju nožev kosilnika dokler traktorski motor deluje in dokler je priklopljen kardan.
- Ne približavaj se području noževa kosačice dok traktorski motor radi i dok je priključen kardan.

153927709

5

- Ostani v varni razdalji od stroja.
- Ostani na sigurnom odstojanju od stroja.



153930205

6

- Ugasni motor in izvleci ključ preden začneš z vzdrževalnimi in servisnimi posegi.
- Ugasi motor i izvuci ključ prije nego počneš sa održavanjem i servisiranjem.

153927503

7

- Ne nahajaj se v nevarnem področju.
- Ne nalazi se u opasnom području.



153961608

8

- Vedno varovati z »R« varovalko.
- Uvjek osigurati s »R« osiguračem.

154225109

9

- Po nekaj urah dela kontrolirajte privitost vijačne zveze (opozorilna nalepka na stroju).
- Na kosačici je upozoravajuča naljepica koja vas upozorava na redovnu obaveznu kontrolu vijaka.



755110150

10

- Nož levi, Nož desni.
- Levi nož, Desni nož.

745110180

11

- Dvižni kavelj.
- Dvižna kuka.

153487408

12

748110120

13

- Smer vrtenja pogonskega kardana po DIN-u (max. 1000 min^{-1} - DIN).
- Smjer okretanja pogonskog kardana prema DIN-u (max. 1000 min^{-1} - DIN).



748110140

14

- Smer vrtenja pogonskega kardana po ISO (max. 1000 min^{-1} - ISO).
- Smjer okretanja pogonskog kardana prema ISO (max. 1000 min^{-1} - ISO).



758110100

15



758110110

16

158378007

17

1.3 Tehnični podatki

1.3 Tehnički podaci

Tip	DRUMCUT 300 F	Tip
Delovna širina	2973 mm	Radna širina
Masa	710 kg	Masa
Transportna širina	2900 mm	Transportna širina
Vrtljaji kardanske gredi (max.)	1000 vrt/min / obrt/min	Okretaji kardanskog vratila (max.)
Vrtljaji bobnov	2285 vrt/min / obrt/min	Okretaji bubnjeva
Število bobnov	4	Broj bubnjeva
Število nožev	4 x 3	Broj noževa
Dimenzija noža	112 x 48 x 4 mm	Dimenzija noža
Potrebna moč traktorja (min.)	50 kW	Potrebna snaga traktora (min.)
Delovna hitrost traktorja	do 18 km/h	Radna brzina traktora
Kapaciteta košnje	3,2 ha/h	Radni učinak
Višina reza	25 - 50 mm	Visina reza
Širina redi	min. 1400 mm	Širina otkosa

Nivo hrupa presega raven 70 dB.

Nivo buke je veći od 70 dB.

1.4 Izračun obtežitve traktorja

Priloga B standard SIST EN ISO 4254 – 10

Zaradi teže stroja lahko traktor, obtežen s strojem, postane nestabilen. Priključitev stroja spredaj ali zadaj oziroma kombinacije traktorja in stroja ne sme preseči dovoljenih največjih skupne teže traktorja, obremenitve preme in nosilnosti pnevmatik.

Obremenitev prednje preme traktorja mora znašati vsaj 20 % teže praznega traktorja.

Obremenitev zadnje preme traktorja mora znašati vsaj 45 % teže praznega traktorja.

Za izračun skupne stabilnosti traktorja uporabite spodnje enačbe.

1.4 Izračun opterećenja traktora

Prilog B standard SIST EN ISO 4254 – 10

Zbog mase stroja kombinacija traktor – stroj može postati nestabilna. Priključci stroja sprijeda ili straga odnosno u različitim kombinacijama ne smiju prekoračivati dopuštenu ukupnu masu traktora, dopušteno opterećenje opreme i nosivost guma.

Opterećenje prednje opreme traktora mora biti najmanje 20 % mase praznog traktora.

Opterećenje stražnje opreme traktora mora biti najmanje 45 % mase praznog traktora.

Za izračun ukupne stabilnosti traktora upotrijebite donje jednadžbe.

Slika 1



STROJ PRIKLJUČEN SPREDAJ ALI KOMBINACIJA

Najmanjša potrebna teža zadaj vpetega stroja/uteži:

STROJ PRIKLJUČEN SPRIJEDA ILI KOMBINACIJA

Minimalna potrebna masa stroja priključenog straga/utezima straga:

$$I_{R\min.} = \frac{I_F \bullet (a+e) - (T_R \bullet b) + (0.45 \bullet T_E \bullet b)}{b+c+d}$$

STROJ PRIKLJUČEN ZADAJ ALI KOMBINACIJA

Najmanjša potrebna teža spredaj vpetega stroja/uteži:

STROJ PRIKLJUČEN STRAGA ILI KOMBINACIJA

Minimalna potrebna masa stroja priključenog sprijeda/utezima sprijeda:

$$I_{F\min.} = \frac{I_R \bullet (c+d) - (T_F \bullet b) + (0{,}2 \bullet T_E \bullet b)}{a+b+e}$$

DEJANSKA OBREMENITEV TRAKTORJA

Dejanska skupna teža traktorja:

STVARNO OPTEREĆENJE TRAKTORA

Stvarna ukupna masa traktora:

$$T_S = I_R + I_F + T_E$$

Izračun dejanske obremenitve prednje osi:

Izračun stvarnog opterećenja prednje osi:

$$T_{FS} = \frac{I_F \bullet (e+a+b) + (T_F \bullet b) - I_R \bullet (c+d)}{b}$$

Izračun dejanske obremenitve zadnje osi:

Izračun stvarnog opterećenja stražnje osi:

$$T_{RS} = T_S - T_{FS}$$

Pred nakupom stroja pri prodajalcu preverite ustreznost traktorja glede na izračunane vrednosti.

Prije kupnje stroja provjerite sukladnost traktora s obzirom na izračunate vrijednosti.

Legenda (SLO)			
T_E	(kg)	Masa neobremenjenega traktorja	1
T_F	(kg)	Obremenitev prednje osi neobremenjenega traktorja	1
T_R	(kg)	Obremenitev zadnje osi neobremenjenega traktorja	1
I_R	(kg)	Skupna masa zadaj vpetega stroja / uteži zadaj	2
I_F	(kg)	Skupna masa spredaj vpetega stroja / uteži spredaj	2
a	(m)	Razdalja med sredino prednje osi in sredino priklopnih krogel	1,3
b	(m)	Medosna razdalja traktorja	1, 3
c	(m)	Razdalja med sredino zadnje osi in sredino priklopnih krogel	1, 3
d	(m)	Razdalja med sredino priklopnih krogel in težiščem zadaj vpetega stroja / uteži zadaj (d = 0,5 m)	
e	(m)	Razdalja med sredino priklopnih krogel in težiščem spredaj vpetega stroja / sprednje uteži (e = 0,4 m)	

Legenda (CRO)			
T_E	(kg)	Masa neopterečenog traktora	1
T_F	(kg)	Opterečenje prednje osovine neopterečenog traktora	1
T_R	(kg)	Opterečenje zadnje osovine neopterečenog traktora	1
I_R	(kg)	Ukupna masa pozadi priključenog stroja / utezi straga	2
I_F	(kg)	Ukupna masa unapred priključenog stroja/ utezi sprijeda	2
a	(m)	Dužina između sredine prednje osovine i sredine priključnih kugla	1, 3
b	(m)	Dužina između osovina traktora	1, 3
c	(m)	Dužina između sredine zadnje osovine i sredine priključnih kugla.	1, 3
d	(m)	Udaljenost između sredine priključnih kugli i težišta stroja sa stražnjim priključkom / utezima straga (d=0,5 m)	
e	(m)	Udaljenost između sredine priključnih kugli i težišta stroja sa prednjim priključkom / utezima sprijeda (e=0,4 m)	

1. Glej Navodila za delo traktorja.
2. Glej Navodila za delo stroja.
3. Izmerite.

1. Pronađite Upute za rad traktora.
2. Pronađite Upute za rad stroja.
3. Izmjeri.

2. Predpriprava

2.1 Povdarek na varnostna navodila pri izvajanju predpriprave

- ***Pri pregledu, vzdrževanju, popravilu in montažnih delih na kosilnici obvezno kardan izklopite. Motor traktorja ugasnite in ključ izvlecite. Traktor zavarujte pred premikanjem!***
- ***Maximalno število vrtljajev znaša 1000 vrt/min (odvisno od tipa).***
- ***Služnostne naprave kot vrvica, hidravlične cevi, električne napeljave se morajo tako položiti, da je izključeno nehoteno povlečenje in dotik s traktorskimi pnevmatikami. Nevarnost nesreče!***
- ***Pri dvigu ali spuščanju kosilnice s traktorsko hidravliko se ne sme nihče nahajati med traktorjem in kosilnico. Visok riziko poškodbe!***
- ***Preverite pred vklopom kardana, da se nihče ne nahaja v nevarnem področju kosilnice. Visok riziko poškodbe!***
- ***Pazite, da med delom in pri vožnji na prometnih cestah uporabite zaščite po predpisih. Namestite svetlobno opremo in preverite funkcioniranje.***
- ***Med delovanjem traktorist ne sme zapustiti traktorja.***

Pred priklopom ali odklopom kosilnice na traktorsko hidravliko, upravljalske ročice hidravlike postavite v položaj, da je izključeno nehoteno dvigovanje ali spuščanje tritočkovnega drogovja!

Pri priklopu ali odklopu kosilnice na ali iz traktorja, je potrebna posebna previdnost!

V področju tritočkovnega hidravličnega drogovja obstoja nevarnost poškodb zmečkanine in škarjastega stiska!

Kosilnica je izvedena s hitrim priklopom.

2. Uvodne pripreme

2.1 Pažnju posvetiti uputstvima za bezbednost pri izvodenju uvodnih priprema

- ***Kardansko vratilo morate isključiti pre nego počnete sa bilokakvim radnjama na kosačici (održavanje, popravljanje, montaža i slično). Motor traktora ugasite, kontaktni ključ izvucite. Traktor osigurajte, da se ne pomakne.***
- ***Maksimalni broj obrtaja iznosi 1000 obrt/min (zavisno od tipa).***
- ***Sastavni delovi, kao što su vrpca, hidrauličke cevi, elektrokablovi i slično, moraju biti montirani tako da ne dloaze u kontakt sa traktorskim gumama. Mogućnost povrede!***
- ***Prilikom dizanja i spuštanja kosačice sa trsktorskom hidraulikom, niko se ne sme nalaziti između traktora i kosačice.Visoki rizik povreda!***
- ***Pre uključivanja kardana niko se ne sme nalaziti u blizini kosačice. Visok rizik povreda.***
- ***U toku rada sa kosačicom kao i u prometu morate koristiti sve zaštite, koje su propisane. Namestite svetlosnu opremu i proverite njenu funkciju.***
- ***U toku rada traktorist ne sme napustiti traktor.***

Pre kačenja i otkačivanja kosilice na trozglobnu hidrauličku poteznicu, upravljalčke ručke hidraulike postavite u položaj tako da je isključeno slučajno podizanje ili spuštanje trozglobne poteznice!

U navedenim operacijama budite vrlo pažljivi.

U području trotočkovnog sistema postoji mogućnost povrede (stiskanje).

Kosilica je izvedena s brzim prikopčavanjem.

2.1.1 Zamenjava smeri vrtenja

Notranje gonilo kosilnice na katerega je priključen kardan s traktorja je tovarniško montirano za vrtenje desno gledano v smer vožnje.
Preverite ali na vašem traktorju izstopna gred omogoča vrtenje stroja v to smer.
V kolikor ne, vam mora servis opraviti premontažo notranjega gonila kosilnice.

Slika 2



2.1.1 Promjena smjera okretanja

Unutrašnji pogon kosilice na kojeg je priključen kardan traktora tvorničko je montiran za okretanje prema desno, gledano u smjeru vožnje.
Provjerite, da li izlazno vratilo na vašem traktoru omogućava okretanje stroja u tom smjeru.
Ukoliko to nije tako, servis treba obaviti premontažu unutrašnjeg pogona kosilice.

Slika 3

2.2 Priklop kosilnice na traktor

Kosilnica ima v področju priklopa izvedeno zaščito iz platna. Prilaganje zaščitnega platna se vrši z dvema elastičnima vrvema (1).

- ***Pri priklopu kosilnice pazite, da se nihče ne nahaja med kosilnico in traktorjem!***
- ***Nevarnost poškodbe zaščitnega platna.***

Slika 4



2.2 Prikačavanje kosačice na traktor

Kosilica na području prikopčavanja ima izvedenu platnenu zaštitu. Prilagođavanje zaštitnog platna obavlja se s dva elastična konopa (1).

- ***Prilikom prikačavanja kosačice na traktor, niko se ne sme nalaziti između kose i traktora!***
- ***Opasnost oštećenja zaštitnog platna.***

Slika 5



Slika 6



Slika 7

Pred priklopom

- Preverite ali sta elastični vrvi (1) sproščeni.
- Z roko potisnite zaščitno platno v področju, kjer se bo gibal hitri priklop, da preprečite poškodbo zaščitnega platna.

Izvedba priklopa

- Premaknite traktor h kosilnici in z dvigom traktorske hidravlike spojite hitri priklop.
- Zavarujte hitri priklop z varovalko (2), da preprečite izpad stroja.
- Elastični vrvi (1) zapnite na vsako stran v ušesa (3).

Zaščitno platno na spojih poravnajte, da bo zagotovljeno prekrivanje dveh sosednjih zaščitnih platnov.

Prije priključivanja

- Provjerite da li su elastični konopi (1) olabavljeni.
- Rukom gurnite zaštitno platno u području, gdje će se micati brzo prikopčavanje, da time spriječite oštećenje zaštitnog platna.

Izvođenje prikopčavanja

- Traktor pomaknite do kosilice i sa podizanjem traktorske hidrualike spojite brzo prikopčavanje.
- Osigurajte brzo prikopčavanje s osiguračem (2) da spriječite ispad stroja.
- Elastične konope (1) zakačite na svaku stranicu u uši (3).

Zaštitno platno na spojevima poravnajte kako bi osigurali prekrivanje dvaju susjednih zaštitnih platna.

2.2.1 Priprava vpetja razbremenilnih vzmeti

Za prilagajanje kosilnega grebena neravninam pri košnji je potrebno težo kosilnega grebena na podlago zmanjšati na 150 kg.

Za razbremenitev sta nameščeni dve vzmeti z vpetjem na priklop kosilnice in ogrodje frontnega priklopa.

V primeru, da s priklopom ne dosežete 300 mm dviga kosilnega grebena, morate zamenjati priklop, ki to višino preseže.

V kolikor ne dosežete priporočenega kota vpetja vzmeti na ogrodju frontnega priklopa, ustrezno dopolnite le tega (6). Stroju je priložen nosilec razbremenjevanja (4), ki ga je možno vpeti na dva različna načina (slika rimska matica, slika nosilec dodaten). Pri vpetju nosilca razbremenjevanja (4) na ušesa za rimsko matico na traktorju (slika) uporabite priložen sornik ter traktorska zatika, v drugem primeru (slika) pa uporabite priloženi puši in vijake.

Opomba:
V primeru, da vaš traktor omogoča hidravlično razbremenjevanje frontnega priklopa, ne potrebujete namestitve razbremenilnih vzmeti. Nastavite razbremenitev na 150 kg.

- ***Med dvigovanjem in spuščanjem traktorske hidravlike se ne sme nihče nahajati med kosilnico in traktorjem!***

Slika 8



2.2.1 Priprema namještanja rasteretnih opruga

Za prilagođavanje grebena kosilice neravninama kot košnje težinu grebena kosilice na podlogu treba smanjiti na 150 kg.

Za rasterećenje namještene su dvije opruge s nameštavanjem na prikopčavanje kosilice i šasiju frontog prikopčavanja.

U slučaju da prikopčavanjem ne dostignete 300 mm podizanja grebena kosilice, morate zamjeniti prikopčavanje koje tu visinu dostiže.

Ako ne dostižete preporučeni kut namještanja opruga na šasiji prednjeg prikopčavanja, na odgovarajući ga način dodajte (6). Stroju je priložen nosač rasterećenja (4) koji se može namjestiti na dva različita načina (slika rimska matica, slika dodatni nosač). Pri namještanju nosača rasterećenja (4) na uha za rimsku maticu na traktoru (slika) upotrijebite priloženi pin i traktorski zatik, u drugom primjeru (slika) upotrijebite priložena vratila i vijke.

Upozorenje:
U slučaju da vaš traktor omogućuje hidraulično rasterećenje prednje spojke, nije potrebno namještati rasteretne opruge. Rasterećenje postavite na 150 kg.

- ***Povodom podizanja i spuštanja traktorske hidraulike nitko se ne sme nalaziti između kosilice i traktora!***

Slika 9



Slika 10

Slika 11



Slika 12



Nastavitev dolžine verige

- Kosilnico s traktorsko hidravliko dvignite v najvišji položaj.
- Vzmet (1) vpnite v vpetišče (2) na priklopu kosilnice.
- Namestite na vpetišče (3) na ogrodju frontnega priklopa nosilec razbremenjevanja (4).
- Preverite ali je kot alfa pri spuščeni kosilnici med 26º in 31º.
- Spremenite vpetje vzmeti na vpetišču (2) in ali vpetišču (3).
- Pomerite verigo, (5) ter jo primerno prilagodite v nosilec razbremenjevanja (4).
- Pazite da sta obe verigi nastavljeni na enako dolžino.
- Kosilnico s traktorsko hidravliko spustite v delovni položaj.

Podešavanje dužine lanca

- Kosilicu s traktorskom hidraulikom podignite u najviši položaj.
- Oprugu (1) napnite u uporište (2) na priključku kosilice.
- Namjestite nosač rasterećenja (4) na uporište (3) na šasiji prednjeg prikopčavanja.
- Provjerite je li kut alfa pri spuštenoj kosilici između 26º i 31º.
- Promijenite postavu opruga na uporištu (2) ili na uporištu (3).
- Pomaknite lanac, (5) zatim je prilagodite u nosaču rasterećenja (4).
- Pazite da oba lanca budu postavljena na jednaku duljinu.
- Kosilicu s traktorskom hidraulikom spustite u radni položaj.

- ***Priporočamo, da si razbremenitev prilagodite glede na vaš teren košnje.***
- ***V primeru daljše prekinitve košnje, kosilnico dvignite v transportni položaj ali pa odpnite obe verigi razbremenilnih vzmeti in jih odstavite na kavelj. Zagotovite daljšo življensko dobo vzmeti.***

- ***Preporučujemo, da rasterećenje podesite s obzirom na teren košnje.***
- ***U slučaju duže pauze u košnji, kosilicu podignite u transportni položaj ili otkačite oba lanca rasteretnih opruga i pomaknite ih na kuku.***
  Osigurajte duži životni dob opruge.

2.2.2 Prečna nastavitev kosilnega grebena v transportnem položaju

Kosilni greben je prilagodljiv prečno za 9º navzgor in navzdol za kopiranje terena med košnjo.

V transportnem položaju vzporedni položaj kosilnega grebena z ravnino traktorja zagotavljata vzmeti, nameščeni na vsaki strani grebena med kosilnim grebenom in priklopom kosilnice.

Slika 13

- Postavite traktor na ravno površino.
- Preverite ali je kosilni greben nameščen v transportnem položaju vzporedno s tlemi v prečni smeri vožnje.
- Odstopanje odpravite z napenjanjem prve vzmeti (1) in popuščanjem druge vzmeti (1) skozi odprtino (2) odstranite plastičen pokrov.

2.2.2 Poprečno podešavanje grebena kosilice u transportnom položaju

Greben kosačice može se prilagođavati poprečno za 9º gore i dole za kopiranje terena tokom košnje.

U transportom položaju paralelni položaj grebena koslilice sa ravninom traktora osiguravaju opruge, namještene na svakoj strani grebena između grebena kosilice i prikopčavanjem kosilice.

Slika 14



- Postavite traktor na ravnu površinu.
- Provjerite je li greben kosilice namješten u transportnom položaju usporedno s tlom u poprečnom smjeru vožnje.
- Odstupanje otklonite napinjanjem prve opruge (1) i popuštanjem druge opruge (1) kroz otvor (2). Odstranite plastični pokrov.

2.2.3 *Vzdolžna nastavitev priklopa – in hkrati nastavitev višine odkosa*

Priklop naj bo glede na smer vožnje traktorja vzporedno s tlemi oz. rahlo nagnjen naprej cca 2°.

Slika 15

- V pomoč vam je pogled na spodnji rob krožne drsne plošče (1) ob dvignjeni stranski zaščiti (3) ali je spodnji rob enako oddaljen od tal.
- Ustrezno zavrtite matico na zgornjem drogu (2).

- ***Priporočen nagib omogoča višino odkosa 25 - 50 mm.***

2.2.3 *Uzdužno podešavanje priključka – i istovremeno podešavanje visine košnje*

Priključak mora gledati u smjeru vožnje traktora, usporedno s tlom, odnosno nagnut prema naprijed za pribl. 2°.

Slika 16



- Kao pomoć Vam služi pogled na donji rub kružne klizne ploče (1) uz podignutu bočnu zaštitu (3), a donji je rub jednako podignut od tla.
- Na odgovarajući način privijte maticu na gornjem stupu (2).

- ***Preporučeni nagib omogućava visinu košnje 25 - 50 mm.***

2.3 Kardan

2.3.1 Splošno

Preobremenitvena varnostna sklopka varuje traktor in stroj pred poškodbami.
V nastavitve preobremenitvene varnostne sklopke ne smete posegati. Zaradi tega Vam preneha veljavnost garancije. Pri preobremenitvi se vrtilni moment omeji s pulzirajočim zdrsom sklopke.

- ***Pred delom s kardani morate ugasniti traktor. Izvlecite ključ. Zavarujte traktor pred premikanjem!***

- ***Pri zdrsu preobremenitvene varnostne sklopke, se morate odzvati s takojšnjim izklopom kardana. Tako preprečite predčasne obrabo preobremenitvene varnostne sklopke.***
- ***Primerjajte izmerjeno vrednost vrtilnega momenta RM preobremenitvene varnostne sklopke z vrednostmi podanih v tabeli. V kolikor vrednosti niso skladne, se povežite s SIP-ovimi prodajalci.***

2.3 Kardan

2.3.1 Opšte

Sigurnosno preopteretno kvačilo štiti traktor i stroj od oštećenja.
U podešavanje sigurnosnog preopteretnog kvačila ne smijete posezati. To prouzrukuje prestanak važnosti garancije. Pri preopterećenju okretni moment ograniči se s pulzirajućim sklizavanjem kvačila.

- ***Pre rada sa kardanima morate ugasiti traktor. Izvucite ključ. Traktor osigurajte od pomeranja!***

- ***Kod sklizanja sigurnosnog preopteretnog kvačila odmah morate isključiti kardan. Time spriječite prijevremeno istrošenost sigurnosno kvačila.***
- ***Obavezno usporedite vrednosti momenta vrtenja RM sklopke sa podacima iz tabele. Ako vrednosti nisu skladne odmah se savetujte sa servisnom službom SIP-a.***

Tip	***Vrtilni moment (RM) Moment vrtenja (RM)***
DRUMCUT 300 F	***1200 Nm pri 1000 vrt/min 1200 Nm pri 1000 obrt/min***

2.3.2 Dolžinska prilagoditev kardana

- ***Pri pregledu, vzdrževanju, popravilu in montažnih delih na kosilnici obvezno kardan izklopite. Motor traktorja ugasnite in ključ izvlecite. Traktor zavarujte pred premikanjem!***
- ***Pri spuščanju kosilnice s traktorsko hidravliko se ne sme nihče nikoli nahajati med traktorjem in kosilnico.***
- ***Nevarnost materialne škode: Ne spuščajte kosilnice s traktorsko hidravliko preden se dolžina kardana ne prilagodi!***

Slika 17



- Kosilnico s tritočkovno hidravliko postavite v za kardan najkrajšo pozicijo.
- Zaustavite traktor in izvlecite ključ.
- Za prilagoditev dolžine kardana izvlečite polovico kardana.
- Eno polovico kardana pritrdite na stroj, drugo pa na traktor.
- Skladni polovici kardana odložite (2) na strani stroja in (1) na strani traktorja.
  Preobremenitveno varnostno sklopko morate montirati na strani stroja!
- Obe polovici drugo ob drugi zadržite in izmerite pravilni dolžini.
- Za podrobne nadaljne postopke izmere in krajšanje si prosim vzemite Navodila za delo proizvajalca kardana.
- Dolžina kardana v delovnem položaju je lahko izvlečena za največ pol dolžine.
- V stanju mirovanja je lahko kardan izvlečen za največ dve tretjini dolžine.

2.3.2 Određivanje dužine kardana

- ***Kardansko vratilo morate obavezno isključiti pre nego počnete sa bilo kakvim radovima na kosačici (pregled, održavanje, popravljanje, montaža). Motor traktora ugasite, ključ izvucite. Traktor osigurajte da se ne pomiče!***
- ***Prilikom spuštanja sa traktorskom hidraulikom niko se ne sme nalaziti između kosačice i traktora.***
- ***Opasnost materijalne štete: Ne spuštajte kosilice s traktorskom hidraulikom prije nego što se dužina kardana ne prilagodi!***

Slika 18



- Kosačicu sa hidraulikom postavite u položaj u kojem je kardan najkraći.
- Isključite traktor i izvucite ključ.
- Za prilagođavanje dužine kardana izvucite polovinu kardana.
- Jednu polovicu pričvrstite na stroj, a drugu na traktor.
- Sukladne polovine kardana odložite (2) na stranu stroja i (1) na stranu traktora.
  Sigurnosno preopteretno kvačilo mora biti na strani kosačice!
- Polovine kardana usporedite i izmerite tačnu dužinu.
- Za druge postupke skraćivanja kardana primjenjujte uputstva proizvođača kardana.
- Duljina kardana u radnom položaju može biti izvučena za maksimalno 1/2 L.
- U stanju mirovanja kardan može biti maksimalno izvučen za 2/3 L.

Slika 19



- ***Nevarnost materialne škode: Ne spuščajte kosilnice s traktorsko hidravliko preden se dolžina kardana ne prilagodi!***

- ***Opasnost materijalne štete: Kosačicu ne smete spuštati sa hidraulikom dok se ne prilagodi dužina kardana.***

- ***Po prilagoditvi in montaži kardana opravite preizkus pri mirujočem kardanu dvig kosilnice od najnižjega do najvišjega položaja kosilnega grebena.***

- ***Nakon prilagođavanja i montaže kardana obavite pokus podizanja kosilice od najnižeg do najvišeg položaja grebena kosilice, pri mirujućem kardanu.***

2.3.3 Montaža kardana

Zaščitni cevi (3) zavarujte z verižico (4) proti vrtenju ob strani traktorja in stroja.

Preverite področje zasuka in prostora za kardan. Dotiki kardana s traktorjem ali strojem lahko povzročijo škodo (na primer dotik na tritočkovno hidravlično drogovje, priklop stroja).

Kardana ne pritrjujte z verižico.

Pozor! Odmaknite nosilec kardana (5) namenjen za odstavljanje kardana pri odstavitvi kosilnice.

2.3.3 Montaža kardana

Zaštitne cijevi (3) zaštitite lancem (4) od vrtnje na strani traktora i na strani stroja.

Proverite područje u kojem se kardan vrti i preklapa. Kontakt kardana sa traktorom in mašinom nije dozvoljen (npr. kontakt sa trotočkovnim sistemom, priklop kosačice).

Kardan se ne smije odlagati tako da bude fiksiran na lanac.

Oprez! Maknite nosilac kardana (5), koji je namijenjen za odstavljanje kardana nakon odstavljenja kosilice.

Slika 20



2.4 Odklop kosilnice od traktorja

2.4 Otkačivanje kosačice sa traktora

Slika 21



- ***Pazite, da kosilnico odstavite na ravno in trdno podlago.***
- ***Pri dvigu ali spuščanju kosilnice s traktorsko hidravliko se ne sme nihče nahajati med traktorjem in kosilnico.***
- ***Nevarnost poškodbe zaščitnega platna.***
- ***Pazite tudi na naslednja varnostna navodila.***

- Izberite ravno, suho in zadostno trdno odložilno površino.
- Dvignite kosilnico s traktorsko hidravliko.
- Odpnite verigo razbremenilne vzmeti (1) in jo odstavite na obešalo verige (2).
- Kosilnico spustite na tla in pazite na to, da je kosilnica stabilno postavljena.
- Kardan (3) odklopite in ga odložite na nosilec kardana (4).
- Odpnite elastični vrvi (5) na obeh straneh.
- Z roko potisnite zaščitno platno v področju, kjer se bo gibal hitri priklop, da preprečite poškodbo zaščitnega platna.
- Odstranite varovalko hitrega priklopa.
- S traktorsko hidravliko spustite frontni priklop in se s traktorjem umaknite.

- ***Pazite da kosilicu postavite na ravno i tvrdo tlo.***
- ***Prilikom spuštanja i dizanja kosačice sa hidraulikom, niko se ne sme nalaziti između kosačice i traktora.***
- ***Opasnost oštećenja zaštitinog platna.***
- ***Pazite na sledeća uputstva.***

- Izaberite ravnu, suhu dovoljno tvrdu površinu za odlaganje.
- Podignite kosilicu s traktorskom hidraulikom.
- Otpustite lanac rasteretne opruge (1) i postavite je na kuku lanca (2).
- Kosilicu spustite na tlo i pazite da bude stabilno postavljena.
- Otklopite univerzalnu osovinu (3) i postavite je na nosač osovine (4).
- Otkopčajte elastične držače (5) na obje strane.
- Rukom potisnite zaštitnu tkaninu u području na kojem će se odvijati ugradnja kako biste spriječili oštećivanje zaštitne tkanine.
- Odstranite osiguranje brzog priključka.
- Pomoću traktorske hidraulike spustite prednji priključak i pomaknite se s traktorom.

3. Priprava kosilnice za transportni in delovni položaj

- ***Pri pripravi kosilnice za transportni in delovni položaj obvezno izklopite kardan. Motor traktorja ugasnite in ključ izvlecite. Traktor zavarujte pred premikanjem!***
- ***Pazite, da pri vožnji na prometnih cestah uporabite zaščite po predpisih.***

Slika 22

<u>Kosilnica v transportni položaj</u>

- Dvignite stranski zaščiti (1) do skrajnega položaja. Zaščita samodejno obstane v tem položaju, ni potrebnega dodatnega fiksiranja.
- Kosilnico s traktorsko hidravliko dvignite.

<u>Kosilnica iz transportnega v delovni položaj</u>

- Kosilnico s traktorsko hidravliko spustite na tla.
- Spustite stranski zaščiti (1), do naslona.

3. Priprema kosačice za transportni i radni položaj

- ***Kot pripreme kosilice na transportni i radni položaj obavezno isključite kardan. Motor traktora ugasite i izvucite ključ. Traktor osigurajte od pomicanja.***
- ***Za promet obavezno koristite propisane zaštite.***

Slika 23

<u>Kosilica u transportni položaj</u>

- Podignite bočne zaštite (1) u krajnji položaj. Zaštita ostaje u tom položaju, nije potrebno dodatno fiksiranje.
- Podignite kosilicu pomoću traktorske hidraulike.

<u>Kosilica iz transportnog u radni položaj</u>

- Spustite kosilicu pomoću traktorske hidraulike na tlo.
- Spustite bočne zaštite (1) do sjedišta.

4. Priprava kosilnice za košnjo in košnja

Osnovne priprave:

- Spustite kosilnico iz transportnega v delovni položaj.
- Preverite vzdolžno nastavitev priklopa – in hkrati nastavitev višine odkosa.
- Nastavite traktorsko hidravliko na stanje plavajočega frontnega priklopa.
- Izvajajte košnjo z upoštevanjem vseh varnostnih zahtev.
- Preverite nastavitev širine redi.
- Preverite ostrino nožev in izvajajte menjave.

- ***Servisiranje, vzdrževanje in dela čiščenja kakor odstranjevanje zamašitev in ovir se izvaja samo pri izklopljenem pogonu in mirujočem motorju traktorja! Izvlečen ključ za vžig motorja.***
- ***Maximalno število vrtljajev kardana znaša 1000 vrt/min.***
- ***Vse zaščite morajo biti nepoškodovane in v zaščitnem položaju.***
- ***Obstoja nevarnost, da lahko pri košnji od kosilnice odletijo trdi deli (kamenje, nož). Pri košnji se ne sme nihče nahajati v nevarnem področju traktorja s kosilnico!***
- ***Prilagodite hitrost košnje razmeram terena!***
- ***Prepovedano je vzpenjanje na stroj ali vožnja na stroju!***

4. Priprema kosačice za košnju i košnja

Osnovne pripreme

- Kosilicu spustite iz transportnog u radni položaj.
- Provjerite uzdužno podešavanje prikopčavanja – i u isto vrijeme i podešavanje visine otkosa.
- Podesite traktorsku hidrauliku na stanje plutajućeg frontnog prikopčavanja.
- Tokom košnje uzmite u obzir sve sigurnosne zahtjeve.
- Proverite podešavanje širine otkosa.
- Provjerite oštrinu noževa i izvodite mijenjanja.

- ***Servisiranje, održavanje i čišćenje, kao i odstranjivanje kvarova izvodi se samo uz isključen pogon dok motor traktora miruje! Izvucite ključ za pokretanje motora.***
- ***Maksimalni broj okretaja osovine iznosi 1.000 o/min.***
- ***Sve zaštite moraju biti neoštećene u zaštitnom položaju.***
- ***Postoji mogućnost da pri košnji od kosilice odlete tvrdi dijelovi (kamenje, nož). Pri košnji se nitko ne smije nalaziti u neposrednom području traktora s kosilicom!***
- ***Prilagodite brzinu košnje tipu terena!***
- ***Zabranjeno je penjanje na stroj ili vožnja na stroju!***

- ***Vsak boben ima tri nože, ki morajo biti novi oz. enakomerno obrabljeni.***
- ***Poškodovane ali prekomerno obrabljene bobne morate zamenjati.***
- ***Poškodovano zaščitno platno zamenjajte z novim.***
- ***Pri nenadnem povečanju hrupa ali tresljajev <u>TAKOJ</u> prekinite s košnjo. Nadaljujte, če ste motnjo odstranili, drugače zahtevajte servisni poseg.***

- ***Svaki kotur ima tri noža koji moraju biti novi ili jednako istrošeni.***
- ***Oštećene ili prekomjerno istrošene koture morate zamijeniti.***
- ***Oštećenu zaštitnu tkaninu zamijenite novom.***
- ***Pri nenadanom povećanju buke ili trešnje <u>ODMAH</u> prekinite s košnjom. Nastavite ako ste odstranili smetnje, inače se obratite servisu.***

4.1 Nastavitev višine odkosa

Višino odkosa je moč nastaviti brezstopenjsko od 25-50 mm z vrtenjem krožne drsne plošče v želeno smer. Pred tem je potrebno med drso in krožnik bobna skozi držalo (2) potisniti ključ (1).

Hkrati v spodnjo krožno drsno ploščo vstavite manjši ključ (4) in vrtite kolut. (3). Vse štiri kolute je potrebno nastaviti na enako višino.

Slika 24



4.2 Nastavitev širine odkošene redi

Za oblikovanje različne širine odkošene redi ima kosilnica na vsaki strani nastavljiv usmerjevalni kolut (1). Koluta sta nastavljiva po višini in nagibu.

Vsak usmerjevalni kolut je prosto gibljiv levo in desno v omejenem območju (3). Z vzmetjo (2) je doseženo optimano odvajanje trave in blaženje udarcev. Usmerjevalko je možno tudi fiksirati v določenem položaju, s tem da privijemo vijak (3a).

Možno je montirati dodatni usmerjevalni kolut, s pomočjo katerega dobimo ozko širino redi.

- ***Nastavljanje usmerjevalnih kolutov kakor odstranjevanje zamašitev in ovir se izvaja samo pri izklopljenem pogonu in mirujočem motorju traktorja! Izvlečen ključ za vžig motorja.***

4.1 Postavke za visinu otkosa

Visina otkosa se može postaviti kontinuirano na 25-50 mm okretanjem kružne klizne ploče u željenom smjeru. Prethodno je potrebno između klizne ploče i tanjura kotura kroz držač (2) umetnuti ključ (1).

Istovremeno u donju kružnu kliznu ploču stavite manji ključ (4) i okrećite kotur. (3). Sva četiri koluta je potrebno postaviti na jednaku visinu.

Slika 25



4.2 Podešavanje širine otkosa

Za oblikovanje različite širine otkosa kosilica na svakoj strani ima kotur za usmjeravanje (1). Koturi se mogu podesiti prema visini i nagibu.

Svaki kotur za usmjeravanje pokretan je ulijevo i udesno u ograđenom području (3). Pomoću opruge (2) postiže se optimalno odvajanje trave i ublažavanje udaraca. Usmjerivač se može fiksirati u željenom položaju privijanjem vijka (3a).

Može se montirati dodatni usmjeravajući kotur pomoću kojega se postiže uska širina redova.

- ***Podešavanje usmjeravačih koluta, kao i ukljanjanje začepljenja i prepreka izvodi se samo kod isključenog pogona i mirujućeg motora traktora! Izvucite ključ za paljenje!***

Slika 26



Slika 27



Slika 28



4.3 Menjava nožev

- Pri menjavi najprej odstranite ostanke krme in umazanije okrog zatičev.
- Kontrolirajte zatiče rezil in nosilce glede poškodb, obrabe in pritrditve.

Ostri noži omogočajo gladki rez in visoko storilnost kosilnice.

Pravočasno obrnite ali menjajte nože. Menjajte vedno vse nože na enem bobnu, sicer lahko zaradi različne obrabljenosti nožev povzročamo neuravnoteženost stroja.

Kosilnica ima nože za odkos z vrtenjem bobna v desno in nože za odkos z vrtenjem bobna v levo. Pozor! Namestite pravi nož na boben!

- ***Menjava nožev se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!***
- ***Uporabljajte zaščitne rokavice!***
- ***Obrabljene nože nikakor ne smete kakorkoli popravljati (brusiti). Velika nevarnost izmeta nožev!***
- ***Pri odpiranju zaboja za nože pokrov vedno držite z eno roko v odprtem položaju. Nevarnost udara!***

Slika 29



4.3 Menjanje noževa

- Pri izmjeni najprije odstranite ostatke trave i nečistoća sa zatika.
- Uvjerite se da zatici oštrice, nosači i spojevi nisu oštećeni.

Oštri noževi omogućuju gladak rez i visok radni učinak kosilice.

Pravovremeno okrenite ili mijenjajte noževe. Uvijek mijenjajte sve noževe na jednom koturu jer zbog različite istrošenosti noževa može doći do neravnoteže stroja.

Kosilica ima noževe za otkos s okretanjem kotura udesno i noževe za otkos s okretanjem ulijevo. Pozor! Namjestite pravi nož na kotur!

- ***Izmjena noževa mora se izvoditi samo dok je pogon isključen i motor miruje!Izvucite ključ motora!***
- ***Nosite zaštitne rukavice!***
- ***Istrošene noževe nikako ne smijete popravljati (brusiti). Velika opasnost od izbacivanja noževa!***
- ***Pri otvaranju ležišta noževa pokrov uvijek držite jednom rukom u otvorenom položaju. Opasnost od udarca!***

Slika 30



Slika 31

Slika 32



Slika 33



Slika 34



Slika 35



- Kosilnico postavite v delovni položaj.
- Odprite povezovalna pasova na platnu sprednje zaščite (1).
- Dvignite stranski zaščiti (2).
- Z namenskim ključem (3) zamenjajte ali obrnite nož kot kaže slika. Bodite pozorni na levo, desno smer označitve nožev (5) in smer vrtenja bobnov pri košnji!
- Pri menjavi pazite, da je nož dobro vstavljen na sornik- PRAVILNO (6a); NEPRAVILNO (6).
- Zaprite povezovalna pasova na platnu prednje pregibne zaščite (1).
- Nove nože leve in desne ločeno shranite v zaboj s pokrovom (4). Pridržite pokrov v odprtem stanju z roko!
- Namenski ključ ponovno namestite na ogrodje grebena in ga zavarujte pred izpadom s traktorskim zatikom.

- Kosilicu postavite u radni položaj.
- Otvorite spojne trake na tkanini prednje zaštite (1).
- Podignite bočne zaštite (2).
- Namjenskim ključem (3) zamijenite ili okrenite nož kao na slici. Pazite na lijeve i desne oznake noževa (5) i smjer okretanja kotura pri košnji!
- Pri zamjeni pazite da nož bude dobro potavljen na nosač- PRAVILNO (6a); NEPRAVILNO (6).
- Zatvorite spojne trake na tkanini prednje pregibne zaštite (1).
- Nove noževe lijevo i desno postavite odvojeno u ležište s pokrovom (4). Pridržite pokrov rukom u otvorenom položaju!
- Namjenski ključ ponovno namjestite na šasiju grebena i traktorskim zatikom ga osigurajte od ispadanja.

- ***Pravilni položaj noža je nož s smerjo v smeri vrtenja bobna.***
- ***Pri izrabi enega rezalnega roba, se nož samo obrne in koristi drugi rezalni rob (vedno v paru).***
- ***Vstavljeni nož mora biti gibljivo vpet.***
- ***Pri nameščanju noža se je potrebno prepričati, da je nož dobro vstavljen na sornik nosilca noža!***

- ***Pravilan položaj noža je nož u smjeru okretanja kotura.***
- ***Pri korištenju jednog reznog ruba nož se jednostavno može okrenuti i koristiti za drugi rezni rub (uvijek u paru).***
- ***Postavljeni nož mora biti elastično pritegnut.***
- ***Pri namještanju noža potrebno je osigurati da nož bude dobro postavljen na osovinu nosača noža!***

5. Vzdrževanje in periodični pregledi

5.1 Povdarek na varnostna navodila pri izvajanju vzdrževanja in peroiodičnih pregledih

- *Servisiranje, vzdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!*
- *Zmanjšate poseg z oljem in mazalno mastjo.*
- *Pri poškodbah z brizgajočim oljem takoj poiščite zdravnika.*
- *Upoštevajte tudi ostala varnostna navodila za zmanjšanje poškodb in nesreč.*

5.2 Splošno

Za zagotavljanje neoporečnega delovanja kosilnice in za zmanjšanje obrabe, morate upoštevati navodila za vzdrževanje in periodične preglede. K temu sodi čiščenje, mazanje in oljenje vgradnih sklopov in komponent.

5. Održavanje i periodični pregledi

5.1 Poseban značaj dajte na uputstva o sigurnosti u održavanju i periodičnim pregledima

- *Servisiranje, održavanje, periodični pregledi kao i druge aktivnosti se izvode samo kada je isključen pogon, ugašen traktor i izvučen kontaktni ključ.*
- *Smanjite aktivnosti sa uljem i mašću.*
- *Ako se povredite sa uljem, odmah se javite lekaru.*
- *Takođe primenjujte druga uputstva sa smanjivanje povreda.*

5.2 Opšte

Garancija za besprekoran rad kosačice, smanjivanje habanja je primenjivanje uputstava za održavanje i periodične preglede, gde je i čošćenje, mazanje i uljenje sklopova i komponenti.

Moment privijanja vijakov in matic M_A (če ni drugače navedeno)

Moment zatezanja vijaka i matica M_A (ako nije drugačije navedeno)



A = velikost navoja

A Ø	8.8	10.9	12.9
	M_A (Nm)		
M 4	3,0	4,4	5,1
M 5	5,9	8,7	10
M 6	10	15	18
M 8	25	36	43
M 10	49	72	84
M 12	85	125	145
M 14	135	200	235
M 14x1,5	145	215	255
M 16	210	310	365
M 16x1,5	225	330	390
M 20	425	610	710
M 24	730	1050	1220
M 24x1,5			
M 24x2	800	1150	1350
M 27	1100	1550	1800
M 27x1,5	850		
M 27x2	1150	1650	1950
M 30	1450	2100	2450

- ***Po prvem zagonu po nekaj urah delovanja preglejte privitje matic in vijakov in po potrebi privijte.***
- ***Redno izvajajte preglede (približno vsakih 50 ur)!***

- ***Posle prvoga puštanja u pogon i nakon nekoliko radnih sati pregledajte zategnutost vijaka i matica. Po potrebi ih pričvrstite.***
- ***Redovno vršite preglede (približno svakih 50 sati)!***

5.3 Zamenjava zaščitnega platna

Redno izvajajte preglede poškodovanosti zaščitnega platna. Morebitne raztrganine ali obrabe ne morejo preprečiti izlete trdih delov od kosilnice. Taka platna zamenjajte z novimi nadomestnimi.

- ***Servisiranje, vdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!***

5.3 Zamena zaštitnog platna

Zaštitno platno redovno kontrolišite. Oštećeno platno ne može ustaviti odbijanje tvrdih predmeta od kosionog grebena. Oštežana platna menjajte sa novim i ispravnim platnom.

- ***Servisiranje, održavanje, periodični pregledi, čišćenje kao i sve druge operacije se mogu izvoditi samo kada je isključen pogon, ugašen traktor i izvučen kontaktni ključ!***

Slika 36



Platno kpl.
Platno kpl.

Slika 37



Platno kpl.
Platno kpl.

Slika 38

Slika 39



Detajl vijačnega sklopa
Detalj vijčnog sklopa

Slika 40



Slika 41

Slika 42



Slika 43

Demontaža platna; zaporedje razstavljanja

- Spoji (4)
- Spoji (1)
- Spoji (2)
- Spoji (3)
- Spoji (5)
- Spoji (6)
- Spoji (7)
- Odstranitev platna

Montažo po namestitvi novega platna izvajajte v nasprotni smeri.

- ***Samo zaščitna platna proizvajalca ustrezajo strogim zahtevam varnosti!***

Demontaža platna; redosled rasklapanja

- Spojevi (4)
- Spojevi (1)
- Spojevi (2)
- Spojevi (3)
- Spojevi (5)
- Spojevi (6)
- Spojevi (7)
- Odstranjivanje platna

Nakon nameštanja novog platna, montažu izvodite u suprotnom smeru.

- ***Samo propisana zaštitna platna proizvođača odgovaraju strogim propisima bezbednosti.***

5.4 Kriterij za obvezno zamenjavo nosilcev nožev, nožev zgornjega koluta

5.4.1 Kriteriji za obvezno zamenjavo nosilcev nožev

Redno preverjajte nosilce nožev in njihovo pritrditev.

Nosilec nožev (1) se med delom obrablja (slika). Obrabljene in poškodovane nosilce je potrebno TAKOJ zamenjati in jih ni dovoljeno ponovno uporabljati. Obstaja velika nevarnot izleta noža ob preveliki obrabi čepa (2) oz. nosilca (1) kadar obrabljenost (1a) sega do čepa (1b).

Takošnja kontrola nosilcev po naletu v trdo oviro (kamen…)!

Slika 44



5.4 Kriterij za obveznu zamjenu nosača noževa, noževa gornjega kotura

5.4.1 Kriteriji za obveznu zamjenu nosača noževa

Redovito provjeravajte nosače noževa i njihovo pričvršćenost.

Nosač noževa (1) se tijekom rada troši (slika). Istrošene i oštećene nosače potrebno je ODMAH zamijeniti i nije ih dozvoljeno ponovno upotrebljavati. Postoji velika opasnost od izlijetanja noževa ako se previše istroši čep (2) ili nosač (1) kada istrošenost (1a) dođe do čepa (1b).

Pazite na nosač nakon naleta na tvrdi materijal (kamen...)!

Slika 45



5.4.2 Kriteriji za obvezno zamenjavo nožev

Rezalni nož zamenjajte, če se izvrtina poveča na max. 21 mm (glej sliko) oz. je nož preveč obrabljen ali poškodovan.

Pazite, da bo predpisana smer vrtenja noža enaka kot smer vrtenja bobna v delovanju.

5.4.2 Kriteriji za obveznu zamjenu noževa

Rezni nož zamijenite ako se otvor poveća na maks. 21 mm (pogledajte sliku) ili ako je nož previše istrošen ili oštećen.

Pazite da propisani smjer vrtnje noža bude jednak smjeru vrtnje kotura u radu.

Slika 46



5.4.3 Kriteriji za obvezno zamenjavo zgornjega koluta

Pri obrabljenih kolutih na območju kosilnih nožev je potrebno odviti nosilce nožev in držalo zapirala ter jih prestaviti za 60° (slika). Nato vijake trdno privijte in njihovo privitost po nekaj obratovalnih urah kontrolirajte.

Priporočljivo je uravnoteženje koluta.
V primeru, da so obrabljena že vsa mesta na območju kosilnih nožev pa je potrebno zgornji kolut zamenjati. Enako velja v primeru poškodbe koluta.

5.4.3 Kriteriji za obveznu zamjenu gornjega koluta

Kod istrošenih kotura na području noževa potrebno je odviti nosače noževa i držač zatvarača i podesiti za 60° (slika). Zatim vijke čvrsto privijte u prihvat i provjerite nakon nekoliko sati rada.

Preporučuje se uravnoteženje kotura.
Na primjer, ako su istrošena sva mjesta na području noževa pa treba zamijeniti gornji kotur. Isto vrijedi u slučaju oštećenja kotura.

Slika 47



Slika 48



5.5 Mazanje

Na sliki so označena vsa mazalna mesta. Dolgo življensko dobo vaše kosilnice dosežete z upoštevanjem tukaj podanih časov mazanja.

- ***Servisiranje, vdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!***

5.5 Mazanje

Na slici su označena sva mesta za mazanje. Dugi životni dob vaše kosilice dostižete s time da uzmete u obzir predviđena vremena mazanja.

- ***Servisiranje, održavanje, periodični pregledi, čišćenje kao i sve druge operacije se mogu izvoditi samo kada je isključen pogon, ugašen traktor i izvučen kontaktni ključ!***

Mazanje kardana

Podmazivanje kardana



Kardan na sliki z razvidnimi časovnimi presledki namažite z namensko mastjo.

Kardan na slici namažite namenskom mašću u razvidnim vremenskim intervalima.

Slika 49



Količina polnjenja in oznaka maziva za gonila

Količina punjenja i oznaka maziva za reduktore

Pozicija	***Gonilo*** ***Reduktor***	***Vrsta maziva***	***Kriterij pri menjavi (liter)*** ***Kriterijum za menjanje (litar)***	***Čas menjave*** ***Vrijeme menjanja***	***Kriterij popolnitve*** ***Kriterijum popunjavanja***
1	Greben kosilni DRUMCUT 300 F Kosni greben DRUMCUT 300 F	SAE 90	7 L	Prva menjava po 50 urah Nadaljne menjave po 300 urah ali 6 letih Prvo mijenjanje nakon 50 sati Dalje mijenjanje nakon 300 sati ili 6 godina	Merjenje z merilnim vijakom A, nivo olja v področju B Merenje sa mernim vijkom A, nivo ulja u području B

- Stroj segrejte ter postavite na ravna tla.
- Nivo olja kontrolirajte skozi kontrolno odprtino poz. 1 (slika) (odvijačite oddušnik). Merilno paličico porinite navpično do dna kosilnega grebena.
- Višina nivoja olja:
  cca. **1 – 1,5 cm.**
  Olje po potrebi dolijte skozi odprtino (1) oz. zamenjajte z svežim.
- Izpust olja se vrši na čepu (2). Čep odvijte, izpustite olje, nato čep privijte nazaj. Nalijte predpisano količino ter kontrolirajte nivo. Montirajte oddušnik.

- Stroj zagrijte i postavite na ravno tlo.
- Prekontrolirajte razinu ulja kroz kontrolni otvor na pos. 1 (slici) (odvijte ventil). Mjerni štap gurnite okomito do dna kosnoga grebena.
- Visina razine ulja:
  pribl. **1 – 1,5 cm**.
  Ulje po potrebi dolijte kroz otvor (1) ili zamijenite svježim.
- Ispust ulja se vrši na čepu (2). Čep odvijte, ispustite ulje, zatim čep ponovo pritegnite. Ulijte propisanu količinu i kontrolirajte razinu. Montirajte ventil.

- ***Za mazalke uporabljajte mast na rastlinski osnovi.***

- ***Za mazalice te namene koristite mast na biljnoj osnovi.***

6. Prezimovanje kosilnice

1. Stroj odstavite na suh prostor. Nikar v bližino mineralnih gnojil!
2. Stroj znotraj in zunaj temeljito očistite. Umazanija zadržuje vlago in vodi k rjavenju. Če izvajate čiščenje z visokotlačnimi vodnimi čistilci, vodni curek ne usmerjajte neposredno v ležaje.
3. Gibljive dele kot napenjalce, zglobe in drugo preizkusite na lahko gibljivost oziroma jih demontirajte, očistite in preverite obrabo. Po potrebi zamenjajte z nadomestnimi deli.
4. Vsa mesta priključkov kardanov naoljite.
5. Stroj po čiščenju temeljito namažite.
6. Ležaje zaščit kardanov namažite, da zmanjšate sprijetje.
7. Poškodbe laka popravite, svetle površine zaščitite s sredstvom proti rjavenju.

Namenske aktivnosti za kosilnico!

7. Ponovni zagon za novo sezono

1. Obrišite olje in mast uporabljeno pri konzervaciji stroja.
2. Stroj temeljito namažite. S tem odstranimo morebitno kondenzacijsko vlago iz ležajev.
3. Preverite nivo maziva v gonilih, po potrebi dopolnite v skladu z zahtevami.
4. Vse matice in vijake preverite in privijte.
5. Vse nastavitve na stroju preverite, po potrebi na novo nastavite.
6. Navodilo za delo in varnostna navodila še enkrat skrbno preberite.

6. Skladištenje kosačice (kosačica u mrtvoj sezoni)

1. Kosačicu skladištite na suvom prostoru. U skladišnom prostoru ne sme biti mineralnih đubriva.
2. Kosačicu temeljno ošistite, jer sva prljavština i primese zadržavaju vlagu, što je osnova za ržanje. Ako šistite za mašinama s visokim pritiskom, mlaz vode ne sme biti direktno usmeren u ležajeve.
3. Gibljive delove, zatezače, zglobove i slično proverite, demontirajte, očistite probajte dali su u funkciji. Po potrebi ih menjajte sa novim delovima.
4. Sva priključna mesta kardana nauljite.
5. Kosačicu nakon čišćenja podmažite.
6. Zaštite kardana namažite.
7. Oštete laka popravite, svetle delove namažite da ne zarđaju.

Namenske aktivnosti za kosačicu

7. Priprema kose za novo sezonu

1. Očistite mast i ulje, koje ste koristili za konzerviranje kosačice.
2. Kosačicu temeljno očistite, da bi očistiti kondenzaciju i vlagu izležajeva.
3. Proverite nivo maziva u reduktorima, po potrebi ga dodajte u skladu sa zahtevima.
4. Proverite zategnutost navrtki i vijaka.
5. Izvršite kontrolu svih regulacija, ako je potrebno ponovo ih podesite.
6. Sva uputstva još jednom pažljivo pročitajte.

Vorwort

Verehrter Kunde!

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieser Maschine entgegengebracht haben.

Bei der Übergabe dieser Maschine hat Sie der Händler in die Bedienung, Wartung und Einstellung der Maschine eingewiesen.

Diese erste Einweisung kann jedoch ein genaueres Kennenlernen der verschiedenen Aufgaben, der Funktionen und den sachgerechten Umgang mit der Maschine nicht ersetzen.

Die Betriebsanleitung ist so aufgebaut, daß Sie ausführlich über die jeweils erforderlichen Tätigkeiten informiert werden, von der Inbetriebnahme und dem Einsatz bis hin zur Wartung und Pflege. Dabei folgt die Gliederung der einzelnen Kapitel in Text und Bild dem arbeitstechnischen Ablauf beim Einsatz der Maschine.

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig, bevor Sie die Maschine einsetzen, und beachten Sie besonders die angegebenen Sicherheitshinweise.

Wichtig!

Um Unfälle zu vermeiden und um optimale Leistungen zu erzielen, dürfen ohne Zustimmung des Herstellers keine Umbauten an der Maschine durchgeführt werden. Gleichfalls darf die Maschine nur unter den von SIP vorgegebenen Bedingungen eingesetzt werden.

Dieses Zeichen soll auf die in der Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam machen. Befolgen Sie diese Hinweise, um Unfälle zu vermeiden.

Dieses Zeichen finden Sie an verschiedenen Stellen in der Betriebsanleitung. Es weist auf besondere Handhabungshinweise hin, die beim Einsatz der Maschine besonders beachtet werden müssen.

Prologue

Dear buyer!

We thank you for your confidence toward our products, shown by choosing our machine.

Our dealer informed you at delivery of the machine about proper use, maintenance and setting.

This first information is no substitute for present instructions for use.

Present instructions for use, informs you most detailed about every single action which must bet aken, from first start of the machine itself, proper and safe use, over to the maintenance. Instructions are divided in single chapters with text and illustrations, explaning practical course of every single step during use of machine.

Due to upper facts please read carefully these instructions, before you start using the machine and take into consideration all security regulations.

Important!

To avoid accidents and for acheiving optimal working - capacities of the machine, any kind of tecnical changes without strict concordance from the side of producer is strictly forbidden. In such a manner also the machine must be used exsclusively according to from SIP prescribed conditions.

This symbol should attract your attention at security informations contained in these instructions for use.

This symbol is to be found on different spots in these informations, showing at special procedure informations which must be specially considered during the use of machine.

Ersatzteilbestellung *Ordering of spare parts*



	GB	D
Type:	Type of machine	Typenbezeichnung
Machine No.:	Machine Number	Maschinen- Nummer
Year of production:	Year of production	Baujahr
Weight:	Machine weight	Maschinengewicht

Designation of type Bezeichnung des Typs	
Machine number Maschinen Nummer	
Year of production Baujahr	

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind die Typenbezeichnung, die Maschinennummer und das Baujahr anzugeben. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild.

Damit Sie diese Daten immer zur Hand haben empfehlen wir, sie in obenstehende Kästen einzutragen.

Anforderungen für Ersatzteile nehmen Sie bei Ihrem zuständigen Kundendienst und SIP-Maschinen-Händler vor.

Fälschungen und Kopien der Teile, besonders der Verschleißteile, sind nicht immer die, die augenscheinlich passen! Material – die Qualität ist mit einfacher Betrachtung nur schwer nachzuprüfen, deshalb raten wir zu äußerster Vorsicht bei preiswerten Angeboten und Bildaufnahmen!

Darum lieber gleich
ORIGINAL S I P ERSATZTEILE!

When ordering spare parts don't forget to write down the exact type of the machine, serial Number of the machine and year of production. All these data are to be found on the factory plate which is fixed on the machine.

In order to keep these very important data always at hand, we advise you to write them into above index.

Spare parts can be ordered at your authorised service provider and sales representative for SIP machines.

Imitations and copies of parts, especially consumable parts, are not suitable even though they might appear to be! The quality of materials cannot be verified properly with visual inspection alone. For this reason, caution should be practised with low-priced offers and copies!

That's why we say, order better immediatelly
ORIGINAL S I P SPARE PARTS!

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort ***48***

Ersatzteilbestellung ***49***

Allgemeine Sicherheitshinweise ***52***
Bestimmungsgemäße Verwendung *52*
Sicherheits- und Unfallverhütungs-Vorschriften *52*
Angebaute Geräte *54*
Zapfwellenbetrieb *55*
Wartung *56*

1. Einführung ***58***
1.1 Lage der Hinweisschilder, mit sicherheitstechnischen Inhalt, an der Maschine *58*
1.2 Ankleber mit Warnungen (Bilder) *59*
1.3 Technische Daten *62*
1.4 Berechnung der Traktorbelastung *63*

2. Vorbereitung ***65***
2.1 Spezielle Sicherheitshinweise bei der Vorbereitungsausführung *65*
2.1.1 Drehrichtungswechsel *66*
2.2 Anbau an den Schlepper *66*
2.2.1 Entlastungsfeder Aufhängungvorbereitung *68*
2.2.2 Quereinstellung des Mähbalkens in Transportstellung *71*
2.2.3 Längseinstellung der Anhängevorrichtung – gleichzeitig die Grasschnitthöheeinstellung *72*
2.3 Gelenkwelle *73*
2.3.1 Allgemeines *73*
2.3.2 Längenanpassung der Gelenkewelle *74*
2.3.3 Montage der Gelenkwelle *76*
2.4 Abbau der Maschine vom Schlepper *77*

3. Vorbereitung des Mähwerkes für Arbeits- und Transportstellung ***78***

4. Vorbereitung der Maschine für den Grasschnitt und der Grasschnitt ***79***
4.1 Einstellung der Grasschnitthöhe *81*
4.2 Einstellung der Grasschnittbreite *81*
4.3 Messerwechsel *83*

5. Wartung und regelmässige Prüfungen ***86***
5.1 Spezielle Sicherheitshinweise für Wartung und regelmässige Prüfungen *86*
5.2 Allgemeines *86*
5.3 Schutztuchwechsel *88*
5.4 Kriterien für den obligatorischen Wechsel der Messerträger sowie der Messer der oberen Rolle *91*
5.4.1 Kriterien für den obligatorischen Wechsel der Messerträger *91*
5.4.2 Kriterien für den obligatorischen Wechsel der Messer *92*
5.4.3 Kriterien für den obligatorischen Wechsel der oberen Rolle *92*
5.5 Schmierung *93*

6. Überwinterung ***95***

7. Wiederinbetriebnahme zur neuen Saison ***95***

INDEX

Prologue ***48***

Ordering of spare parts ***49***

General safety instructions ***52***
Regular use in agriculture *52*
Safety and antiaccident instructions *52*
On tractor mounted machines *54*
P.T.O. SHAFT drive (only for implements driven by a P.T.O Shaft) *55*
Maintenance *56*

1. Foreword ***58***
1.1 Position of safety decals with warning text on the machine *58*
1.2 Safety decals (drawing) *59*
1.3 Technical data *62*
1.4 Calculation of tractor ballast *63*

2. Preparing ***65***
2.1 Special safety instructions *65*
2.1.1 Changing the rotation direction *66*
2.2 Attaching to the tractor *66*
2.2.1 Preparing the hitch of the discharging springs *68*
2.2.2 Transverse adjustment of the cutter bar in transport position *71*
2.2.3 Parallel hitch adjustment – at the same time the grass cut height adjustment. *72*
2.3 P.T.O.shaft *73*
2.3.1 General *73*
2.3.2 P.T.O. shaft length adjustment *74*
2.3.3 Mounting the cardan shaft *76*
2.4 Disconnecting the mower from the tractor *77*

3. Preparing the mower for work and transport position ***78***

4. Preparing the machine for mowing and the mowing ***79***
4.1 Adjusting the grass cutting height *81*
4.2 Adjusting the grass cut width *81*
4.3 Replacing the blades *83*

5. Maintenance and periodical overhauls ***86***
5.1 Special safety instructions *86*
5.2 General *86*
5.3 Replacing the protective curtain *88*
5.4 Criteria for the mandatory replacement of the blade supports and upper reel blades *91*
5.4.1 Criteria for the mandatory replacement of the blade supports *91*
5.4.2 Criteria for the mandatory replacement of the blades *92*
5.4.3 Criteria for the mandatory replacement of the upper reel *92*
5.5 Lubrication *93*

6. Wintering ***95***

7. Restart for a new season ***95***

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine ist ausschließlich für den üblichen Einsatz bei landwirtschaftlichen Arbeiten gebaut (bestimmungsgemäßer Gebrauch).

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.

Die Maschine darf nur von Personen benutzt, gewartet und instand gesetzt werden, die hiermit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind.

Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und straßenverkehrsrechtlichen Regeln sind einzuhalten.

Eigenmächtige Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

Vor dem Befahren öffentlicher Verkehrswege und vor jeder Inbetriebnahme den Maschine und den Traktor auf Verkehrs- und Betriebssicherheit überprüfen!

General safety instructions

Regular use in agriculture

The machine has been designed strictly for regular use in agriculture.

If the machine was missused for any other purpose, and get damaged during irregular use, manufacturer is not liable for damages caused to the machine. It is the user himself who bears the risk.

All conditions for work and maintenance, prescribed by the manufacturer, should strictly be considered.

The machine may only be used, handled and repaired by persons who are appointed to do this and who are aware of the dangers.

All relevant safety regulations as well as all generally used safety tehnical, working-medical and traffic regulations should be considered during the work with the maschine.

The manufacturer is not liable for damages, caused to the machine which has been rebuilt by the user, if damages had occured as a result of the rebuilding.

Before entering on public traffic roads and before each starting of the machine and tractor, check all traffic and working safety devices!

Sicherheits- und Unfallverhütungs-Vorschriften

1. Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung die allgemein gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungs-Vorschriffen!

2. Die angebrachten Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise für den gefahrlosen Betrieb; die Beachtung dient Ihrer Sicherheit!

Safety and antiaccident instructions

1. Besides the instructions from this booklet take into consideration all generally used safety and accident regulations!

2. Safety and warning decals, placed on the machine, give important instructions for safe work. Take them into consideration for your safety!

3. Bei Benutzung öffentlicher Verkehrswege die jeweiligen Bestimmungen beachten!

4. Vor Arbeitsbeginn sich mit allen Einrichtungen und Betätigungselementen, sowie mit deren Funktionen vertraut machen. Während des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spät!

5. Die Bekleidung des Benutzers soll eng anliegen. Locker getragene Kleidung vermeiden.

6. Zur Vermeidung von Brandgefahr Maschine sauber halten!

7. Vor dem Anfahren und vor Inbetriebnahme Nahbereich kontrollieren! (Kinder!) Auf ausreichende Sicht achten!

8. Das Mitfahren während der Arbeit und der Transport fahrt auf dem Arbeitsgerät ist nicht gestattet.

9. Geräte vorschriftsmäßig ankuppeln und nur an den vorgeschriebenen Vorrichtungen befestigen und sichern!

10. Beim An- und Abbauen die Stützeinrichtungen in die jeweilige Stellung bringen!

11. Beim An- und Abkuppeln von Geräten an oder von dem Traktor ist besondere Vorsicht nötig!

12. Ballastgewichte immer vorschriftsmäßig an den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten anbringen!

13. Zulässige Achslasten, Gesamtgewicht und Transportabmessungen beachten!

14. Transportausrüstung- wie z.B. Beleuchtung, Warneinrichtungen und evtl. Schutzeinrichtungen überprüfen und anbauen!

15. Betätigungseinrichtungen (Seile, Ketten, Gestänge usw.) fernbetätigter Einrichtungen müssen so verlegt sein, daß sie in allen Transport- und Arbeitsstellungen nicht unbeabsichtigte Bewegungen auslösen.

16. Geräte für Straßenfahrt in vorgeschriebenen Zustand bringen und nach Vorschrift des Herstellers verriegeln!

17. Wahrend der Fahrt den Fahrerstand niemals verlassen!

3. While driving on public roads, take into consideration traffic signs and regulations!

4. Make sure you get familiar with all devices and elements for handling and with the functions, before starting with the work!

5. Avoid wearing loose-fitting clothes. Clothes should fit tight to the user's body.

6. To avoid danger of fire, keep the machine clean!

7. Before switching on the machine and driving off, make sure there is noone near the machine (children). Make sure your visibility is sufficient!

8. It is prohibited to drive persons on the machine!

9. Implements should be connected according to the instructions, all prescribed devices fastened to the prescribed spots and secured!

10. When disconnecting the machine from the tractor, place it on the flat ground and use support devices!

11. Special attention is needed when you are connecting or disconnecting the implement to the tractor!

12. Always place the charging weights according to the instructions on the provided fastening points!

13. Respect prescribed pay load, axle load and transport dimensions!

14. Transportequipment on machine and tractor is to be tested for traffic safety before each use: lights, protections etc!

15. Strating devices for remote control (wires, chains, bars, etc.) should be secured in a way, that they can not be unintentionally released during transport or work.

16. For driving on the road, prepare and secure the machine according to the manufacturer′ s instructions!

17. Never leave the driver seat during driving!

18. Die gefahrene Geschwindigkeit muß immer den Umgebungsverhältnissen angepaßt werden! Bei Berg- und Talfahrt und Querfahrten zum Hang plötzliche Kurvenfahrten vermeiden!

19. Fahrverhalten, Lenk- und Bremsfähigkeit werden durch angebaute oder angehängte Geräte und Ballastgewichte beeinflußt. Daher auf ausreichende Lenk- und Bremsfähigkeit achten!

20. Bei Kurvenfahrt die weite Ausladung und/oder die Schwungmasse des Gerätes berücksichtigen!

21. Geräte nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen angebracht und in Schutzstellung sind!

22. Der Aufenthalt im Arbeitsbereich ist verboten!

23. Nicht im Dreh- und Schwenkbereich des Gerätes aufhalten!

24. Hydraulische Klapprahmen dürfen nur betätigt werden, wenn sich keine Personen im Schwenkbereich aufhalten!

25. An fremdkraftbetätigten Teilen (z.B. hydraulisch) befinden sich Quetsch- und Scherstellen!

26. Vor dem Verlassen des Traktors Gerät auf dem Boden absetzen, Motor abstellen und Zündschlüssel abziehen!

27. Zwischen Traktor und Gerät darf sich niemand aufhalten, ohne daß das Fahrzeug gegen Wegrollen durch die Feststellbremse und/oder durch Unterlegkeile gesichert ist!

18. Always adjust the driving speed to the driving conditions. Avoid fast turning when driving uphill, downhill or across the slope!

19. The performance during driving and the ability of turning is changed, when there are implements connected or mounted to the tractor. Pay attention to sufficient ability of turning and braking!

20. In turnings, take into consideration the load which is outside the centre of gravity and/or constant weight of the implement!

21. Connect the imlement only when all safety devices are in position and when the implement is secured!

22. It is prohibited to be in the working and dangerous area of the machine!

23. Stay away from the area of swinging and turning of the machine!

24. Hidraulic flaps, doors etc. may be put in action only when no one is in the swinging area!

25. On all parts of the machine, which are mecanically or hydraulically driven, there is danger of shear and squeeze!

26. Secure the implement before leaving the tractor. Lower the implement completely. Switch off the engine and pull out the ignition key!

27. Nobody is allowed to be between the tractor and the implement if the vehicle is not secured against movement by a brake or/and by a wedge!

Angebaute Geräte

1. Vor dem An- und Abbau von Geräten an die Dreipunktaufhängung Bedienungseinrichtung in die Stellung bringen, bei der unbeabsichtigtes Heben oder Senken ausgeschlossen ist!

2. Beim Dreipunktanbau müssen die Anbaukategorien von Traktor und Gerät unbedingt übereinstimmen oder abgestimmt werden!

3. Im Bereich des Dreipunktgestänges besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und Scherstellen!

On tractor mounted machines

1. Before mounting and/or dismounting the machine to or from three point hitch set the handling device into position that prevents uncontrolled lowering or lifting of the machine!

2. When mounting the machine on three point hitch of the tractor, category of fixing points must be or must be done identical!

3. In the area of 3 point hitch bars there is a danger of injuries being caused by squeezing and of bruises!

4. Bei Betätigung der Außenbedienung für den Dreipunktanbau nicht zwischen Traktor und Gerät treten!

5. In der Transportstellung des Gerätes immer auf ausreichende seitliche Arretierung des Traktor-Dreipunktgestänges achten!

6. Bei Straßenfahrt mit ausgehobenem Gerät muß der Bedienhebel gegen Senken verriegelt sein!

4. When operating outside lift-control of three point hitch, don't stay between tractor and machine!

5. When machine in transport position, adjust side movement of three point hitch!

6. When driving on the road with lifted machine, insure the lever of hydraulic control against unintentional drop!

Zapfwellenbetrieb

1. Es dürfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Gelenkwellen verwendet werden!

2. Schutzrohr und Schutztrichter der Gelenkwelle, sowie Zapfwellenschutz – auch geräteseitig – müssen angebracht sein und sich in ordnungsgemäßem Zustand befinden!

3. Bei Gelenkwellen auf die vorgeschriebenen Rohrüberdeckungen in Transport- und Arbeitsstellung achten!

4. An- und Abbau der Gelenkwellen nur bei ausgeschalteter Zapfwelle, abgestelltem Motor und abgezogenem Zündschlüssel!

5. Bei Verwendung von Gelenkwellen mit Überlast- oder Freilaufkupplung, die nicht durch die Schutzeinrichtung am Traktor abgedeckt werden, sind Überlastbzw. Freilaufkupplungen geräteseitig anzubringen!

6. Immer auf richtige Montage und Sicherung der Gelenkwelle achten!

7. Gelenkwellenschutz durch Einhängen der Ketten gegen Mitlaufen sichern!

8. Vor Einschalten der Zapfwelle sicherstellen, daß gewählte Zapfwellendrehzahl des Traktors mit der zulässigen Drehzahl des Gerätes übereinstimmt!

P.T.O. SHAFT drive (only for implements driven by a P.T.O Shaft)

1. Use only P.T.O. Shafts prescribed by the manufacturer!

2. PTO shaft - protection tubes and protection pots, driveshaft protection on the tractor, and on inlet shaft on the machine must be on their places and in good condition!

3. Take care about the prescribed P.T.O. Shaft tube overlap in transport and working position!

4. P.T.O. Shaft can only be mounted when the P.T.O. Shaft connection and engine are switched off and the ignition key is pulled out!

5. When using the P.T.O. Shafts with overload and/or free-wheel clutch, which are not covered by a protection on the tractor, put the overload or the free-wheel clutch on the machine side!

6. Always pay your best attention to proper mounting and securing of the P.T.O. Shaft!

7. Secure the P.T.O. Shaft protection against rotating by a chain!

8. Before switching on the P.T.O. Shaft make sure, that the selected RPM and rotating direction of the tractor connection match with the allowed RPM and rotating direction of the machine!

9. Bei Verwendung der Zweiwegzapfwelle beachten, daß die Drehzahl fahrgeschwindigkeitsunabhängig ist und die Drehrichtung sich bei Rückwärtsfahrt umkehrt!

10. Vor Einschalten der Zapfwelle darauf achten, daß sich niemand im Gefahrenbereich des Gerätes befindet!

11. Zapfwelle nie bei abgestelltem Motor einschalten!

12. Bei Arbeiten mit der Zapfwelle darf sich niemand im Bereich der drehenden Zapf- oder Gelenkwelle aufhalten.

13. Zapfwelle immer abschalten, wenn zu große Abwinklungen auftreten und sie nicht benötigt wird!

14. **Achtung!** Nach dem Abschalten der Zapfwelle Gefahr durch nachlaufende Schwungmasse! Während dieser Zeit nicht zu nahe an das Gerät herantreten. Erst wenn es ganz stillsteht, darf daran gearbeitet werden.

15. Reinigen, Schmieren oder Einstellen des zapfwellengetriebenen Gerätes oder der Gelenkwelle nur bei abgeschalteter Zapfwelle, abgestelltem Motor und abgezogenem Zündschlüssel!

16. Abgekoppelte Gelenkwelle auf der vorgesehenen Halterung ablegen!

17. Nach Abbau der Gelenkwelle Schutzhülle auf Zapfwellenstummel aufstecken!

18. Bei Schäden, diese sofort beseitigen, bevor mit dem Gerät gearbeitet wird!

9. When using two-way PTO shaft take into consideration that RPM depend of driving speed and rotation direction at reverse drive Invert!

10. Make sure that nobody is in the area of danger of the machine before switching on the P.T.O. Shaft!

11. Never switch on the P.T.O. Shaft when the engine is switched off!

12. When working with the P.T.O. Shaft nobody is allowed to be in the area of rotating P.T.O. Shaft.

13. Always switch off the P.T.O. Shaft when the angle deviation gets too big or when you do not need it!

14. **Attention!** After having switched off the P.T.O. Shaft the danger of rotating heavier parts remains. Do not get close to the machine untill it comes to a complete standstill. You can start to work only when the rotation is completely stopped.

15. Cleaning, lubrication or adjusting of the machines, driven by the P.T.O. Shaft, or a P.T.O. Shaft itself, can be done when the e engine is switched off and the ignition key is pulled out!

16. Disconnected P.T.O. Shaft is to be put onto provided holder!

17. When PTO Shaft pulled from the tractor, push the protection cap back on the drive shaft of the tractor!

18. Repair all damages of the P.T.O. Shaft before using the machine!

Wartung

1. Instandsetzung-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! - Zündschlüssel abziehen!

2. Muttern und Schrauben regelmäßig auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen!

3. Bei Wartungsarbeiten am angehobenen Gerät stets Sicherung durch geeignete Abstützelemente vornehmen.

Maintenance

1. Maintenance, repairs, cleaning and disturbance removing may only be executed when the drive and the engine are switched off and the ignition key is pulled out!

2. Check nuts and screws regularly to be sure that they are tightened enough. If not tighten them!

3. If you perform any maintenance on the lifted implement, always secure the implement by a suitable holder.

4. Beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen mit Schneiden geeignetes Werkzeug und Handschuhe benutzen!

5. Öle, Fette und Filter ordnungsgemäß entsorgen!

6. Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage stets Stromzufuhr trennen!

7. Unterliegen Schutzeinrichtungen einem Verschleiß, sind sie regelmäßig zu kontrollieren und rechtzeitig auszutauschen!

8. Bei Ausführung von elektrischen Schweißarbeiten am Traktor und angebauten Geräten, Kabel am Generator und der Batterie abklemmen!

9. Arsatzteile müssen mindestens den vom Gerätehersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen! Dies ist z.B. durch Originalersatzteile gegeben!

10. Bei Gasspeicherung nur Stickstoff zum Auffüllen verwenden- EXPLOSIONSGEFAHR!

4. Use adequate tools and gloves when replacing machine parts with sharp edges!

5. Store properly oils and greases!

6. Before repairs on electrical equipment are started, switch off the electrical current – remove the fuse!

7. If safety devices succumb to usage, must be checked regularly and replaced in duet ime!

8. When welding on the tractor or on machine which is mounted on the tractor, disconnect the cable from battery and from generator!

9. Use only genuine spare parts, they guarantee long lifetime of the machine!

10. When filling in the gas, use for filling in exclusively azote. Danger of EXPLOSION!

1. Einführung

Der SIP-Kreiselschwader ist mit allen erforderlichen Sicherheits-Einrichtungen (Schutzeinrichtungen) ausgerüstet.
Nicht alle Gefahrenstellen an dieser Maschinen lassen sich, im Hinblick auf die Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Maschine gänzlich sichern. An der Maschine finden Sie entsprechende Gefahrenhinweise (=Hinweisschilder in den Farben gelb / schwarz), die auf diese verbliebenen Restgefahren hinweisen.
Die Gefahrenhinweise haben wir in Form von sog. Warnbildzeichen vorgenommen. Zur Lage dieser Hinweisschilder und die Bedeutung / Ergänzung finden Sie nachfolgend wichtige Hinweise!

Machen Sie sich mit der Aussage der nebenstehenden Warnbildzeichen vertraut. Der nebenstehende Text und der gewählte Anbringungsort an der Maschine, geben Hinweis auf die speziellen Gefahrenstellen an der Maschine.

1.1 Lage der Hinweisschilder, mit sicherheitstechnischen Inhalt, an der Maschine

1. Foreword

SIP rotary rake is equipped by all safety devices which are prescribed by law.

But there is not possible to protect all danger spots on the machine, regarding functionalism of the machine itself. On the machine there are decals with corresponding informations about danger in that area. Decals are yellow and black colour.

Read carefully text of safety decals, check on the machine where are they to be found, because there are danger areas.

1.1 Position of safety decals with warning text on the machine



1.2 Ankleber mit Warnungen (Bilder)

1.2 Safety decals (drawing)



153927200

1

- Betriebsanleitung lesen un beachten.
- Read carefully operating manual and take it into consideration.

153927308

2

- Niemals in den Quetschgefahrenbereich greifen, solange sich dort Teile bewegen können.
- Never reach into the crushing danger area as long as parts may move.

153927807

3

- Keine sich bewegenden Mashinenteile berühren. Abwarten, bis sie voll zum Stillstand gekommen.
- Wait until all machine components have stopped completly before touching them.



153927601

4

- Bei laufendem Motor mit angeschlossener Zapfwelle ausreichend Abstand vom Breich der Mähmesser halten.
- Stay clear of mower knife area as long as tractor engine is running with P.T.O. connected.

153927709

5

- Bei laufendem Motor Abstand halten.
- Stay clear while engine is running.



153930205

6

- Vor Wartungs und Reparaturarbeiten Motor abstallen und Schlüssel abziehen.
- Shut off engine and remove key before performing maintenance or repair work.

153927503

7

- Niemals in den Gefahrenbereich zwischen Vorsatzgerät und Maschine treten.
- Stay clear of danger area between front attachment and machine.



153961608

8

- Immer mit »R« zicherung zichern.
- Always secure with wire protection clamp.

154225109

9

- Nach einige Stunden Arbeit, verschraubung der Schraubenformige Verbindung kontrolieren.
- After a couple of hours of work control if the screw, nuts and washers are tightened enough.



755110150

10

- Messer links, Messer rechts
- Blade left, Blade right

745110180

11

- Aufhängehaken.
- Lifting – hook.

153487408

12

748110120

13

- Drehrichtung der Gelenkwelle nach DIN (max. 1000 min^{-1} - DIN).
- Rotation direction of the P.T.O. shaft after DIN (max. 1000 min^{-1} - DIN).



748110140

14

- Drehrichtung der Gelenkwelle nach ISO (max. 1000 min^{-1} - DIN).
- Rotation direction of the P.T.O. shaft after ISO (max. 1000 min^{-1} - DIN).



758110100

15



758110110

16

158378007

17

1.3 Technische Daten *1.3 Technical data*

Typ	DRUMCUT 300 F	Type
Arbeitsbreite	2973 mm	Working width
Gewicht	710 kg	Weight
Transportbreite	2900 mm	Transport width
Zapfwellendrehzahl (max.)	1000 U/min / rpm	Cardan shaft rotation (max.)
Trommeldrehzahl	2285 U/min / rpm	Drum revolutions
Anzahl Trommeln	4	No. of drums
Anzahl Schneidklingen	4 x 3	Number of blades
Messerdimension	112 x 48 x 4 mm	Dimension of blade
Leistungsbedarf (min.)	50 kW	Tractor power (min.)
Einsatzgeschwindigkeit des Schleppers	bis zu18 km/h up to 18 km/h	Working speed
Flechenleistung	3,2 ha/h	Mowing capacity
Scnitthöhe	25 - 50 mm	Height of cut
Schwadbreite	min. 1400 mm	Width of swaths

Lärmstand über 70 dB

Noise level over 70 dB

1.4 Berechnung der Traktorbelastung

Beilage B standard SIST EN ISO 4254 –10

Wegen der Masse des Geräts wird die Kombination Traktor – Mähwerk instabil. Der Frontanbau bzw. Heckanbau bzw. Kombination darf die maximal zugelassene Gesamtmasse des Traktors, die zugelassene Achsenbelastung und Tragfähigkeit der Reifen nicht überschreiten.

Die Belastung der Vorderachse muss wenigstens 20 % der Masse des unbeladenen Traktors betragen.

Die Belastung der Hinterachse muss wenigstens 45 % der Masse des unbeladenen Traktors betragen.

Bedienen Sie sich der unteren Gleichungen zur Berechnung der Gesamtstabilität des Traktors.

1.4 Calculation of tractor ballast

Enclosure B standard SIST EN ISO 4254 –10

Due to the weight of the machine, the combination of tractor and machine could become unstable. Attaching the machine from the front or the rear or both must not exceed the permitted total maximum weight of the tractor, the permitted axle load and tyre load.

The front axle load must amount to at least 20% of the unloaded weight of the tractor.

The rear axle load must amount to at least 45% of the unloaded weight of the tractor.

To calculate the total tractor stability, use the following formulas.

Bild - Figure 1



FRONTANBAUGERÄT ODER KOMBINATION

Minimal erforderliche Masse mit Heckanbaugerät/Gewichten:

$$I_{R\min.} = \frac{I_F \bullet (a+e) - (T_R \bullet b) + (0.45 \bullet T_E \bullet b)}{b+c+d}$$

FRONT CONNECTION OF THE MACHINE OR COMBINATION

Minimum required weight for machine/weights attached at the rear:

HECKANBAUGERÄT ODER KOMBINATION

Minimal erforderliche Masse mit Frontanbaugerät/Gewichten:

$$I_{F\min.} = \frac{I_R \bullet (c+d) - (T_F \bullet b) + (0{,}2 \bullet T_E \bullet b)}{a+b+e}$$

REAR CONNECTION OF THE MACHINE OR COMBINATION

Minimum required weight for machine/weights attached at the front:

TATSÄCHLICHE TRAKTORBELASTUNG

Tatsächliche Gesamtmasse des Traktors:

$$T_S = I_R + I_F + T_E$$

ACTUAL TRACTOR LOAD

Actual total weight of tractor:

Berechnung der tatsächlichen Belastung der Vorderachse:

$$T_{FS} = \frac{I_F \bullet (e+a+b) + (T_F \bullet b) - I_R \bullet (c+d)}{b}$$

Calculation of actual front axle load:

Berechnung der tatsächlichen Belastung der Hinterachse:

$$T_{RS} = T_S - T_{FS}$$

Calculation of actual rear axle load:

Vor dem Erwerb des Geräts überprüfen Sie bei Ihrem Händler die Eignung des Traktors mit Hinsicht auf die errechneten Werte.

Before buying a machine from a seller, check the suitability of the tractor according to the calculated values.

Legende (D)			
T_E	(kg)	Leergewicht des Traktors	1
T_F	(kg)	Vorderachslast des leeren Traktors	1
T_R	(kg)	Hinterachslast des leeren Traktors	1
I_R	(kg)	Gesamtgewicht Heckanbaugerät / Gewichte hinten	2
I_F	(kg)	Gesamtgewicht Frontanbaugerät / Gewichte vorne	2
a	(m)	Abstand zwischen Mitte Frontachse und Mitte Unterlenkerkugeln	1, 3
b	(m)	Radstand des Traktors	1, 3
c	(m)	Abstand zwischen Mitte Hinterachse und Mitte Unterlenkerkugeln	1, 3
d	(m)	Abstand zwischen Mittelpunkt der Kupplungskugeln und Schwerpunkt mit Heckanbaugerät / Gewichte hinten (d=0,5 m)	
e	(m)	Abstand zwischen Mittelpunkt der Kupplungskugeln und Schwerpunkt mit Frontanbaugerät / Gewichte vorne (e=0,4 m)	

Key (GB)			
T_E	(kg)	Unladen weight of tractor	1
T_F	(kg)	Front axle load of unladen tractor	1
T_R	(kg)	Rear axle load of unladen tractor	1
I_R	(kg)	Combined weight of rear mounted implement / rear weight	2
I_F	(kg)	Combined weight of front mounted implement / front weight	2
a	(m)	Distance from front axle centre to centre of lower link balls	1, 3
b	(m)	Tractor wheelbase	1, 3
c	(m)	Distance from rear axle centre to centre of lower link balls	1, 3
d	(m)	Distance between centre of the coupling balls and centre of gravity of rear mounted machine/rear weight (d = 0.5m)	
e	(m)	Distance between centre of the coupling balls and centre of gravity of front mounted machine/front weight (d = 0.4m)	

1. Siehe Betriebsanleitung Traktor.
2. Siehe Preisliste und / oder Betriebsanleitung des Gerätes.
3. Abmessen.

1. See instruction handbook of the tractor.
2. See price list and / or instruction handbook of the implement.
3. To be measured.

2. Vorbereitung

2.1 Spezielle Sicherheitshinweise bei der Vorbereitungsausführung

- ***Bei Pflege-, Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten am Mähwerk grundsätzlich die Zapfewelle ausschalten. Motor abstellen und Zündschlüssel abziehen. Traktor gegen Wegrollen sichern!***
- ***Die maximale Drehzahl beträgt 1000 Umdrehungen/Min (abhängig vom Typ).***
- ***Dienstbarkeitsgeräte wie Schnur, Hydraulikrohr, Elektroleitung müssen so angebracht werden, dass alle ungewollte Züge und Berührungen mit Reifen ausgeschlossen sind. Unfallgefahr!***
- ***Beim Anheben und Absenken darf sich niemand zwischen Traktor und Mähwerk aufhalten. Hohes Verletzungsrisiko!***
- ***Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Zapfwelle, dass sich niemand im Gefahrbereich des Mähwerkes aufhält. Hohes Verletzungsrisiko!***
- ***Achten Sie darauf, dass während des Betriebes und bei Fahrten auf öffentlichen Verkehrswegen die Schutzvorrichtungen vorschriftsmässig angebracht sind. Beleuchtung anbringen und Funktion überprüfen.***
- ***Während der Arbeit den Fahrerstand niemals verlassen.***

Vor dem An- oder Abbau des Mähwerkes an das Dreipunkthydraulikgestänge die Steuerhebel so stellen, dass unabsichtiges Aufheben oder Senken des Dreipunktgestänges ausgeschlossen ist!

Beim An- und Abkuppeln des Gerätes an oder von dem Traktor ist besondere Vorsicht nötig!

Im Bereich des Dreipunktgestänges besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und Scherstellen!

Das Mähwerk ist mit Schnellaufhängung ausgerüstet.

2. Preparing

2.1 Special safety instructions

- ***When performing check up, maintenance repair and mount works always switch off the P.T.O.shaft. Switch off the engine and pull out the ignition key. Secure tractor against movements.***
- ***The maximum number of revolutions is 1000 rpm (depending on the type).***
- ***Devices like string, hydraulic tubes, electrical installations must be placed so that any unintentional pull or touch with tyres is impossible. Risk of accident!***
- ***Nobody is allowed to stay between the tractor and the machine when lifting or lowering the swather with tractor hydraulics.***
- ***Make sure nobody is in the danger area of the swather before switching on the P.T.O. shaft. High injury risk!***
- ***Pay attention to use protections according to regulations when working or driving on the road. Mount the light equipment and check its functioning.***
- ***Never leave the driver seat during working.***

Before connecting or disconnecting the mower to the three point hydraulik hitch bars set the control levers into the position that excludes an unintentional lifting or lowering of the three point hitch!

Connecting and disconnecting the mower requires special attention!

In the area of three point hydraulic hitch bars there is danger of injuries being caused by squeezing and of bruises.

The mower is equiped with quick hitch.

2.1.1 Drehrichtungswechsel

Innengetriebe des Mähwerks, auf dem Traktors Gelenkwelle aufgehängt ist, hat Fabrikeinstellung für Rechtsdrehung, in Fahrtrichtung gesehen.
Überprüfen Sie, ob die Gelenkwelle auf Ihrem Traktor die Maschinendrehung in diese Richtung ermöglicht.
Falls nicht, muss von Werkstatt eine Änderung des Innengetriebes verrichtet werden.

Bild - Figure 2



2.1.1 Changing the rotation direction

The inner driving gear, where the tractor's cardan shaft is hitched on, is mounted by the manufacturer for right rotation, seen in driving direction.
Check if the P.T.O. shaft of your tractor enables the rotation of the machine in that direction.
If not, the service must perform the modification of the inner driving gear.

Bild - Figure 3

2.2 Anbau an den Schlepper

Das Mähwerk hat im Aufhängungsbereich ein Schutztuch. Anpassung des Schutztuches wird mit zwei Elastischstricken erfolgt (1).

- ***Beim Anbau des Mähwerkes darauf achten, dass sich niemand zwischen Maschine und Traktor aufhält.***
- ***Gefahr der Schutztuchbeschädigung.***

Bild - Figure 4



2.2 Attaching to the tractor

The mower has a protective curtain in the area of the hitch. Its adjustment is performed by two elastic strings (1).

- ***Pay attention that nobody is between the tractor and the machine when connecting the machine to the tractor.***
- ***Danger of protective curtain damage.***

Bild - Figure 5



Bild - Figure 6



Bild - Figure 7

Vor Aufhängung

- Überprüfen, ob Elastischstricke (1) locker sind.
- Mit Hand das Schutztuch im Bereich der Schnellaufhängung beseitigen, um Schutztuchbeschädigung zu verhindern.

Before hitching

- Check if the elastic strings (1) are loosen.
- Move away by hand the protective curtain in the quick hitch area to prevent its damage.

Aufhängung Ausführung

- Traktor dem Mähwerk nähern und mit Traktorhydraulikaufheben die Schnellaufhängung ankuppeln.
- Schnellaufhängung mit Sicherung (2) sichern, um Maschinenausfall zu verhindern.
- Elastischstricke (1) auf jede Seite in Ösen (3) festschnallen.

Performing the hitching

- Move the tractor closer to the mower and connect the quick hitch by lifting the tractor's hydraulics.
- Secure the quick hitch with safety device (2) to prevent the fall out of the machine.
- Do up the elastic strings (1) on each side into the handles (3).

Schutztuch auf Verbindungen grademachen, um Überlappung zweier weiteren Schutztuchen zu versichern.

Settle the protective curtain on joints to secure the covering of the nex two protective curtains.

2.2.1 Entlastungsfeder Aufhängungvorbereitung

Zur Anpassung des Mähbalkens den unebenen Geländen, muss das Mähbalkengewicht beim Mähen auf 150 kg verkleinert werden.

Für Entlastung sind zwei Feder auf Mähwerkaufhängung und auf Ffontaufhängungsgerüst angebracht.

Falls die Aufhängung das Mähbalkenaufheben auf 300 mm nicht ermöglicht, muss sie gewechselt werden.

Falls der empfohlene Feder–Einspannwinkel am Frontaufhängungsgerüst nicht erreicht wird, ist dieser entsprechend zu ergänzen (6). Der Maschine ist ein Entlastungsträger (4) beigelegt, der auf zwei verschiedene Arten aufgehängt werden kann (Bild Oberlenker, Bild Träger, zusätzlich). Beim Aufhängen des Entlastungsträgers (4) auf die Oberlenkerösen am Traktor (Bild) den beigelegten Bolzen sowie beide Klappstecker verwenden, im zweiten Fall (Bild) beide beigelegten Buchsen und die Schrauben.

Anmerkung:
Falls Ihr Traktor eine hydraulische Entlastung der Frontaufhängung ermöglicht, ist das Anbringen von Entlastungsfedern nicht nötig. Entlastung auf 150 kg einstellen.

2.2.1 Preparing the hitch of the discharging springs

To adapt the cutter bar to uneven ground its weight must be reduced to 150 kg.

For discharge two springs are placed on the mower's hitch and on the front hitch framework.

If the hitch does not ensure the 300 mm lift of the cutter bar, it must be replaced.

If the recommended angle of installation of the spring on the front hitch framework is not achieved, complete the latter (6) accordingly. Supplied with the machine is a load relief support (4), which can be mounted in two different ways (figure: rim nut, figure: additional support). When installing the load relief support (4) to the hook for the rim nut on the tractor (figure), use the provided bolt and tractor pins. In the second case (figure), use the provided bushings and bolts.

Note:
If your tractor has the option of a hydraulic front hitch load relief, the relief springs need not be installed. Set the relief level to 150 kg.

- ***Beim Aufheben und Absenken der Traktorhydraulik darf sich niemand zwischen Traktor und Mähwerk aufhalten.***

Bild - Figure 8



- ***Nobody is allowed to stay between tractor and machine when lifting or lowering the hydraulics.***

Bild - Figure 9



Bild - Figure 10

Bild - Figure 11



Bild - Figure 12



Einstellung der Kettenlänge

- Mähwerk mittels der Traktorhydraulik in die oberste Stellung heben.
- Feder (1) in der Aufhängung (2) an der Mähwerk–Anhängevorrichtung einspannen.
- Entlastungsträger (4) an der Aufhängung (3) am Frontaufhängungsgerüst anbringen.
- Überprüfen, ob der Alpha–Winkel bei gesenktem Mähwerk zwischen 26° und 31° beträgt.
- Federeinspannung an der Aufhängung (2) oder der Aufhängung (3) verändern.
- Kette messen (5) und sie entsprechend in den Entlastungsträger anpassen (4).
- Darauf achten, dass beide Ketten auf die gleiche Länge eingestellt sind.
- Mähwerk mittels der Traktorhydraulik senken, bis die Arbeitsstellung erreicht wird.

Adjusting the chain length

- Using the tractor's hydraulics, lift the mower to the highest position.
- Mount the spring (1) to the mounting point (2) on the mower hitch.
- Install the load relief support (4) on the mounting point (3) of the front hitch.
- Make sure the alpha angle with the lowered mower is between 26° and 31°.
- Change the mounting method of the springs at the mounting point (2) and/or (3).
- Measure the chain (5) and adjust it to fit the load relief support (4).
- Make sure that both chains are set to the same length.
- Using the tractor's hydraulics, lower the mower to the operating position.

- ***Es ist empfohlen, die Entlastung den Bodenverhältnissen des Mähens anzupassen.***
- ***Falls das Mähen unterbrochen ist, das Mähwerk in Transportstellung aufheben oder beide Ketten der Entlastungsfeder auskuppeln und auf Haken stellen. Versichern Sie längere Lebensdauer der Feder.***

- ***It is recommended to adapt the discharge to the ground conditions of the mowing.***
- ***If the mowing is interrupted, lift the mower to transport position or undo both chains of the discharge springs and put them on the hook. Assure the longer life time of the springs.***

2.2.2 Quereinstellung des Mähbalkens in Transportstellung

Mähbalken ist queranpassungsfähig für 9° nach oben und unten, für Geländekopieren während des Mähens.

Parallelstellung des Mähbalkens mit Traktor in Transportstellung versichern die Feder, die auf jeder Seite des Balkens zwischen dem Mähbalken und der Aufhängung angebracht sind.

Bild - Figure 13

- Traktor auf ebenen Untergrund stellen.
- Überprüfen, ob sich der Mähbalken in Transportstellung befindet – parallel zum Untergrund und quer zur Fahrtrichtung.
- Abweichungen mittels Anspannung der ersten Feder (1) und Entspannung der zweiten Feder (1) durch die Öffnung (2) korrigieren. Kunststoffdeckel entfernen.

2.2.2 Transverse adjustment of the cutter bar in transport position

The cutter bar is transversely adaptable for 9° upwards and downwards to copy the ground during mowing.

The springs secure the parallel position of the cutter bar to the tractor, they are placed on each side of the bar, between the cutter bar and the hitch.

Bild - Figure 14



- Move the tractor to a level surface.
- Make sure the cutter bar is placed in the transport position, parallel to the ground in the transverse driving direction.
- Remedy any offsets by stretching the first spring (1) and releasing the second spring (1) through the opening (2), remove the plastic cover.

2.2.3 *Längseinstellung der Anhängevorrichtung – gleichzeitig die Grasschnitthöheeinstellung*

Die Anhängervorrichtung muss im Hinblick auf die Traktorfahrtrichtung parallel zum Boden bzw. um ca. 2° nach vorne geneigt positioniert werden.

Bild - Figure 15

- Als Hilfe dient die Überprüfung bei angehobenem Seitenschutz (3), ob sich der untere Rand der Gleitscheibe (1) auf gleicher Entfernung vom Boden befindet.
- Mutter auf der Oberstange entsprechend drehen (2).

- ***Empfohlene Neigung ermöglicht Graschnitthöhe 25 - 50 mm.***

2.2.3 *Parallel hitch adjustment – at the same time the grass cut height adjustment*

According to the driving direction of the tractor, the hitch should be parallel to the ground or slightly tilted forward at an angle of approx. 2°.

Bild - Figure 16



- To assist you, look at the lower edge of the sliding disc (1) by lifting the side guard (3) to verify whether the lower edge is at the same distance from the ground.
- Turn the nut on the upper bar (2) as necessary.

- ***Recommended inclination enables the grass cut height 25 - 50 mm.***

2.3 Gelenkwelle

2.3.1 Allgemeines

Überlastkupplung schützt Traktor und Gerät vor Beschädigungen. Die Einstellung der Überlastkupplung darf nicht verändert werden.
Die Garantie erlischt, wenn das eingestellte Drehmoment verändert wird.Bei Überlastung wird das Drehmoment durch pulsierenden Kupplungschlupf begrenzt.

- ***Vor der Arbeit mit Gellenkwelle muss der Traktor abgestellt sein. Zundschlüßel abziehen. Traktor gegen Wegrollen sichern!***

- ***Um einen frühzeitigen Verschleiß der Überlastkupplung zu vermeiden, sollte man beim Ansprechen der Überlastkupplung die Gelenkwelle sofort abschalten.***
- ***Vergleichen Sie den eingeschlagenen Wert des Drehmoments RM auf der Überlastkupplung mit dem in der folgenden Tabelle angegebenen Wert. Wenn diese Werte nicht übereinstimmen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem SIP Händler in Verbindung.***

2.3 P.T.O.shaft

2.3.1 General

Overload safety clutch secures the tractor and the machine from damages. Do not interfere in overload safety clutch settings. Loss of warranty rights.
If overloaded the rotation movement is limited with pulsative slip of the clutch.

- ***Before the work with the P.T.O. shaft the tractor must be switched off. Pull out the ignition key. Secure the tractor against movement!***

- ***To prevent the wear out of the overload safety clutch you must switch off the P.T.O. shaft immediately if the clutch slips.***
- ***Compare the measured value of rotation moment RM of the overload safety clutch with values in the table. If the values deviate, contact SIP seller.***

Type Typ	***Rotation moment (RM) Drehmoment (RM)***
DRUMCUT 300 F	***1200 Nm bei 1000 U/min 1200 Nm at 1000 rpm***

2.3.2 *Längenanpassung der Gelenkewelle*

- ***Bei Pflege-, Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten am Mähwerk grundsätzlich die Zapfewelle ausschalten. Motor abstellen und Zündschlüssel abziehen. Traktor gegen Wegrollen sichern!***
- ***Beim Absenken des Mähwerks darf sich nie niemand zwischen Traktor und Mähwerk aufhalten.***
- ***Gefahr von Materialschäden Nicht Absenken bevor die Länge der Gelenkwele angepasst ist!***

Bild - Figure 17



- Den Kreiselschwader mit der Dreipunkthydraulik in die für Gelenkwelle kürzeste Position bringen.
- Schalten Sie den Traktor aus und entfernen Sie den Schlüssel.
- Zur Längeanpassung der Gelenkwelle diese auseinanderziehen.
- Schließen Sie eine Hälfte und das Gerät und die andere an den Traktor.
- Entsprechende Gelenkwellenhälfte maschinenseitig (2) und traktorseitig (1) ablegen.
  Die Überlastkupplung muss geräteseitig montiert werden!
- Beide Hälften nebeneinander halten und die richtige Länge ausmessen.
- Die genaue Vorgehensweise des Ausmessens und Kürzens entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Gelenkewellenherstellers.
- Die länge der Zapfwelle darf maximal 1/2 L ausgefahren werden.
- Im Ruhezustand darf die Zapfwelle maximal 2/3 L ausgefahren werden.

2.3.2 *P.T.O. shaft length adjustment*

- ***Switch off the P.T.O. shaft when performing check up, maintenance, repair and mount works. Switch off the engine and pull out the ignition key. Secure the tractor from movement.***
- ***Nobody is allowed to stay between tractor and machine when lowering the mower with the hydraulics.***
- ***Danger of material damage: Do not lower the machine with the hydraulics before the P.T.O. shaft length is adjusted!***

Bild - Figure 18



- Set the machine with 3 point hitch to the shortest position of the P.T.O. shaft.
- Turn off the tractor engine and pull out the key.
- To adjust the length of the cardan shaft pull the both halves apart.
- Attach one half to the machine, the other half to the tractor.
- Place the corresponding cardan shaft halves on the machine's side (2) and on the tractor's side (1).
  Safety clutch must be mounted on the machine's side!
- Hold both halves together and measure out the right length.
- For further measurements and adjustments use the instructions of the P.T.O. shaft manufacturer.
- The length of the cardan shaft in operating position may be extended to a maximum of 1/2 of length.
- At standstill, the cardan shaft may be extended to a maximum of 2/3 of length.

Bild - Figure 19



- ***Gefahr von Materialschäden: Nicht Ausheben bevor die Länge der Gelenkwele angepasst wurde!***

- ***Danger of material damage: Do not lower the mower with the hydraulic before the P.T.O. shaft length is adjusted.***

- ***Nach der Gelenkwelleanpassung und –montage bei stillstehender Gelenkwelle eine Probe machen, Mähwerk aufheben von Tiefst- bis Höchstposition des Mähbalkens.***

- ***After adjusting and mounting the P.T.O. shaft perform a test with stand still P.T.O. shaft, lift the mower from the lowest to the highest position of the cutter bar.***

2.3.3 Montage der Gelenkwelle

Sichern Sie die Schutzrohre (3) mit einer Kette (4) gegen Drehungen an der Traktor- und Gerätseite ab.

Schwenkbereich und Freiraum für Gelenkwelle überprüfen. Berührungen der Gelenkwelle durch Schlepper und Gerät führen zu Schäden (z. B. Gestängevorrichtung, Dreipunktbock).

Die Zapfwelle darf nicht an die Kette fixiert abgestellt werden.

Achtung! Gelenkwelleträger (5), bestimmt für Absetzung bei Mähwerkabkuppeln, beseitigen.

2.3.3 Mounting the cardan shaft

Secure the protective pipes (3) with the chain (4) against rotation on the side of the tractor and the side of the machine.

Check the turn and space area of the P.T.O. shaft. P.T.O. shaft touching the tractor or the machine may cause damage (touch with 3 point hydraulic hitch bar, machine connection).

The cardan shaft must not be put away by fixing with the chain.

Attention! Remove the P.T.O. shaft holder (5), used for deposing the P.T.O. shaft when disconnecting the mower.

Bild - Figure 20



2.4 Abbau der Maschine vom Schlepper

2.4 Disconnecting the mower from the tractor

Bild - Figure 21



- ***Das Mähwerk auf ebenen und festen Boden abstellen.***
- ***Beim Ausheben und Absenken des Mähwerkes darf sich niemand zwischen Traktor und Maschine aufhalten.***
- ***Gefahr der Schutztuchbeschädigung.***
- ***Beachten Sie auch alle weiteren Sicherheitshinweise.***

- ***Place the mower on even and firm ground.***
- ***Nobody is allowed to stay between the tractor and the machine when lifting or lowering the machine with 3 point hydraulic hitch.***
- ***Danger of protective curtain damage.***
- ***Pay attention to the following safety instructions.***

- Ebenen, trockenen und genügend festen Abstelluntergrund wählen.
- Mähwerk mittels der Traktorhydraulik anheben.
- Ketten der Entlastungsfeder (1) auskuppeln und auf Haken (2) stellen.
- Mähwerk auf den Boden abstellen und darauf achten, dass es stabil steht.
- Gelenkwelle (3) abbauen und auf den Gelenkwellenträger (4) stellen.
- Elastische Stricke (5) auf beiden Seiten entfernen.
- Das Schutztuch mit der Hand aus dem Bereich wegdrücken, in dem sich die Schnellaufhängung bewegen wird, um dadurch Beschädigungen des Schutztuches zu vermeiden.
- Sicherung der Schnellaufhängung entfernen.
- Frontaufhängung mittels der Traktorhydraulik senken und den Traktor wegfahren.

- Choose a flat, dry and sufficiently hard surface.
- Lift the mower using the tractor's hydraulics.
- Loosen the chain of the load relief spring (1) and move it to the chain hanger (2).
- Lower the mower to the ground and make sure the mower is stable.
- Remove the PTO shaft (3) and place it on the PTO shaft holder (4).
- Loosen the two elastic bands (5) at both ends.
- Manually slide the protective canvas in the area of the quick hitch movement, to prevent damage to the protective canvas.
- Remove the quick hitch guard.
- Using the tractor's hydraulics, release the front hitch and move away with the tractor.

3. *Vorbereitung des Mähwerkes für Arbeits- und Transportstellung*

- ***Bei Vorbereitung der Maschine für Transport- und Arbeitsstellung unbedingt die Gelenkwelle ausschalten. Motor abstellen und Zündschlüssel abziehen. Traktor gegen Wegrollen sichern!***
- ***Beim Befahren von öffentlichen Strassen darauf achten, dass Sie den vorgeschriebenen Schutz benutzen.***

Bild - Figure 22

<u>Mähwerk in Transportstellung:</u>

- Seitenschutz (1) bis zur Höchststellung anheben. Der Schutz verbleibt automatisch in dieser Stellung, es ist kein zusätzliches Fixieren nötig.
- Mähwerk mittels der Traktorhydraulik heben.

<u>Mähwerk von Transport- zur Arbeitsstellung:</u>

- Mähwerk mittels der Traktorhydraulik auf den Boden senken.
- Seitenschutz (1) bis zum Anschlag absenken.

3. *Preparing the mower for work and transport position*

- ***When preparing the machine for transport and work position always switch off the P.T.O.shaft. Switch off the engine and pull out the ignition key. Secure tractor against movements.***
- ***When driving on public roads use the protections according to regulations.***

Bild - Figure 23

<u>The mower in transport position:</u>

- Lift the side guards (1) to the end position. The guards automatically stay in this position and no additional fixing is required.
- Lift the mower using the tractor's hydraulics.

<u>The mower from transport to work position:</u>

- Using the tractor's hydraulics, lower the mower to the ground.
- Lower the side guards (1) to the support.

4. Vorbereitung der Maschine für den Grasschnitt und der Grasschnitt

Grundvorbereitungen:

- Das Mähwerk von Transport- zu Arbeitsstellung absenken.
- Quereinstellung der Aufhängung überprüfen – gleichzeitig auch die Grasschnithöheeinstellung.
- Traktorhydraulik zu Schwimmstand der Fronaufhängung einstellen.
- Das Mähen mit Berücksichtigung aller Sicherheitsforderungen ausüben.
- Einstellung der Grasschnittbreite überprüfen.
- Messerschärfe überprüfen und Messer wechseln.

- ***Instandsetzungs–, Wartungs– und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! Zündschlüssel abziehen.***
- ***Die maximale Gelenkwellendrehzahl beträgt 1000 Umdrehungen/Min.***
- ***Alle Schutzvorrichtungen müssen unbeschädigt und in Schutzstellung sein.***
- ***Es besteht die Möglichkeit, dass während des Mähens feste Teile (Steine, Messer) zur Seite geschleudert werden. Während des Mähens dürfen sich keine Personen im gefährlichen Bereich des Traktors mit Mähwerk aufhalten!***
- ***Mähgeschwindigkeit den Geländeverhältnissen anpassen!***
- ***Nicht die Maschine besteigen oder auf der Maschine mitfahren!***

4. Preparing the machine for mowing and the mowing

Basic preparations:

- Lower the mower from transport to work position.
- Check the transverse hitch adjustment – as well as height adjustment of the grass cut.
- Adjust the tractor's hydraulics to the swim condition of the front hitch.
- Perform mowing in accordance with all safety requests.
- Check the cut width adjustment.
- Check the blade sharpness and change the blades.

- ***Servicing, maintenance and cleaning procedures, such as the removal of blockages and obstacles should only be done when the drive is disabled and the tractor engine is not running! Remove the ignition key.***
- ***The maximum number of PTO shaft revolutions is 1,000rpm.***
- ***All guards must be undamaged and in the protective position.***
- ***During mowing, there is a risk of hard objects (stones, blades) being discharged from the mower. While mowing, no one should be within the danger zone of the tractor and the mower.***
- ***Adjust the mowing speed to the conditions of the terrain.***
- ***Climbing or riding on the machine is forbidden!***

- ***Jede Rolle hat drei Messer, die neu bzw. gleichmäßig abgenutzt sein müssen.***
- ***Beschädigte oder übermäßig abgenutzte Rollen sind auszuwechseln.***
- ***Ein beschädigtes Schutztuch ist durch ein neues zu ersetzen.***
- ***Bei plötzlicher Steigerung des Lärms oder der Schwingungen das Mähen SOFORT unterbrechen. Falls Störung behoben werden konnte, Mähen fortsetzen, ansonsten eine Reparatur anfordern.***

- ***Each drum is equipped with three blades which have to be new or equally worn.***
- ***Replace damaged or excessively worn drums.***
- ***Replace the damaged protective canvas with a new one.***
- ***IMMEDIATELY stop mowing in the case of a sudden increase in the noise level or an increase in the level of vibration. Continue after you have eliminated the cause of the fault; otherwise, ask for service.***

4.1 Einstellung der Grasschnitthöhe

Die Grasschnitthöhe ist durch Drehen der Gleitscheibe in die gewünschte Richtung stufenlos zwischen 25-50 mm einstellbar. Zuvor zwischen Gleitfläche und Rollenteller durch die Halterung (2) einen Schlüssel stecken (1).

Gleichzeitig in die untere Gleitscheibe einen kleineren Schlüssel (4) stecken und die Rolle (3) drehen. Alle vier Rollen sind auf die gleiche Höhe einzustellen.

Bild - Figure 24



4.1 Adjusting the grass cutting height

The grass cutting height can be set continuously from 25 mm to 50 mm by rotating the sliding disc in the desired direction. Prior to this, insert the key (1) between the skid shoe and the drum disc through the holder (2).

At the same time, insert the smaller key (4) in the lower sliding disc and rotate the reel (3). All four reels must be adjusted to the same height.

Bild - Figure 25



4.2 Einstellung der Grasschnittbreite

Zur Einstellung unterschiedlicher Schwadenbreiten ist auf beiden Seiten des Mähwerkes eine Umlenkrolle (1) angebracht. Die Rollen sind höhen– und neigungseinstellbar.

Jede Umlenkrolle ist innerhalb eines begrenzten Bereiches (3) nach links und rechts frei beweglich. Durch die Feder (2) werden optimale Grasabfuhr und Stoßdämpfung erreicht. Die Umlenkrolle kann außerdem durch Anziehen der Schraube (3a) in einer bestimmten Stellung fixiert werden.

Es ist möglich, eine zusätzliche Umlenkrolle anzubringen, mit der ein schmaler Schwaden erreicht wird.

4.2 Adjusting the grass cut width

For the purpose of forming swaths of different widths, the mower is equipped with an adjustable guiding reel (1) on each side. The reels are adjustable by height and tilt.

Each guiding reel can move freely to the right and left within the defined range (3). The spring (2) allows for an optimal grass discharge and shock absorption. The guiding reel can also be fixed in a specific position by tightening the bolt (3a).

An additional guiding reel can be mounted in order to obtain narrow swaths.

- ***Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! Zündschlüssel abziehen.***

- ***Perform the repair work, maintenance, cleaning and stopping works only with the switched off drive and stand still engine! Remove the ignition key.***

Bild - Figure 26



Bild - Figure 27



Bild - Figure 28



4.3 Messerwechsel

- Beim Wechsel zuerst Futter– und Schmutzreste um die Stifte herum entfernen.
- Stifte der Schneidklingen und Träger auf Beschädigungen, Verschleiß und richtige Befestigung überprüfen.

Scharfe Messer ermöglichen einen glatten Schnitt und eine hohe Leistungskraft des Mähwerkes.

Messer rechtzeitig umdrehen oder wechseln. Es müssen immer aller Messer auf einer Rolle ausgewechselt werden, da die ungleichmäßige Abnutzung der Messer zu einer Unausgeglichenheit der Maschine führen kann
.
Das Mähwerk ist mit Messern für das Mähen durch Drehen der Rolle nach rechts und mit Messern für das Mähen durch Drehen der Rolle nach links ausgestattet. Achtung! Richtiges Messer auf der Rolle anbringen!

- ***Messerwechsel nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehender Maschine im vornehmen! Motorschlüssel herausziehen!***
- ***Schutzhandschuhe verwenden!***
- ***Abgenutzte Messer niemals reparieren (schärfen), da sonst große Messerauswurfgefahr besteht!***
- ***Beim Öffnen der Messerbox Deckel mit einer Hand immer offen halten. Stoßgefahr!***

Bild - Figure 29



4.3 Replacing the blades

- When replacing the blades, first remove any feed remains and dirt around the pins.
- Check the blade pins and supports for damage, wear and proper installation.

Sharp blades enable smooth cuts and a high mower performance.

Reverse or replace the blades in due time. Always replace all the blades in a drum, for different wear of the blades may cause machine unbalance.

The mower is equipped with mowing blades for a clockwise drum rotation direction, and mowing blades for an anti-clockwise drum rotation direction. Caution! Install the proper blades in the proper drum!

- ***Only replace the blades when the drive is disabled and the engine is not running! Remove the ignition key.***
- ***Use protective gloves.***
- ***Do not repair (sharpen) the worn blades in any way. Blade ejection hazard!***
- ***When opening the blade box, always hold the cover open with one hand. Electric shock hazard!***

Bild - Figure 30



Bild - Figure 31

Bild - Figure 32



Bild - Figure 33



Bild - Figure 34



Bild - Figure 35



- Mähwerk in Arbeitsstellung bringen.
- Beide Verbindungsbänder am Tuch des Frontschutzes (1) öffnen.
- Seitenschutz auf beiden Seiten (2) anheben.
- Mit einem Zweckschlüssel (3) Messer wechseln oder umdrehen, wie auf dem Bild dargestellt. Dabei auf die Richtung der Messerkennzeichnung (5) nach links und rechts und auf die Rollendrehrichtung während des Mähens achten!
- Beim Wechsel darauf achten, dass das Messer richtig auf dem Bolzen angebracht ist – RICHTIG (6a); FALSCH (6).
- Beide Verbindungsbänder am Tuch des Frontschutzes (1) schließen.
- Neue Messer für links und rechts getrennt in der Messerbox mit Deckel (4) aufbewahren. Deckel mit der Hand offen halten!
- Zweckschlüssel erneut an der Mähbalkenhalterung anbringen und mit einem Klappstecker vor dem Herausfallen sichern.

- Place the mower in the working position.
- Unfasten the connection straps on the front protective canvas (1).
- Lift the side guards (2).
- Replace or reverse the blade with the special key (3), as shown in the figure. Pay attention to the left and right direction marks on the blades (5) and the drum rotation direction during mowing.
- When replacing the blades, make sure that the blade is correctly installed on the pin – CORRECT (6a); INCORRECT (6).
- Fasten the connection straps on the front protective canvas (1).
- Store the new left and right blades in the box with the cover (4). Hold the cover open.
- Reinstall the special key to the cutter bar frame and protect it from falling off by using a tractor pin.

- ***Richtige Messerstellung in Rollendrehrichtung.***
- ***Ist eine Schneidekante abgenutzt, wird das Messer lediglich umgedreht und die zweite Schneidekante eingesetzt (immer paarweise).***
- ***Das eingelegte Messer muss beweglich eingespannt sein.***
- ***Beim Anbringen des Messers unbedingt überprüfen, dass das Messer richtig auf dem Bolzen des Messerträgers angebracht ist!***

- ***The correct blade position is the one in which the blade is facing the drum rotation direction.***
- ***When one cutting edge is worn out, simply reverse the blade and use the other cutting edge (always in pairs).***
- ***Make sure the inserted blade is flexibly mounted.***
- ***When installing the blade, make sure that the blade is correctly installed on the blade support pin.***

5. Wartung und regelmässige Prüfungen

5.1 Spezielle Sicherheitshinweise für Wartung und regelmässige Prüfungen

- *Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! Zündschlüssel abziehen.*
- *Vermindern Sie Öl- und Fetteingriffe.*
- *Bei Verletzungen, die durch austretende Öle verursacht werden, sofort einen Arzt aufsuchen.*
- *Befolgen Sie auch alle weiteren Sicherheitshinweise, um Verletzungen und Unfälle zu vermindern.*

5.2 Allgemeines

Um einen einwandfreien Betrieb des Mähwerkes zu gewährleisten und den Verschleiß zu verringern, müssen bestimmte Wartungs- und Pflegeintervalle eingehalten werden. Hierzu gehören u. a. das Reinigen, Fetten, Schmieren und Ölen von Bauteilen und Komponenten.

5. Maintenance and periodical overhauls

5.1 Special safety instructions

- *Repair works, maintenance, periodical overhauls, cleaning and elimination of funtctional disturbances must be performed with the switched off drive and stand still engine! Remove the ignition key!*
- *Reduce the intervention with oil and grease.*
- *When injured with splashed oil find medical help immidiately.*
- *Consider other safety instructions to prevent damages and accidents.*

5.2 General

To insure faultless working of the machine and to reduce the wear out always consider the maintenance instructions and periodical overhauls. This includes cleaning, greasing and lubricating of built in parts and components.

Anzugsmoment MA
(wenn nicht anders angegeben)

Screws and nuts tightening moment MA
(if not stated otherwise)



A = Gewindegröße
A = size of coil

A Ø	8.8	10.9	12.9
	M_A (Nm)		
M 4	3,0	4,4	5,1
M 5	5,9	8,7	10
M 6	10	15	18
M 8	25	36	43
M 10	49	72	84
M 12	85	125	145
M 14	135	200	235
M 14x1,5	145	215	255
M 16	210	310	365
M 16x1,5	225	330	390
M 20	425	610	710
M 24	730	1050	1220
M 24x1,5			
M 24x2	800	1150	1350
M 27	1100	1550	1800
M 27x1,5	850		
M 27x2	1150	1650	1950
M 30	1450	2100	2450

- ***Nach dem ersten Auftrieb, nach einigen Arbeitsstunden, Muttern und Schrauben prüfen und gegebenfalls nachziehen.***
- ***Regelmässig überprüfen (etwa alle 50 Std.)***

- ***After the first start and few hours of working check the tightness of nuts and screws, tighten them if needed.***
- ***Check up regulary (approx. every 50 hours)!***

5.3 Schutztuchwechsel

Überprüfen Sie regelmässig die Schutztuchschaden. Mögliche Risswunden und Abnutzungen können nicht die Hartteilauswürfe verhindern. So ein Schutztuch muss gewechselt werden.

- ***Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! Zündschlüssel abziehen.***

5.3 Replacing the protective curtain

Check regularly the damage of the protective curtain.Possible raggedness and worn out can not stop throw outs of hard pieces out of the mower. Such curtains must be replaced with new ones.

- ***Repair works, maintenance, periodical overhauls, cleaning and elimination of funtctional disturbances must be performed with the switched off drive and stand still engine! Remove the ignition key!***

Bild - Figure 36



Tuch zus.
Curtain cpl.

Bild - Figure 37



Tuch zus.
Curtain cpl.

Bild - Figure 38

Bild - Figure 39



Schraubezusammenhangdetail
Detail of the screw joint

Bild - Figure 40



Bild - Figure 41

Bild - Figure 42



Bild - Figure 43

Abbau des Tuches; Zerlegungsfolge

- Verbindungen (4)
- Verbindungen (1)
- Verbindungen (2)
- Verbindungen (3)
- Verbindungen (5)
- Verbindungen (6)
- Verbindungen (7)
- Tuchbeseitigung

Montage nach der Neutuchaufstellung in umgekehrter Richtung durchführen.

- ***Nur die Schutztücher des Herstellers entsprechen den Sicherheitsforderungen!***

Mounting the curtain; dismantle sequence

- Joints (4)
- Joints (1)
- Joints (2)
- Joints (3)
- Joints (5)
- Joints (6)
- Joints (7)
- Removing the curtain

After placing the new curtain perform the mounting in opposite direction.

- ***Only manufactured protective curtains suit the safety regulations!***

5.4 Kriterien für den obligatorischen Wechsel der Messerträger sowie der Messer der oberen Rolle

5.4.1 Kriterien für den obligatorischen Wechsel der Messerträger

Die Messerträger und ihre Befestigung müssen regelmäßig überprüft werden.

Der Messerträger (1) nutzt sich während der Arbeit ab (Bild). Abgenutzte und beschädigte Träger müssen SOFORT ausgewechselt werden und dürfen nicht erneut verwendet werden. Bei übermäßiger Abnutzung des Bolzens (2) bzw. Trägers(1), falls sich die Abnutzung (1a) bis zum Bolzen (1b) erstreckt, besteht eine große Gefahr des Messerauswurfs.

Nach dem Auffahren auf ein festes Hindernis (Stein …) sofort die Träger überprüfen!

5.4 Criteria for the mandatory replacement of the blade supports and upper reel blades

5.4.1 Criteria for the mandatory replacement of the blade supports

Regularly check the blade supports and their proper installation.

The blade support (1) becomes worn through operation (figure). IMMEDIATELY replace any worn and damaged supports and do not reuse them. There is a high risk of blade being ejected if the plug (2) or support (1) is excessively worn out, i.e. when the wear (1a) spreads to the plug (1b).

Immediately check the supports in case of contact with a hard obstacle (stone etc.)!

Bild - Figure 44



Bild - Figure 45



5.4.2 Kriterien für den obligatorischen Wechsel der Messer

Das Schneidemesser ist auszuwechseln, wenn sich das Bohrloch auf max. 21 mm (siehe Bild) vergrößert hat bzw. wenn das Messer übermäßig abgenutzt oder beschädigt ist.

Es muss darauf geachtet werden, dass die Messerdrehrichtung während des Betriebs der Rollendrehrichtung gleicht.

5.4.2 Criteria for the mandatory replacement of the blades

Replace the cutting blade if the drill hole increases to the max. of 21mm (see figure) or the blade is excessively worn out or damaged.

Make sure the prescribed direction of blade rotation is the same as the direction of drum rotation during operation.

Bild - Figure 46



5.4.3 Kriterien für den obligatorischen Wechsel der oberen Rolle

Bei Rollen, die im Bereich der Mähmesser abgenutzt sind, Messerträger und Verschlusshalterung lösen und Rollen um 60° (Bild) umstellen. Danach Schrauben festziehen und nach einigen Betriebsstunden überprüfen, ob sie noch festgezogen sind.

Eine Gewichtung der Rolle ist empfehlenswert, wenn bereits alle Stellen im Bereich der Mähmesser abgenutzt. Dasselbe gilt für bei einer Beschädigung der Rolle.

5.4.3 Criteria for the mandatory replacement of the upper reel

If the reels in the blade area are worn, unscrew the blade supports and the closing device holder, and move them for 60° (figure). Then tightly fasten the bolts and check if they are still tight after a few hours of operation.

It is recommended to balance the reel.

If all the blade points are worn, replace the upper reel. The same applies in the event of damage to the reel.

Bild - Figure 47



Bild - Figure 48

5.5 Schmierung

Auf dem Bild sind alle Schmierenstellen gekennzeichnet. Eine lange Lebensdauer Ihrer Maschine erreichen Sie durch Einhaltung der hier angegebenen Schmierzeiten.

- ***Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! Zündschlüssel abziehen.***

5.5 Lubrication

In the figure all the lubrication spots are marked. Long life of the swather is achieved if the time intervals shown here are considered.

- ***Repair works, maintenance, periodical overhauls, cleaning and elimination of funtctional disturbances must be performed with the switched off drive and stand still engine! Remove the ignition key!***

Gelenkwelleschmierung

P.T.O. shaft lubrication



Gelenkwelle in den aus der Abbildung ersichtlichen Abständen mit einem Mehrzweckfett abschmieren.

Grease the cardan shaft with multipurpose grease in time intervals shown in the figure.

Bild - Figure 49



Füllungsmenge und Schmierkennzeichen für Getriebe

Filling quantity and mark of driving gear lubricant

Position	***Driving gear*** ***Getriebe***	***Type of lubricant*** ***Schmiersorte***	***Change criterion (liter)*** ***Wechselskriterium (Liter)***	***Change time*** ***Wechselzeit***	***Filling criterion*** ***Füllungskriterium***
1	Mähbalken DRUMCUT 300 F Cutter bar DRUMCUT 300 F	SAE 90	7 L	Erstwechsel nach 50 Stunden Weiterwechsel nach 300 Stunden oder 6 Jahren First change after 50 hours Further changes after 300 hours or 6 years	Messen mit Meßschraube A, Ölstand im Bereich B Measure with measuring screw A, oil level in area B

- Maschine warmlaufen lassen und auf ebenen Untergrund stellen.
- Ölstand durch das Kontrollfenster überprüfen, Pos. 1 (Bild) (Schrauben der Entlüftung lösen). Messstab senkrecht bis zum Boden des Mähbalkens einführen.
- Höhe des Ölstandes:
  ca. **1 – 1,5 cm**.
  Bei Bedarf Öl durch die Öffnung (1) nachfüllen bzw. durch frisches ersetzen.
- Das Öl wird am Zapfen (2) abgelassen. Zapfen herausschrauben, Öl ablassen, danach Zapfen wieder einschrauben. Vorgeschriebene Menge einfüllen und Ölstand kontrollieren. Entlüftung montieren.

- Warm up the machine and place it on a level ground.
- The oil level can be checked through the control opening, pos. 1 (figure) (unbolt the air vent). Push the dipstick vertically to the bottom of the cutter bar.
- Oil level height:
  approx. **1 – 1.5cm**.
  If necessary, fill the oil through the opening (1) or replace it with fresh oil.
- Oil is released at the plug (2). Unscrew the plug, release the oil, and reinstall the plug. Fill the tank with the prescribed amount of oil and check the oil level. Install the air vent.

- ***Fette auf pflanzlicher basis verwenden.***

6. Überwinterung

1. Maschine an einem trockenen Platz abstellen. Nicht in der Nähe von Kunstdünger lagern.
2. Maschine innen und außen gründlich reinigen. Scmutz zieht Feuchtigkeit an und führt zu Rostbildung. Kein Hochdruck-Waschgerät ist zur Reinigung empfohlen.
3. Bewegliche Teile wie Spannrollen, Gelenke und dgl. auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. demontieren, reinigen und auf Verschleiß prüfen. Falls erforderlich durch neue Teile ersetzen.
4. Alle Gelenkstellen einölen.
5. Maschine nach dem Reinigen nochmals gründlich abschmieren.
6. Schutzrohre der Gelenkwellen einfetten, um Einfrieren zu verhindern.
7. Lackschäden ausbessern, blanke Stellen gründlich mit Rostschutzmittel einsprühen.

Zweckaktivitäten für Mähwerk!

7. Wiederinbetriebnahme zur neuen Saison

1. Das zur Konservierung an den Ketten und im Inneren der Maschine aufgetragene Öl und Fett abwischen.
2. Maschine vollständig abschmieren. Dadurch wird Kondenswasser, das sich evtl. in den Lagern gesammelt hat, beseitigt.
3. Ölstand des Getriebes prüfen, falls erforderlich nach Vorschrift nachfüllen.
4. Alle Schrauben und Muttern überprüfen und nachziehen.
5. Alle Einstellungen der Maschine prüfen, falls erforderlich neu einstellen.
6. Betriebanleitung und Sicherheitshinweise noch einmal sorgfältig durchlesen.

- ***Use the grease on vegetable basis.***

6. Wintering

1. Remove the machine in a dry place. Not near the mineral manure storehouse.
2. Clean the machine inside and outside thoroughly. Dirt holds moisture and causes rust. Cleaning with high pressure cleaner is not recommanded.
3. Check flexible parts such as stay wires, joints and other, demount and clean them, check the wear out. Replace with spare parts if needed.
4. Lubricate all the parts of P.T.O. shaft connections.
5. After cleaning grease the machine thoroughly.
6. Grease the bearing of P.T.O. shaft protection to reduce agglutination.
7. Repair the varnish injuries, protect the bright surfaces with a remedy for rust.

Purpose activities for the mower!

7. Restart for a new season

1. Wipe the oil and grease used for the conservation of tmachine.
2. Lubricate the machine thoroughly to eliminate the possible condensation moisture from bearings.
3. Check the tyre preassure.
4. Check the level of lubricant in the gearings, refill it if needed.
5. Check and tighten all nuts and screws.
6. Read carefully the work and safety instructions again.

Voorwoord

Beste koper!

Hartelijk bedankt voor het vertrouwen dat met uw aankoop in onze producten heeft getoond.
Gefeliciteerd!
Onze verdeler heeft u bij de levering geïnformeerd over het correcte gebruik, onderhoud en de instelling.

Deze initiële informatie vervangt de huidige gebruiksaanwijzingen niet.

De huidige gebruiksaanwijzingen geven u de meest uitgebreide informatie over elke afzonderlijke handeling die u moet stellen, vanaf het opstarten van de machine, het correcte en veilige gebruik tot aan het onderhoud.

De instructies worden opgedeeld in afzonderlijke hoofdstukken met tekst en illustraties, waarbij elke afzonderlijke stap voor het gebruik van de machine op een praktische manier wordt uitgelegd.

Omwille van de bovenstaande feiten dient u deze instructies zorgvuldig te lezen voor u de machine begint te gebruiken en alle veiligheidsregels in acht te nemen.

Belangrijk!
Om ongevallen te vermijden en een optimaal rendement van de machine te bekomen, zijn technische wijzigingen zonder de toestemming van de fabrikant streng verboden. De machine mag uitsluitend worden gebruikt in de door SIP voorgeschreven omstandigheden.

Predgovor

Spoštovani kupec!

Pri delu potrebujete stroj in izbrali ste si ga iz našega obsežnega proizvodnega programa. Čestitamo!
Prepričani smo, da boste z njim zadovoljni.
Za zaupanje se vam zahvaljujemo!

Pri predaji tega stroja Vas je prodajalec seznanil s posluževanjem, vzdrževanjem in nastavitvami stroja.

To prvo uvajanje tako ne more nadomestiti podrobnega spoznavanje različnih nalog in funkcij in primernega ravnanja s strojem.

Navodila za delo so tako sestavljena, da se izčrpno informirate z vsakokratnimi potrebnimi aktivnostmi, od začetnega zagona in vsebino do vzdrževanja in oskrbe hranjenja. Pri tem sledi členitev na posamezna poglavja v opisu in slikah delovno tehničnega poteka pri sklopih stroja.

Preberite skrbno ta Navodila za delo, preden stroj uporabljate in pazite posebno na navedena varnostna opozorila.

Pomembno!
Za zmanjševanje nezgod in dosego optimalne storilnosti, se ne sme brez privolitve proizvajalca izvesti nobena predelava na stroju. Enako se sme stroj samo v okviru SIP danih pogojev uporabljati.

Dit symbool moet uw aandacht vestigen op de veiligheidsinformatie in deze gebruiksaanwijzing.

Ta znak je v Navodilu za delo. Opozarja na varnostna opozorila. Ravnajte po teh opozorilih za zmanjševanje nezgod.

Dit symbool vindt u op verschillende plaatsen in deze aanwijzingen en wijst op informatie over speciale procedures die in het bijzonder tijdens het gebruik van de machine in acht moeten worden genomen.

Ta znak je na posameznih mestih v Navodilu za delo. Opozori na posebne ravnanje, na katere se mora pri uporabi stroja posebno paziti.

Vervangonderdelen bestellen *Naročilo nadomestnih delov*



	NL	
Type:	Machinetype	Oznaka tipa stroja
Machine no.:	Machinenummer	Številka stroja
Year of constr.:	Bouwjaar	Leto izdelave
Weight:	Machinegewicht	Skupna masa

Typetoewijzing Oznaka tipa stroja	
Machinenummer Številka stroja	
Bouwjaar Leto izdelave	

Wanneer u vervangonderdelen bestelt mag u niet vergeten het precieze machinetype, serienummer en bouwjaar te noteren.
Al deze gegevens vindt u op het kentekenplaatje dat op de machine is aangebracht.

Om deze uiterst belangrijke gegevens altijd bij de hand te hebben, is het aangewezen deze in de bovenstaande inhoudsopgave in te vullen.

Vervangonderdelen kunnen bij uw geautoriseerde onderhoudsdienst en SIP-vertegenwoordiger worden besteld.

Imitaties en kopies van onderdelen, in het bijzonder gebruiksonderdelen, zijn niet geschikt, zelfs indien ze geschikt lijken! De kwaliteit van de materialen kan niet op afdoende wijze worden geverifieerd aan de hand van een visuele inspectie alleen. Daarom moet u voorzichtig zijn met voordelige aanbiedingen en kopies!

Dat is de reden waarom u beter onmiddellijk ORIGINELE SIP-VERVANGONDERDELEN bestelt!

Pri naročilu nadomestnih delov navedite tip stroja, tovarniško številko in leto izdelave. Ti podatki so na tovarniški tablici.

Da imate vedno te podatke pri roki, priporočamo, da jih pripišete v zgornje okence.

Rezervne dele lahko naročite pri vašem pooblaščenem serviserju in prodajalcu strojev znamke SIP.

Neoriginalni nadomestni deli, zlasti obrabni, so lahko kljub navidezni ustreznosti neustrezni. Kakovosti materiala vizualno ni mogoče zanesljivo preveriti, zato bodite zelo previdni pri poceni in neoriginalnih nadomestnih delih.

Uporabljajte samo S I P REZERVNE DELE!

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord ***96***

Vervangonderdelen bestellen ***97***

Algemene veiligheidsinstructies ***99***
Regelmatig gebruik in de landbouw *99*
Veiligheids- en ongevalpreventieinstructies *99*
Voor machines die op een tractor zijn gemonteerd *102*
P.T.O. -asaandrijving *102*
(uitsluitend voor werktuigen aangedreven door een P.T.O.-as) *102*
Onderhoud *104*

1. Voorwoord ***105***
1.1 Positie van veiligheidsstickers met waarschuwingstekst op de machineu *105*
1.2 Veiligheidsstickers (tekening) *106*
1.3 Technische gegevens *109*
1.4 Berekening van tractorballast *110*

2. Voorbereiding ***112***
2.1 Speciale veiligheidsinstructies *112*
2.1.1 Draairichting wijzigen *113*
2.2 Verbinding met de tractor *113*
2.2.1 Koppeling met de uitlaatveren voorbereiden *115*
2.2.2 Dwarse afstelling van de maaiboom in de transportpositie *118*
2.2.3 Parallele hoogteafstelling – tegelijk met de afstelling van de grasmaaihoogte *119*
2.3 P.T.O.-as *120*
2.3.1 Algemeen *120*
2.3.2 Lengteafstelling P.T.O.-as *121*
2.3.3 Cardanas monteren *123*
2.4 Maaier van tractor ontkoppelen *124*

3. Maaier voorbereiden voor bedrijfs- en transportpositie ***125***

4. Machine voor maaien voorbereiden ***126***
4.1 Grasmaaihoogte afstellen *128*
4.2 Grasmaaibreedte afstellen *128*
4.3 Maaibladen vervangen *130*

5. Onderhoud en periodieke onderhoudsbeurten ***133***
5.1 Speciale veiligheidsinstructies *133*
5.2 Algemeen *133*
5.3 Beschermgordijn vervangen *135*
5.4 Criteria voor de verplichte vervanging van de maaibladsteunen en bovenste spoelbladen *138*
5.4.1 Criteria voor de verplichte vervanging van de maaibladsteunen *138*
5.4.2 Criteria voor de verplichte vervanging van de maai *139*
5.4.3 Criteria voor de verplichte vervanging van de bovenste spoel *139*
5.5 Smering *140*

6. Winter ***143***

7. Voor een nieuw seizoen herstarten ***143***

Algemene veiligheidsinstructies

Regelmatig gebruik in de landbouw

Deze machine werd uitsluitend ontworpen voor regelmatig gebruik in de landbouw.

Als de machine voor een ander doeleinde werd misbruikt en tijdens dit niet-voorgeschreven gebruik werd beschadigd, is de fabrikant niet verantwoordelijk voor de schade aan de machine. De gebruiker zelf zal het risico dragen.

Alle omstandigheden voor werk en onderhoud, voorgeschreven door de fabrikant, moeten strikt worden opgevolgd.

De machine mag uitsluitend worden gebruikt, behandeld en hersteld door personen die hiertoe werden aangesteld en die zich bewust zijn van de gevaren.

Alle relevante veiligheidsvoorschriften en algemene, veiligheidstechnische, arbeidsgeneeskundige en verkeersregels moeten tijdens het werk met de machine worden in acht genomen.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade aan de machine, opgetreden als gevolg van het hermonteren van de machine indien dit door de gebruiker werd uitgevoerd.

Voor u op de openbare weg komt en telkens voor u de de machine en tractor start, dient u alle verkeers- en veiligheidsvoorzieningen te controleren!

Veiligheids- en ongevalpreventieinstructies

1. Naast de instructies in deze gids dient u alle algemene veiligheids- en ongevalpreventieinstructies in acht te nemen!

2. Veiligheids- en waarschuwingsstickers die op de machine zijn aangebracht, geven belangrijke instructies weer voor veilig werk. Neem deze in acht voor uw eigen veiligheid!

Splošna varnostna navodila

Določitev namena uporabe

Stroj je izdelan izključno za normalno rabo v kmetijstvu (namenska uporaba).

Vsaka raba izven tega okvira velja kot nenamenska. Proizvajalec ne jamči za škodo, ki izvira iz nenamenske rabe. V tem primeru nosi tveganje uporabnik sam.

K namenski uporabi spada tudi upoštevanje obratovalnih, strežnih in vzdrževalnih pogojev, ki jih je predpisal proizvajalec.

Stroj smejo uporabljati, z njim ravnati in ga popravljati le osebe, ki so za to pooblaščene in poučene o nevarnostih.

Upoštevati je treba ustrezne nezgodno-varnostne predpise, kakor tudi sicer splošno veljavna varnostno - tehnična, delovno-medicinska in cestno-prometna pravila.

Lastne predelave na stroju izključujejo jamstvo izdelovalca za škodo, ki nastane v zvezi s tem.

Pri košnji morate posvečati varnosti največjo pozornost. Preprečujte nesreče, pazljivo preberite in upoštevajte spodnja navodila!

Varnostni in nezgodnostni predpisi

1. Upoštevajte poleg napotkov v tem navodilu za obratovanje vse splošno veljavne varnostne in nezgodne predpise.

2. Svarilne in opozorilne oznake na stroju dajejo pomembne napotke za varno obratovanje, upoštevajte jih zaradi Vaše varnosti!

3. Terwijl u op de openbare weg rijdt, moet u verkeerstekens en -regels in acht nemen!

4. Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met alle voorzieningen en elementen voor de omgang met de machine en haar functies voor u begint te werken!

5. Vermijd loszittende kleding. Kleding moet nauw aansluitend aan het lichaam van de gebruiker.

6. Om brandgevaar te voorkomen, houdt u de machine schoon!

7. Voor u de machine in- en uitschakelt, zorgt u ervoor dat er zich niemand (kinderen) in de buurt van de machine bevindt. Zorg ervoor dat uw zichtbaarheid voldoende is!

8. Het is verboden om mensen met de machine te vervoeren!

9. Werktuigen moeten altijd in overeenstemming met de instructies worden verbonden, alle voorgeschreven voorzieningen op de voorgeschreven plaatsen worden aangebracht en vastgemaakt!

10. Wanneer u de machine van de tractor ontkoppelt, dient u deze op een vlak oppervlak te plaatsen en te ondersteunen!

11. Wees bijzonder aandachtig wanneer u het werktuig aan de tractor koppelt of van de tractor ontkoppelt!

12. Plaats de laadgewichten altijd volgens op de voorziene bevestigingspunten in overeenstemming met de instructies!

13. Respecteer het voorgeschreven laadvermogen, de voorgeschreven asbelasting en transportafmetingen!

14. Transportmateriaal op machine en tractor moet voor elk gebruik worden op verkeersveiligheid getest: lichten, beschermvoorzieningen, etc.

15. Startvoorzieningen voor afstandsbediening (kabels, kettingen, staven, etc.) moeten zodanig worden beveiligd dat zij tijdens het transport of werk niet ongewild los kunnen raken.

16. Om op de weg te rijden, dient u de machine in overeenstemming met de instructies van de fabrikant voor te bereiden en te beveiligen!

3. Pri uporabi javnih prometnih poti upoštevajte znake in prometna določila!

4. Pred začetkom dela se seznanite z vsemi napravami in elementi za upravljanje, kakor tudi z njihovimi funkcijami. Med delom je za to prepozno.

5. Obleka uporabnika se mora tesno prilegati. Izogibajte se ohlapnim oblekam!

6. Za preprečevanje nevarnosti požara morate imeti stroj očiščen.

7. Pred speljavanjem in vključevanjem kontrolirajte bližnjo okolico (otroci)! Skrbite za zadostno vidljivost.

8. Vožnja na priključnem stroju med prevažanjem ni dovoljena.

9. Stroj je treba priključiti po navodilih in jih pritrditi na predpisane naprave ter zavarovati!

10. Pri odklopu od traktorja stroj postavite na ravna trdna tla in obvezno uporabite podporno nogo.

11. Pri prikljapljanju in odklapljanju orodij na ali k traktorju je potrebna posebna previdnost!

12. Obtežilne uteži postavite vedno po predpisih na to predvidene pritrdilne točke!

13. Pazite na dovoljene obremenitve osi, skupne dovoljene mase, dovoljene transportne dimenzije.

14. Transportno opremo kot primer svetlobna oprema, opozorilne table in eventualne zaščite, preverite in vgradite.

15. Sprožilne naprave (vrvi, verige, drogovje, itd,..) za daljinsko upravljanje morajo biti zataknjene tako, da v nobenem prevoznem ali delovnem položaju ne morejo sprožiti nenameravanih gibov!

16. Za vožnjo po cesti pripravite stroj v predpisanem stanju in ga blokirajte po navodilu proizvajalca!

17. Verlaat de chauffeursstoel nooit terwijl u rijdt!

18. Stel uw rijsnelheid altijd af naargelang de rijomstandigheden. Vermijd snelle bochten wanneer u een heuvel op- of afrijdt of over heuvels rijdt!

19. De prestaties tijdens het rijden en de draaimogelijkheden wijzigen wanneer er werktuigen zijn verbonden of aan de tractor zijn gemonteerd. Let op dat u voldoende ruimte hebt om te draaien of te remmen!

20. In bochten dient u rekening te houden met de lading die zich buiten het centrum van de zwaartekracht bevindt en/of het constante gewicht van het werktuig!

21. Verbind het werktuig alleen wanneer alle veiligheidsvoorzieningen zijn gemonteerd en het werktuig is vastgemaakt!

22. Het is verboden om in het gevarenbereik van de machine te werken!

23. Blijf uit de buurt van de draaicirkel van de machine!

24. Hydraulische kleppen, deuren, etc. kunnen alleen in werking treden wanneer er zich niemand in het werkgebied bevindt!

25. Op alle onderdelen van de machine die mechanisch of hydraulisch worden aangedreven, bestaat knip- en pletgevaar!

26. Beveilig het werktuig voor u de tractor verlaat. Laat het werktuig volledig naar beneden. Schakel de motor uit en trek de sleutel uit de ontsteking!

27. Niemand is op de tractor en het werktuig toegelaten als het voertuig niet aan de hand van een rem en/of wig tegen bewegen wordt beveiligd!

17. Med vožnjo nikoli ne zapustite vozniškega mesta!

18. Hitrost vožnje morate vedno prilagoditi pogojem terena in podlage! Pri vožnji navzgor ali navzdol ter prečno na strmino se izogibajte hitremu zavijanju!

19. Obnašanje pri vožnji ter sposobnost zavijanja se pri priključenem ali obešenem stroju in balastnih utežeh spremeni! Zato pazite na zadostno sposobnost zavijanja in zaviranja!

20. Pri vožnji po ovinkih upoštevajte breme, ki je izven težišča in / ali vztrajnostno maso stroja!
21. Stroj priključite samo, če so nameščene vse varovalne naprave in če je v zavarovanem položaju!

22. Prepovedano je zadrževanje v nevarnem in delovnem območju stroja!

23. Ne zadržujte se v območju vrtenja in obračanja stroja.

24. Hidravlično vzvodovje se sme upravljati, če v področju zasuka niso osebe.

25. Na upravljalnih delih (hidravlika) se nahajajo mesta stiskov in škarjastega prijema.

26. Preden zapustite traktor, stroj zavarujte! Priključek popolnoma spustite! Motor ugasnite in izvlecite ključ za vžig!

27. Med traktorjem in strojem se ne sme zadrževati nihče, ne da bi bilo vozilo zavarovano proti premiku z ustavitveno zavoro in/ali z podloženo zagozdo!

Voor machines die op een tractor zijn gemonteerd

1. Voor u de machine aan de driepuntskoppeling vastmaakt of van de driepuntskoppeling losmaakt, stelt u het hanteermechanisme in positie zodat de machine niet ongecontroleerd naar boven of beneden beweegt!

2. Wanneer u de machine op de driepuntskoppeling van de tractor monteert, moeten de verschillende categorieën fixeerpunten met elkaar overeenstemmen!

3. Rond de stangen van driepuntskoppeling bestaat verwondingsgevaar door klemgevaar of kneuzingen

4. Wanneer u de driepuntskoppeling van buitenaf bedient, blijf dan niet tussen tractor en machine staan!

5. Stel de zijdelingse beweging van de driepuntskoppeling af, wanneer de machine zich in de transportpositie bevindt!

6. Wanneer u met een opgeheven machine op de weg rijdt, moet de hendel van de hydraulische bediening beveiligd zijn tegen ongewild zakken!

Nošeni stroji

1. Pred pripenjanjem in odpenjanjem stroja na traktor postavite napravo za upravljanje tritočkovnega priklopa v položaj, pri katerem je nenameravano dviganje ali spuščanje nemogoče.

2. Pri tritočkovnem pripenjanju se morata kategoriji priklopa traktorja in stroja brezpogojno ujemati ali uskladiti!

3. V območju tritočkovnega drogovja obstaja nevarnost poškodb zaradi zmečkanja in škarjastega prijema!

4. Pri upravljanju tritočkovnega priklopa izven traktorja ne stojte med traktorjem in priključnim strojem.

5. V položaju stroja za vožnjo pazite vedno na zadostno stransko zaporo traktorskega tritočkovnega drogovja!

6. Pri vožnji po cesti z dvignjenim strojem mora biti upravljalna ročica tritočkovnega drogovja zavarovana proti spuščanju!

P.T.O. -asaandrijving (uitsluitend voor werktuigen aangedreven door een P.T.O.-as)

1. Gebruik uitsluitend P.T.O.- assen voorgeschreven door de fabrikant!

2. De PTO-as – beschermingsbuizen en -potten, aandrijfasbescherming op de tractor en op de inlaatas op de machine moeten zich op hun plaats bevinden en in goede conditie!

3. Draag zorg voor de voorgeschreven P.T.O.- asbuisoverlap bij het transport en in de bedrijfspositie!

4. De P.T.O.- as kan alleen worden gemonteerd wanneer de P.T.O.-asverbinding en de motor zijn uitgeschakeld en de sleutel uit de ontsteking is getrokken!

Obratovanje s kardanskim pogonom (samo pri orodjih, ki jih poganja kardanska gred)

1. Uporabljati se smejo le kardani, ki jih predpisuje proizvajalec!

2. Valjaste zaščite in zaščitni lijak na kardanu, kakor zaščitni lonec na strani stroja, morajo biti v brezhibnem stanju.

3. Pri kardanskih gredeh pazite na predpisano cevno zaščito v transportnem in delovnem položaju!

4. Kardan priklapljajte in izklapljajte le pri izključeni kardanski gredi, ustavljenem motorju in izvlečenem ključu za vžig!

5. Wanneer u de P.T.O.-assen met overbelasting en/of vrije-wielkoppelin gebruikt, die niet door een beschermkap op de tractor zijn afgedekt, plaatst u de overbelasting of vrije-wielkoppeling aan de machinezijde!

6. Wees altijd bijzonder aandachtig dat u de P.T.O.-as correct monteert en vastmaakt.

7. Maak de P.T.O.- asbescherming vast tegen rotatie door een ketting!

8. Voor u de P.T.O.- as inschakelt, zorgt u ervoor dat de geselecteerde TPM en draairichting van de tractorverbinding overeenstemmen met de toegestane TPM en draairichting van de machine.

9. Wanneer u een tweerichtings-PTO-as gebruikt moet u er rekening mee houden dat de TPM afhankelijk is van de rijsnelheid en dat de draairichting bij het achteruitrijden omkeert!

10. Zorg ervoor dat niemand zich in het gevarenbereik van de machine bevindt voor u de P.T.O.-as inschakelt!

11. Schakel de P.T.O.- as nooit in wanneer de motor is uitgeschakeld!

12. Wanneer u met de P.T.O.- as werkt mag niemand zich in het bereik van de draaiende P.T.O.- as bevinden.

13. Schakel de P.T.O.- as altijd uit wanneer de hoekafwijking te groot wordt of wanneer u deze niet nodig heeft!
14. Opgelet! Nadat u de P.T.O.- as heeft uitgeschakeld, blijft het gevaar van roterende zwaardere delen bestaan. Kom niet te dicht bij de machine tot deze volledig is stilgevallen. U mag uitsluitend beginnen te werken wanneer het draaien volledig is stilgevallen.

15. Reiniging, smering of afstelling van de machine, aangedreven door de P.T.O.- as of de P.T.O.- as zelf, kan worden uitgevoerd wanneer de motor uitgeschakeld is en de sleutel uit de ontsteking is getrokken!

16. De ontkoppelde P.T.O. -as moet op de meegeleverde houder worden geplaatst!

17. Wanneer de PTO-as van de tractor is getrokken, drukt u de beschermdop terug op de aandrijfas van de tractor!

18. Herstel alle schade aan de P.T.O.- as voor u de machine gebruikt!

5. Pri uporabi kardanov s preobremenitveno sklopko ali s sklopko za prosti tek, ki pri traktorju niso prekriti z zaščito, namestite preobremenitveno ali sklopko za prosti tek na strani, kjer je priključni stroj!

6. Vedno pazite na pravilno montažo in zavarovanje kardana!

7. Kardansko zaščito zavarujte pred vrtenjem z obesno verigo!

8. Pred vklopom kardanske gredi se prepričajte, da se izbrano število vrtljajev in smer vrtenja traktorskega priklopa ujema z dopustnim številom vrtljajev in smerjo vrtenja stroja!

9. Pri uporabi kardana pazite, da je število vrtljajev neodvisno od hitrosti vožnje in je smer vrtenja v vzvratni vožnji obrnjena!

10. Pred vklopom kardanske gredi pazite, da se nihče ne nahaja v nevarnem območju stroja!

11. Kardanske gredi nikdar ne vklopite pri ustavljenem motorju.

12. Pri delu s kardansko gredjo se ne sme nihče zadrževati v območju vrtečega se priklopa ali kardanske gredi.

13. Kardansko gred izklopite vedno, kadar nastopi prevelik kotni odklon, ali ga ne potrebujete!

14. Pozor! Po izključitvi kardanske gredi ostane nevarnost zaradi vztrajnosti še vedno vrtečih se težjih delov. Med tem časom se ne približujte stroju! Šele ko se vrtenje popolnoma ustavi, se sme začeti z delom!

15. Čiščenje, mazanje ali nastavljanje stroja, ki ga poganja kardan, ali kardanske gredi se sme opravljati le pri izklopljenem priklopu, ugasnjenem motorju in izvlečenem ključu za vžig!

16. Odklopljen kardan odložite na predvideni držaj!

17. Po snetju kardana nataknite zaščito na kardansko gred!

18. Poškodbe kardana takoj odpravite, še preden boste stroj rabili!

Onderhoud

1. Onderhoud, herstellingen, reinigen en het verwijderen van obstructies mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de aandrijving en motor zijn uitgeschakeld en de sleutel uit de ontsteking is getrokken!

2. Controleer regelmatig schroeven en moeren om zeker te zijn dat ze voldoende vast zitten. Indien niet, span ze aan!

3. Als u onderhoud op een opgeheven werktuig uitvoert, beveilig het werktuig dan aan de hand van een geschikte houder.

4. Gebruik geschikt gereedschap en handschoenen wanneer u machineonderdelen met scherpe randen vervangt!

5. Bewaar olie en vetten op een geschikte manier!

6. Voor u onderhoudswerken aan de elektrische uitrusting begint, schakelt u de elektrische stroom uit – verwijder de zekering!

7. Als de veiligheidsvoorzieningen falen door gebruik, dan moeten deze regelmatig worden gecontroleerd en op tijd worden vervangen!

8. Wannneer u laswerkzaamheden op de tractor of machine die op de tractor is gemonteerd uitvoert, dan ontkopppelt u de kabel van de accu en generator!

9. Gebruik uitsluitend originele vervangonderdelen; zij waarborgen de lange levensduur van de machine!

10. Wanneer u gas vult, gebruik dan uitsluitend stikstof. Explosiegevaar!

Vzdrževanje

1. Popravljanje, vzdrževanje in čiščenje, kakor tudi odpravljanje motenj, opravljajte načelno samo pri izključenem pogonu in ustavljenem motorju! Ključ za vžig izvlecite!

2. Matice in vijake redno kontrolirajte, če so dobro zategnjeni in jih v nasprotnerm primeru dodatno privijte!

3. Pri vzdrževalnih delih na dvignjenem stroju vedno podstavite primerno podporo za zavarovanje!

4. Pri popravilu, vzdrževanju in čiščenju uporabljajte ustrezno orodje in zaščitne rokavice!

5. Olja in masti pravilno pospravite!

6. Pred delom na električnih elementih vedno odklopite dovod električne energije.

7. Zaščite podvržene obrabi redno pregledujte in pravočasno zamenjajte!

8. Pri izvajanju električnega varjenja na traktorju in priključnem stroju, vodnik na generatorju in na akumulatorju odklopite.

9. Nadomestni deli mora proizvajalec stroja določiti skladno s tehničnimi zahtevami. To je dano z uporabo samo originalnih nadomestnih delov.

10. Pri plinskih akumulatorjih uporabljamo za polnjenje samo dušik – Nevarnost eksplozije!

1. Voorwoord

SIP-keerders zijn uitgerust met alle veiligheidsvoorzieningen die door de wet worden voorgeschreven.

Maar, omwille van de werking van de machine zelf, is het niet mogelijk om alle gevaarlijke plaatsen op de machine te beschermen. Er zijn stickers op de machine aangebracht met overeenkomstige informatie over de gevaren op de betreffende plaats. De stickers hebben een gele en zwarte kleur.

Aangezien het gaat om gevaarlijke plaatsen, leest u de tekst op de veiligheidsstickers zorgvuldig en controleert u op de machine waar deze kunnen worden gevonden!

1.1 Positie van veiligheidsstickers met waarschuwingstekst op de machineu

1. Uvod

SIP stroji so izdelani z vsemi potrebnimi varnostnimi zaščitami. Nemogoče je vsa nevarna mesta na tem stroju, glede na ohranitev funkcijski možnosti stroja, popolnoma varovati. Na stroju so ustrezna nevarnostna sporočila (piktogrami v rumeno črni barvi), ki opozarjajo na te preostale nevarnosti.

Za položaj teh piktogramov in njihov pomen je naslednje pomembno sporočilo:

Zaupajte izjavi poleg piktogramov!

1.1 Položaj piktogramov z vrsto nevarnosti in ustreznim ukrepom na stroju



1.2 Veiligheidsstickers (tekening)

153927200

1

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig en neem deze in acht.
- Beri in upoštevaj navodilo za delo.

153927308

2

- Reik nooit in de gevarenzone voor het persen zolang onderdelen kunnen bewegen.
- Ne segaj v področje nevarnosti zmečkanin dokler se deli stroja premikajo.

153927807

3

- Wacht tot alle machineonderdelen volledig zijn stilgevallen voor u deze aanraakt.
- Počakaj, da se vsi deli stroja popolnoma zaustavijo preden se jih dotikaš.



153927601

4

- Houd afstand van het gebied rond het maaimes zolang de tractormotor draait terwijl de P.T.O. is aangesloten.
- Ne približuj se področju nožev kosilnika dokler traktorski motor deluje in dokler je priklopljen kardan.

153927709

5

- Houd afstand terwijl de motor draait.
- Ostani v varni razdalji od stroja.



153930205

6

- Leg de motor stil en verwijder de sleutel voor u onderhouds- of herstelwerkzaamheden uitvoert.
- Ugasni motor in izvleci ključ preden začneš z vzdrževalnimi in servisnimi posegi.

153927503

7

- Houd afstand van de gevarenzone tussen het voorste voorzetstuk en de machine.
- Ne nahajaj se v nevarnem področju.



153961608

8

- Maak altijd vast met de draadbeveiligingsklem.
- Vedno varovati z »R« varovalko.

154225109

9

- Na een aantal uren te hebben gewerkt, dient u te controleren of de schroeven, moeren en sluitringen nog voldoende vast zitten.
- Po nekaj urah dela kontrolirajte privitost vijačne zveze (opozorilna nalepka na stroju).



755110150

10

- Maaiblad links, maaiblad rechts.
- Nož levi, Nož desni.

745110180

11

- Opheffen – haak.
- Dvižni kavelj.

153487408

12

748110120

13

- Draairichting van de P.T.O.-as volgens DIN (max. 1000 min^{-1} – DIN).
- Smer vrtenja pogonskega kardana po DIN-u (max. 1000 min^{-1} - DIN).



748110140

14

- Draairichting van de P.T.O.-as volgens ISO (max. 1000 min^{-1} – DIN).
- Smer vrtenja pogonskega kardana po ISO (max. 1000 min^{-1} - ISO).



758110100

15



758110110

16

158378007

17

1.3 Technische gegevens

1.3 Tehnični podatki

Type	DRUMCUT 300 F	Tip
Bedrijfsbreedte	2973 mm	Delovna širina
Gewicht	710 kg	Masa
Transportbreedte	2900 mm	Transportna širina
Cardanasrotatie (max.)	1000 tpm / vrt/min	Vrtljaji kardanske gredi (max.)
Trommelomwentelingen	2285 tpm / vrt/min	Vrtljaji bobnov
Aantal trommels	4	Število bobnov
Aantal maaibladen	4 x 3	Število nožev
Afmeting van het maaiblad	112 x 48 x 4 mm	Dimenzija noža
Tractorvermogen (min.)	50 kW	Potrebna moč traktorja (min.)
Bedrijfssnelheid	tot 18 km/h do 18 km/h	Delovna hitrost traktorja
Maaicapaciteit	3,2 ha/h	Kapaciteta košnje
Maaihoogte	25 - 50 mm	Višina reza
Breedte van de zwaden	min. 1400 mm min. 1400 mm	Širina redi

Geluidsniveau boven 70 dB.

Nivo hrupa presega raven 70 dB.

1.4 Berekening van tractorballast

Bijlage B standaard SIST EN ISO 4254-10

Omwille van het gewicht van de machine, kan de combinatie van de tractor en machine onstabiel raken. Het vooraan, achteraan of zijdelings vastmaken van de machine mag het toegestane maximumgewicht van de tractor, de toegestane as- en bandenbelasting niet overschrijden.

De voorste asbelasting moet tenminste 20 % van het onbelaste gewicht van de tractor bedragen.

De achterste asbelasting moet tenminste 45 % van het onbelaste gewicht van de tractor bedragen.

Om de totale tractorstabiliteit te berekenen, gebruikt u de volgende formules.

1.4 Izračun obtežitve traktorja

Priloga B standard SIST EN ISO 4254 – 10

Zaradi teže stroja lahko traktor, obtežen s strojem, postane nestabilen. Priključitev stroja spredaj ali zadaj oziroma kombinacije traktorja in stroja ne sme preseči dovoljenih največjih skupne teže traktorja, obremenitve preme in nosilnosti pnevmatik.

Obremenitev prednje preme traktorja mora znašati vsaj 20 % teže praznega traktorja.

Obremenitev zadnje preme traktorja mora znašati vsaj 45 % teže praznega traktorja.

Za izračun skupne stabilnosti traktorja uporabite spodnje enačbe.

Afbeelding 1 Slika 1



VOORSTE VERBINDING VAN DE MACHINE OF COMBINATIE

Minimum vereist gewicht voor machine/gewichten bevestigd aan de achterkant:

STROJ PRIKLJUČEN SPREDAJ ALI KOMBINACIJA

Najmanjša potrebna teža zadaj vpetega stroja/uteži:

$$I_{R\min.} = \frac{I_F \bullet (a+e) - (T_R \bullet b) + (0.45 \bullet T_E \bullet b)}{b+c+d}$$

ACHTERSTE VERBINDING VAN DE MACHINE OF COMBINATIE

Minimum vereist gewicht voor machine/gewichten bevestigd aan de voorkant:

STROJ PRIKLJUČEN ZADAJ ALI KOMBINACIJA

Najmanjša potrebna teža spredaj vpetega stroja/uteži:

$$I_{F\min.} = \frac{I_R \bullet (c+d) - (T_F \bullet b) + (0{,}2 \bullet T_E \bullet b)}{a+b+e}$$

EFFECTIEVE TRACTORBELASTING

Effectief totaal gewicht van de tractor:

DEJANSKA OBREMENITEV TRAKTORJA

Dejanska skupna teža traktorja:

$$T_S = I_R + I_F + T_E$$

Berekening van de effectieve voorste asbelasting:

Izračun dejanske obremenitve prednje osi:

$$T_{FS} = \frac{I_F \bullet (e+a+b) + (T_F \bullet b) - I_R \bullet (c+d)}{b}$$

Berekening van de effectieve achterste asbelasting:

Izračun dejanske obremenitve zadnje osi:

$$T_{RS} = T_S - T_{FS}$$

Voor u een machine koopt, controleert u de geschiktheid van de tractor in overeenstemming met de berekende waarden.

Pred nakupom stroja pri prodajalcu preverite ustreznost traktorja glede na izračunane vrednosti.

Sleutel (NL)			
T_E	(kg)	Onbelast gewicht van de tractor	1
T_F	(kg)	Voorste asbelasting van onbelaste tractor	1
T_R	(kg)	Achterste asbelasting van onbelaste tractor	1
I_R	(kg)	Gecombineerd gewicht van het achteraan gemonteerde werktuig / gewicht achteraan	2
I_F	(kg)	Gecombineerd gewicht van gemonteerd werktuig vooraan / voorste ballast	2
a	(m)	Afstand van midden voorste as tot midden van onderste verbindingsballen	1,3
b	(m)	Tractorwielbasis	1, 3
c	(m)	Afstand van achterste asmidden tot midden van onderste verbindingsballen	1, 3
d	(m)	Afstand tussen het midden van de koppelingsballen en het midden van het zwaartepunt van de achteraan gemonteerde machine/gewicht achteraan (d = 0,5 m)	
e	(m)	Afstand tussen het midden van de koppelingsballen en het midden van het zwaartepunt van de vooraan gemonteerde machine/gewicht vooraan (d = 0,4 m)	

Legenda (SLO)			
T_E	(kg)	Masa neobremenjenega traktorja	1
T_F	(kg)	Obremenitev prednje osi neobremenjenega traktorja	1
T_R	(kg)	Obremenitev zadnje osi neobremenjenega traktorja	1
I_R	(kg)	Skupna masa zadaj vpetega stroja / uteži zadaj	2
I_F	(kg)	Skupna masa spredaj vpetega stroja / uteži spredaj	2
a	(m)	Razdalja med sredino prednje osi in sredino priklopnih krogel	1,3
b	(m)	Medosna razdalja traktorja	1, 3
c	(m)	Razdalja med sredino zadnje osi in sredino priklopnih krogel	1, 3
d	(m)	Razdalja med sredino priklopnih krogel in težiščem zadaj vpetega stroja / uteži zadaj (d = 0,5 m)	
e	(m)	Razdalja med sredino priklopnih krogel in težiščem spredaj vpetega stroja / sprednje uteži (e = 0,4 m)	

1. Zie gebruiksaanwijzing van de tractor.
2. Zie prijslijst en / of gebruiksaanwijzing van het werktuig.
3. Te meten.

1. Glej Navodila za delo traktorja.
2. Glej Navodila za delo stroja.
3. Izmerite.

2. Voorbereiding

2.1 Speciale veiligheidsinstructies

- ***Wanneer u checkup, onderhouds-, herstellings- of montagewerkzaamheden uitvoert, schakelt u altijd de P.T.O.-as uit. Schakel de motor uit en trek de sleutel uit de ontsteking. Beveilig de tractor tegen bewegen.***
- ***Het maximum aantal omwentelingen bedraagt 1000 tpm (afhankelijk van het type).***
- ***Voorwerpen, zoals draad, hydraulische leidingen, elektrische installaties moeten zodanig worden geplaatst dat ongewild trekken of aanraken met de banden onmogelijk is. Risico op ongevallen!***
- ***Niemand mag zich tussen de tractor en de machine bevinden wanneer de zwadmaaier met behulp van het hydraulisch systeem van de tractor wordt omhoog geheven of naar beneden gelaten.***
- ***Zorg ervoor dat niemand zich in het gevarenbereik van de zwadmaaier bevindt voor u de P.T.O.-as inschakelt! Hoog risico op verwondingen!***
- ***Gebruik beschermvoorzieningen in overeenstemming met de regels wanneer u werkt of op de weg rijdt. Monteer de lichtuitrusting en controleer de werking.***
- ***Verlaat de chauffeursstoel nooit terwijl u rijdt.***

Voor u de maaier met de stangen van de hydraulische driepuntskoppeling verbindt of ontkoppelt, stelt u de bedieningshendels in de positie die voorkomt dat de driepuntskoppeling ongewild omhoog wordt geheven of naar beneden gelaten.

Wees uiterst aandachtig tijdens het koppelen en ontkoppelen van de maaier!

Rond de stangen van driepuntskoppeling bestaat verwondingsgevaar door klemgevaar of kneuzingen.

De maaier is uitgerust met een snelle koppeling.

2. Predpriprava

2.1 Povdarek na varnostna navodila pri izvajanju predpriprave

- ***Pri pregledu, vzdrževanju, popravilu in montažnih delih na kosilnici obvezno kardan izklopite. Motor traktorja ugasnite in ključ izvlecite. Traktor zavarujte pred premikanjem!***
- ***Maximalno število vrtljajev znaša 1000 vrt/min (odvisno od tipa).***
- ***Služnostne naprave kot vrvica, hidravlične cevi, električne napeljave se morajo tako položiti, da je izključeno nehoteno povlečenje in dotik s traktorskimi pnevmatikami. Nevarnost nesreče!***
- ***Pri dvigu ali spuščanju kosilnice s traktorsko hidravliko se ne sme nihče nahajati med traktorjem in kosilnico. Visok riziko poškodbe!***
- ***Preverite pred vklopom kardana, da se nihče ne nahaja v nevarnem področju kosilnice. Visok riziko poškodbe!***
- ***Pazite, da med delom in pri vožnji na prometnih cestah uporabite zaščite po predpisih. Namestite svetlobno opremo in preverite funkcioniranje.***
- ***Med delovanjem traktorist ne sme zapustiti traktorja.***

Pred priklopom ali odklopom kosilnice na traktorsko hidravliko, upravljalske ročice hidravlike postavite v položaj, da je izključeno nehoteno dvigovanje ali spuščanje tritočkovnega drogovja!

Pri priklopu ali odklopu kosilnice na ali iz traktorja, je potrebna posebna previdnost!

V področju tritočkovnega hidravličnega drogovja obstoja nevarnost poškodb zmečkanine in škarjastega stiska!

Kosilnica je izvedena s hitrim priklopom.

2.1.1 Draairichting wijzigen

De interne versnellingsbak waarmee de cardanas van de tractor is verbonden, wordt door de fabrikant gemonteerd voor rotatie naar rechts, gezien vanaf de rijrichting.

Controleer of de P.T.O.-as van uw tractor de rotatie van de machine in deze richting toelaat.

Indien niet, dan moet de onderhoudsdienst de wijziging van de interne versnellingsbak uitvoeren.

2.1.1 Zamenjava smeri vrtenja

Notranje gonilo kosilnice na katerega je priključen kardan s traktorja je tovarniško montirano za vrtenje desno gledano v smer vožnje.
Preverite ali na vašem traktorju izstopna gred omogoča vrtenje stroja v to smer.
V kolikor ne, vam mora servis opraviti premontažo notranjega gonila kosilnice.

Afbeelding 2 **Slika 2**



Afbeelding 3 **Slika 3**

2.2 Verbinding met de tractor

De maaier heeft een beschermgordijn in de omgeving van de koppeling. De afstelling ervan gebeurt aan de hand van twee elastische banden (1).

2.2 Priklop kosilnice na traktor

Kosilnica ima v področju priklopa izvedeno zaščito iz platna. Prilaganje zaščitnega platna se vrši z dvema elastičnima vrvema (1).

- ***Zorg ervoor dat zich niemand tussen de tractor en de machine bevindt wanneer u de machine met de tractor verbindt!***
- ***Gevaar voor schade van het beschermgordijn.***

- ***Pri priklopu kosilnice pazite, da se nihče ne nahaja med kosilnico in traktorjem!***
- ***Nevarnost poškodbe zaščitnega platna.***

Afbeelding 4 Slika 4



Afbeelding 5 Slika 5



Afbeelding 6 Slika 6



Afbeelding 7 Slika 7

Voor het koppelen

- Controleer of de elastieken (1) los zijn.
- Beweeg het beschermgordijn met de hand naar de snelkoppelingsplaats om schade te voorkomen.

Koppelen uitvoeren

- Beweeg de tractor dichter bij de maaier en verbindt de snelkoppeling door het hydraulisch systeem van de tractor op te heffen.
- Beveilig de snelkopeling aan de hand van de veiligheidsvoorziening (2) om te voorkomen dat deze uit de machine valt.
- Maak de elastieken (1) aan elke zijde in de handvaten (3) vast.

Plaats het beschermgordijn op de scharnieren om het deksel van de volgende twee beschermgordijnen te beveiligen.

Pred priklopom

- Preverite ali sta elastični vrvi (1) sproščeni.
- Z roko potisnite zaščitno platno v področju, kjer se bo gibal hitri priklop, da preprečite poškodbo zaščitnega platna.

Izvedba priklopa

- Premaknite traktor h kosilnici in z dvigom traktorske hidravlike spojite hitri priklop.
- Zavarujte hitri priklop z varovalko (2), da preprečite izpad stroja.
- Elastični vrvi (1) zapnite na vsako stran v ušesa (3).

Zaščitno platno na spojih poravnajte, da bo zagotovljeno prekrivanje dveh sosednjih zaščitnih platnov.

2.2.1 Koppeling met de uitlaatveren voorbereiden

Om de maaiboom aan een oneffen bodem aan te passen, moet het gewicht verminderd worden tot 150 kg.

Voor de uitlaat werden twee veren aan de koppeling van de maaier en op het voorste koppelingskader geplaatst.

Als de koppeling geen lift van 300 mm van de maaiboom kan garanderen, moet deze worden vervangen.

Als de aangewezen installatiehoek van de cilinders op het tractorkader niet wordt bereikt, installeert u deze laatste (6) overeenkomstig. De machine wordt met een belastingsteun (4) geleverd die op twee verschillende manieren kan worden gemonteerd (afbeelding: velgmoer, afbeelding: bijkomende steun). Wanneer u de belastingsteun (4) aan de haak voor de velgmoer op de tractor (afbeelding) monteert, gebruik dan de meegeleverde bout en tractorpennen. In het tweede geval (afbeelding) gebruikt u de meegeleverde lagers en bouten.

Opmerking:
Als uw tractor over de optie van een hydraulische voorste koppelingsbelastingsteun beschikt, hoeven de ontlastingsveren niet te worden geïnstalleerd. Stel het ontlastingspeil op 150 kg.

- ***Niemand mag zich tussen de tractor en de machine bevinden wanneer u de maaier aan de hand van het hydraulisch systeem naar beneden laat!***

Afbeelding 8



2.2.1 Priprava vpetja razbremenilnih vzmeti

Za prilagajanje kosilnega grebena neravninam pri košnji je potrebno težo kosilnega grebena na podlago zmanjšati na 150 kg.

Za razbremenitev sta nameščeni dve vzmeti z vpetjem na priklop kosilnice in ogrodje frontnega priklopa.

V primeru, da s priklopom ne desežete 300 mm dviga kosilnega grebena, morate zamenjati priklop, ki to višino preseže.

V kolikor ne dosežete priporočenega kota vpetja vzmeti na ogrodju frontnega priklopa, ustrezno dopolnite le tega (6). Stroju je priložen nosilec razbremenjevanja (4), ki ga je možno vpeti na dva različna načina (slika rimska matica, slika nosilec dodaten). Pri vpetju nosilca razbremenjevanja (4) na ušesa za rimsko matico na traktorju (slika) uporabite priložen sornik ter traktorska zatika, v drugem primeru (slika) pa uporabite priloženi puši in vijake.

Opomba:
V primeru, da vaš traktor omogoča hidravlično razbremenjevanje frontnega priklopa, ne potrebujete namestitve razbremenilnih vzmeti. Nastavite razbremenitev na 150 kg.

- ***Med dvigovanjem in spuščanjem traktorske hidravlike se ne sme nihče nahajati med kosilnico in traktorjem!***

Afbeelding 9



Afbeelding 10 Slika 10

Afbeelding 11 Slika 11



Afbeelding 12 Slika 12



Kettinglengte afstellen

- Hef de maaier tot de hoogste positie op met behulp van het hydraulisch systeem van de tractor.
- Monteer de veer (1) aan het montagepunt (2) op de maaierkoppeling.
- Installeer het belastingsteun (4) op het montagepunt (3) van de voorste koppeling.
- Zorg ervoor dat de alfahoek met de gezakte maaier tussen de 26° en 31° bedraagt.
- Wijzig de montagemethode van de veren aan het montagepunt (2) en/of (3).
- Meet de ketting (5) en stel deze zo af dat de belastingsteun (4) past.
- Zorg ervoor dat beide kettingen op dezelfde lengte zijn ingesteld.
- Laat met behulp van het hydraulisch systeem van de tractor de maaier tot de bedrijfspositie zakken.

Nastavitev dolžine verige

- Kosilnico s traktorsko hidravliko dvignite v najvišji položaj.
- Vzmet (1) vpnite v vpetišče (2) na priklopu kosilnice.
- Namestite na vpetišče (3) na ogrodju frontnega priklopa nosilec razbremenjevanja (4).
- Preverite ali je kot alfa pri spuščeni kosilnici med 26º in 31º.
- Spremenite vpetje vzmeti na vpetišču (2) in ali vpetišču (3).
- Pomerite verigo, (5) ter jo primerno prilagodite v nosilec razbremenjevanja (4).
- Pazite da sta obe verigi nastavljeni na enako dolžino.
- Kosilnico s traktorsko hidravliko spustite v delovni položaj.

- ***Het is aangewezen om de uitlaat aan de bodemomstandigheden van het maaien aan te passen.***
- ***Als het maaien wordt onderbroken, heft u de maaier in de transportpositie op of maakt u beide kettingen van de uitlaatveren los en plaatst u ze op de haak. Verzeker de langere levensduur van de veren.***

- ***Priporočamo, da si razbremenitev prilagodite glede na vaš teren košnje.***
- ***V primeru daljše prekinitve košnje, kosilnico dvignite v transportni položaj ali pa odpnite obe verigi razbremenilnih vzmeti in jih odstavite na kavelj. Zagotovite daljšo življensko dobo vzmeti.***

2.2.2 *Dwarse afstelling van de maaiboom in de transportpositie*

De maaiboom is 9° omhoog en omlaag dwars afstelbaar om de bodem na te bootsen tijdens het maaien.

De veren beveiligen de parallelpositie van de maaiboom aan de tractor. Zij worden aan elke zijde van de boom tussen de maaiboom en de koppeling geplaatst.

Afbeelding 13

- Plaats de tractor op een effen oppervlak.
- Zorg dat de maaiboom in de transportpositie parallel t.o.v. de grond in de dwarse rijrichting is geplaatst.
- Stel afwijkingen af door de eerste veer (1) uit te rekken en de tweede veer (1) door de opening (2) los te laten, verwijder het plastic deksel.

2.2.2 *Prečna nastavitev kosilnega grebena v transportnem položaju*

Kosilni greben je prilagodljiv prečno za 9º navzgor in navzdol za kopiranje terena med košnjo.

V transportnem položaju vzporedni položaj kosilnega grebena z ravnino traktorja zagotavljata vzmeti, nameščeni na vsaki strani grebena med kosilnim grebenom in priklopom kosilnice.

Afbeelding 14



- Postavite traktor na ravno površino.
- Preverite ali je kosilni greben nameščen v transportnem položaju vzporedno s tlemi v prečni smeri vožnje.
- Odstopanje odpravite z napenjanjem prve vzmeti (1) in popuščanjem druge vzmeti (1) skozi odprtino (2) odstranite plastičen pokrov.

2.2.3 Parallele hoogteafstelling – tegelijk met de afstelling van de grasmaaihoogte

Naargelang de rijrichting van de tractor, moet de koppeling parallel t.o.v. de bodem zijn of licht naar voor gekanteld in een hoek van ong. 2º.

Afbeelding 15

- Voor hulp kijkt u naar de onderste rand van de glijdende schijf (1) door de zijdelingse beschermer (3) op te heffen om te controleren of de onderste rand zich op dezelfde afstand van de grond bevindt.
- Draai de moer op de bovenste stang (2) indien nodig vast.

- ***De aangewezen helling laat toe dat het gras op een hoogte van 25–50 mm wordt gemaaid.***

2.2.3 Vzdolžna nastavitev priklopa – in hkrati nastavitev višine odkosa

Priklop naj bo glede na smer vožnje traktorja vzporedno s tlemi oz. rahlo nagnjen naprej cca 2°.

Afbeelding 16



- V pomoč vam je pogled na spodnji rob krožne drsne plošče (1) ob dvignjeni stranski zaščiti (3) ali je spodnji rob enako oddaljen od tal.
- Ustrezno zavrtite matico na zgornjem drogu (2).

- ***Priporočen nagib omogoča višino odkosa 25 - 50 mm.***

2.3 P.T.O.-as

2.3.1 Algemeen

De overbelastingsveiligheidskoppeling beveiligt de tractor en de machine tegen schade. Wijzig de instellingen van de koppelingsinstellingen voor de overbelastingsbeveiliging niet. De garantie vervalt.

Als de machine overbelast is, zal de draaibeweging beperkt worden met een pulserende slip van de koppeling.

- ***Voor u met de P.T.O.-as begint te werken, moet de tractor uitgeschakeld zijn. Trek de sleutel uit de ontsteking. Beveilig de tractor tegen bewegen!***

- ***Om slijtage aan de overbelastingsveiligheidskoppeling te voorkomen, moet u de P.T.O.-as onmiddellijk uitschakelen als de koppeling doorslipt.***
- ***Vergelijk de gemeten waarden van het draaimoment RM van de overbelastingsveiligheidskoppeling met de waarden in de tabel. Als de waarden verschillen, dient u de SIP-verkoper te contacteren.***

2.3 Kardan

2.3.1 Splošno

Preobremenitvena varnostna sklopka varuje traktor in stroj pred poškodbami.
V nastavitve preobremenitvene varnostne sklopke ne smete posegati. Zaradi tega Vam preneha veljavnost garancije. Pri preobremenitvi se vrtilni moment omeji s pulzirajočim zdrsom sklopke.

- ***Pred delom s kardani morate ugasniti traktor. Izvlecite ključ. Zavarujte traktor pred premikanjem!***

- ***Pri zdrsu preobremenitvene varnostne sklopke, se morate odzvati s takojšnjim izklopom kardana. Tako preprečite predčasne obrabo preobremenitvene varnostne sklopke.***
- ***Primerjajte izmerjeno vrednost vrtilnega momenta RM preobremenitvene varnostne sklopke z vrednostmi podanih v tabeli. V kolikor vrednosti niso skladne, se povežite s SIP-ovimi prodajalci.***

Type Tip	***Draaimoment (RM) Vrtilni moment (RM)***
DRUMCUT 300 F	***1200 Nm bij 1000 tpm 1200 Nm pri 1000 vrt/min***

2.3.2 Lengteafstelling P.T.O.-as

- ***Wanneer u checkup, onderhouds-, herstellings- of montagewerkzaamheden uitvoert, schakelt u de P.T.O.-as uit. Schakel de motor uit en trek de sleutel uit de ontsteking. Beveilig de tractor tegen bewegen.***
- ***Niemand mag zich tussen de tractor en de machine bevinden wanneer u de maaier aan de hand van het hydraulisch systeem naar beneden laat.***
- ***Gevaar voor materiaalschade: Laat de machine niet met behulp van het hydraulisch systeem zakken voor de lengte van de P.T.O.-as is afgesteld!***

Afbeelding 17



- Stel de machine met de driepuntskoppeling in de kortste positie van de P.T.O.-as af.
- Schakel de motor uit en trek de sleutel uit de ontsteking.
- Om de lengte van de cardanas af te stellen, trekt u de beide helften uit elkaar.
- Maak een helft aan de machine en de andere helft aan de tractor vast.
- Plaats de overeenkomstige cardanashelften op de zijde van de machine (2) en de tractor (1).
  De veiligheidskoppeling moet aan de machinezijde worden gemonteerd!
- Houd beide helften samen en meet de correcte lengte.
- Voor meer afmetingen en afstellingen gebruikt u de instructies van de fabrikant van de P.T.O.-as.
- De lengte van de cardanas in de bedrijfspositie kan worden verlengd tot maximum 1/2 van de lengte.
- Bij stilstand mag de cardanas worden verlengd tot maximum 2/3 van de lengte.

2.3.2 Dolžinska prilagoditev kardana

- ***Pri pregledu, vzdrževanju, popravilu in montažnih delih na kosilnici obvezno kardan izklopite. Motor traktorja ugasnite in ključ izvlecite. Traktor zavarujte pred premikanjem!***
- ***Pri spuščanju kosilnice s traktorsko hidravliko se ne sme nihče nikoli nahajati med traktorjem in kosilnico.***
- ***Nevarnost materialne škode: Ne spuščajte kosilnice s traktorsko hidravliko preden se dolžina kardana ne prilagodi!***

Afbeelding 18



- Kosilnico s tritočkovno hidravliko postavite v za kardan najkrajšo pozicijo.
- Zaustavite traktor in izvlecite ključ.
- Za prilagoditev dolžine kardana izvlečite polovico kardana.
- Eno polovico kardana pritrdite na stroj, drugo pa na traktor.
- Skladni polovici kardana odložite (2) na strani stroja in (1) na strani traktorja.
  Preobremenitveno varnostno sklopko morate montirati na strani stroja!
- Obe polovici drugo ob drugi zadržite in izmerite pravilni dolžini.
- Za podrobne nadaljne postopke izmere in krajšanje si prosim vzemite Navodila za delo proizvajalca kardana.
- Dolžina kardana v delovnem položaju je lahko izvlečena za največ pol dolžine.
- V stanju mirovanja je lahko kardan izvlečen za največ dve tretjini dolžine.

Afbeelding 19 Slika 19



- ***Gevaar voor materiaalschade: Laat de maaier niet met het hydraulisch systeem naar beneden voor de P.T.O.-aslengte is afgesteld!***

- ***Nevarnost materialne škode: Ne spuščajte kosilnice s traktorsko hidravliko preden se dolžina kardana ne prilagodi!***

- ***Nadat de P.T.O.-as werd afgesteld en gemonteerd, voert u een test met een stilstaande P.T.O.-as uit. Til de maaier van de laagste naar de hoogste positie van de maaiboom op.***

- ***Po prilagoditvi in montaži kardana opravite preizkus pri mirujočem kardanu dvig kosilnice od najnižjega do najvišjega položaja kosilnega grebena.***

2.3.3 Cardanas monteren

Beveilig de beschermleidingen (3) met de ketting (4) tegen rotatie aan de zijde van de tractor en de machine.

Controleer de ruimte en draairuimte van de P.T.O.-as. Wanneer de P.T.O.-as de tractor of machine aanraakt, kan dit tot schade leiden (aanraking met hydraulische driepuntskoppelingsstang, machineverbinding).

De cardanas mag niet worden weggestopt door deze met de ketting vast te maken.

Opgelet! Verwijder de P.T.O.-ashouder (5) die wordt gebruikt vooor het verwijderen van de P.T.O.-as wanneer de maaier ontkoppeld is.

2.3.3 Montaža kardana

Zaščitni cevi (3) zavarujte z verižico (4) proti vrtenju ob strani traktorja in stroja.

Preverite področje zasuka in prostora za kardan. Dotiki kardana s traktorjem ali strojem lahko povzročijo škodo (na primer dotik na tritočkovno hidravlično drogovje, priklop stroja).

Kardana ne pritrjujte z verižico.

Pozor! Odmaknite nosilec kardana (5) namenjen za odstavljanje kardana pri odstavitvi kosilnice.

Afbeelding 20 **Slika 20**



2.4 Maaier van tractor ontkoppelen

2.4 Odklop kosilnice od traktorja

Afbeelding 21 Slika 21



- ***Plaats de maaier op een effen en stevig oppervlak.***
- ***Niemand mag zich tussen de tractor en de machine bevinden wanneer de machine met behulp van de hydraulische driepuntskoppeling wordt omhoog geheven of naar beneden gelaten.***
- ***Gevaar voor schade van het beschermgordijn.***
- ***Volg aandachtig de volgende veiligheidsinstructies.***

- ***Pazite, da kosilnico odstavite na ravno in trdno podlago.***
- ***Pri dvigu ali spuščanju kosilnice s traktorsko hidravliko se ne sme nihče nahajati med traktorjem in kosilnico.***
- ***Nevarnost poškodbe zaščitnega platna.***

Pazite tudi na naslednja varnostna navodila.

- Kies een vlak, droog en voldoende hard oppervlak.
- Hef de maaier op met behulp van het hydraulisch systeem van de tractor.
- Los de ketting van de belastingsteun (1) en beweeg deze naar de kettinghanger (2).
- Laat de maaier tot op de grond zakken en zorg dat de maaier stabiel is.
- Verwijder de PTO-as (3) en plaats deze op de P.T.O.-ashouder (4).
- Los de twee elastische banden (5) aan beide uiteinden.
- Glijd de beschermhoes handmatig op de plaats van de snelle koppelingsbeweging om schade aan het beschermgordijn te voorkomen.
- Verwijder de snelle koppelingsbeveiliging.
- Laat de voorste koppeling met behulp van het hydraulisch systeem van de tractor los en verwijder de tractor.

- Izberite ravno, suho in zadostno trdno odložilno površino.
- Dvignite kosilnico s traktorsko hidravliko.
- Odpnite verigo razbremenilne vzmeti (1) in jo odstavite na obešalo verige (2).
- Kosilnico spustite na tla in pazite na to, da je kosilnica stabilno postavljena.
- Kardan (3) odklopite in ga odložite na nosilec kardana (4).
- Odpnite elastični vrvi (5) na obeh straneh.
- Z roko potisnite zaščitno platno v področju, kjer se bo gibal hitri priklop, da preprečite poškodbo zaščitnega platna.
- Odstranite varovalko hitrega priklopa.
- S traktorsko hidravliko spustite frontni priklop in se s traktorjem umaknite.

3. Maaier voorbereiden voor bedrijfs- en transportpositie

- ***Schakel de P.T.O.-as altijd uit wanneer u de machine voor transport en werk voorbereidt. Schakel de motor uit en trek de sleutel uit de ontsteking. Beveilig de tractor tegen bewegen.***
- ***Wanneer u op de openbare weg rijdt dient u de veiligheidsvoorziening in overeenstemming met de regels te gebruiken.***

Afbeelding 22

3. Priprava kosilnice za transportni in delovni položaj

- ***Pri pripravi kosilnice za transportni in delovni položaj obvezno izklopite kardan. Motor traktorja ugasnite in ključ izvlecite. Traktor zavarujte pred premikanjem!***
- ***Pazite, da pri vožnji na prometnih cestah uporabite zaščite po predpisih.***

Slika 23

Maaier in transportpositie

- Hef de zijdelingse beschermers (1) tot aan de eindpositie op. De beschermers blijven automatisch in deze positie staan en er is geen bijkomende bevestiging nodig.
- Hef de maaier op met behulp van het hydraulisch systeem van de tractor.

Maaier van transport- naar bedrijfspositie

- Laat met behulp van het hydraulisch systeem van de tractor de maaier tot op de grond zakken.
- Laat de zijdelingse beschermers (1) tot aan de steun zakken.

4. Machine voor maaien voorbereiden

Basisvoorbereiding:

- Laat de maaier van transport- naar bedrijfspositie zakken.
- Controleer de dwarse koppelingsafstelling en de afstelling van de graismaaihoogte.
- Stel het hydraulisch systeem van de tractor in de zwemtoestand van de voorste koppeling af.
- Voer het maaien uit in overeenstemming met alle veiligheidsvereisten.
- Controleer de maaibreedteafstelling.
- Controleer de maaibladscherpte en vervang de maaibladen.

Kosilnica v transportni položaj

- Dvignite stranski zaščiti (1) do skrajnega položaja. Zaščita samodejno obstane v tem položaju, ni potrebnega dodatnega fiksiranja.
- Kosilnico s traktorsko hidravliko dvignite.

Kosilnica iz transportnega v delovni položaj

- Kosilnico s traktorsko hidravliko spustite na tla.
- Spustite stranski zaščiti (1), do naslona.

4. Priprava kosilnice za košnjo in košnja

Osnovne priprave:

- Spustite kosilnico iz transportnega v delovni položaj.
- Preverite vzdolžno nastavitev priklopa – in hkrati nastavitev višine odkosa.
- Nastavite traktorsko hidravliko na stanje plavajočega frontnega priklopa.
- Izvajajte košnjo z upoštevanjem vseh varnostnih zahtev.
- Preverite nastavitev širine redi.
- Preverite ostrino nožev in izvajajte menjave.

- ***Onderhouds- en reinigingswerkzaamheden, zoals het verwijderen van blokkeringen en obstakels mag uitsluitend worden uitgevoerd wanneer de aandrijving gedeactiveerd is en de motor niet draait! Verwijder de sleutel uit de ontsteking.***
- ***Het maximum aantal PTO-asomwentelingen bedraagt 1.000 tpm.***
- ***Alle beschermvoorzieningen moeten onbeschadigd en geactiveerd zijn.***
- ***Tijdens het maaien bestaat het risico dat een hard voorwerp (stenen, maaibladen) uit de maaier wordt geworpen. Terwijl u maait mag niemand zich in de gevarenzone van de tractor en de maaier bevinden.***
- ***Pas de maaisnelheid aan de bodemomstandigheden aan.***
- ***Het is verboden op de machine te klimmen of mee te rijden!***

- ***Servisiranje, vzdrževanje in dela čiščenja kakor odstranjevanje zamašitev in ovir se izvaja samo pri izklopljenem pogonu in mirujočem motorju traktorja! Izvlečen ključ za vžig motorja.***
- ***Maximalno število vrtljajev kardana znaša 1000 vrt/min.***
- ***Vse zaščite morajo biti nepoškodovane in v zaščitnem položaju.***
- ***Obstoja nevarnost, da lahko pri košnji od kosilnice odletijo trdi deli (kamenje, nož). Pri košnji se ne sme nihče nahajati v nevarnem področju traktorja s kosilnico!***
- ***Prilagodite hitrost košnje razmeram terena!***
- ***Prepovedano je vzpenjanje na stroj ali vožnja na stroju!***

- ***Elke trommel is uitgerust met drie maaibladen die nieuw zijn of evenredige slijtage vertonen.***
- ***Vervang beschadigde of versleten schijven.***
- ***Vervang het beschadigde beschermgordijn door een nieuw exemplaar.***
- ***Stop <u>ONMIDDELLIJK</u> met maaien als het geluids- of trillingsniveau plots stijgt. Ga verder nadat u de oorzaak van het defect heeft opgelost; anders vraagt u om service.***

- ***Vsak boben ima tri nože, ki morajo biti novi oz. enakomerno obrabljeni.***
- ***Poškodovane ali prekomerno obrabljene bobne morate zamenjati.***
- ***Poškodovano zaščitno platno zamenjajte z novim.***
- ***Pri nenadnem povečanju hrupa ali tresljajev <u>TAKOJ</u> prekinite s košnjo. Nadaljujte, če ste motnjo odstranili, drugače zahtevajte servisni poseg.***

4.1 Grasmaaihoogte afstellen

De grasmaaihoogte kan permanent tussen de 25 en 50 mm worden afgesteld door de glijdende schijf in de gewenste richting te draaien. Eerst moet u de sleutel (1) door de houder (2) tussen de remschoen en de trommelschijf steken.

Tegelijk moet u de kleinere sleutel (4) in de onderste glijdende schijf steken en de spoel draaien (3). Alle vier de spoelen moeten op dezelfde hoogte zijn afgesteld.

Afbeelding 24



4.1 Nastavitev višine odkosa

Višino odkosa je moč nastaviti brezstopenjsko od 25-50 mm z vrtenjem krožne drsne plošče v želeno smer. Pred tem je potrebno med drso in krožnik bobna skozi držalo (2) potisniti ključ (1).

Hkrati v spodnjo krožno drsno ploščo vstavite manjši ključ (4) in vrtite kolut. (3). Vse štiri kolute je potrebno nastaviti na enako višino.

Slika 24

Afbeelding 25



Slika 25

4.2 Grasmaaibreedte afstellen

Om zwaden van verschillende breedte te vormen, is de maaier aan elke zijde met een permanent afstelbare spoel (1) uitgerust. De spoelen zijn in hoogte en helling afstelbaar.

Elke geleiderspoel kan binnen het gedefinieerde bereik (3) vrij naar links en rechts bewegen. De veer (2) laat een optimale grasuitlaat en schokdemping toe. De geleiderspoel kan ook in een specifieke positie worden vastgemaakt door de bout (3a) aan te spannen.

Een bijkomende geleiderspoel kan worden gemonteerd om smallere zwaden te bekomen.

4.2 Nastavitev širine odkošene redi

Za oblikovanje različne širine odkošene redi ima kosilnica na vsaki strani nastavljiv usmerjevalni kolut (1). Koluta sta nastavljiva po višini in nagibu.

Vsak usmerjevalni kolut je prosto gibljiv levo in desno v omejenem območju (3). Z vzmetjo (2) je doseženo optimano odvajanje trave in blaženje udarcev. Usmerjevalko je možno tudi fiksirati v določenem položaju, s tem da privijemo vijak (3a).

Možno je montirati dodatni usmerjevalni kolut, s pomočjo katerega dobimo ozko širino redi.

- ***Voer herstel-, onderhouds-, reinigings en stopwerkzaamheden alleen uit wanneer de motor is uitgeschakeld en is stilgevallen! Verwijder de sleutel uit de ontsteking.***

- ***Nastavljanje usmerjevalnih kolutov kakor odstranjevanje zamašitev in ovir se izvaja samo pri izklopljenem pogonu in mirujočem motorju traktorja! Izvlečen ključ za vžig motorja.***

Afbeelding 26 **Slika 26**



Afbeelding 27 **Slika 27**



Afbeelding 28 **Slika 28**



4.3 Maaibladen vervangen

- Wanneer u de maaibladen vervangt, moet u eerst voederresten en vuil rond de pinnen verwijderen.
- Controleer de maaibladpinnen en steunen op schade, slijtage en correcte installatie.

Scherpe maaibladen laten makkelijker maaien en een hoger maaivermogen toe.

Draai of vervang de maaibladen indien nodig. Vervang altijd alle maaibladen in een trommel, aangezien een verschillende graad aan slijtage kan leiden tot een onevenwichtige machine.

De maaier is uitgerust met maaibladen voor een trommeldraairichting in en tegen de richting van de wijzers van de klok. Waarschuwing! Installeer de juiste maaibladen in de juiste trommel

- ***Vervang de maaibladen alleen wanneer de aandrijving gedeactiveerd is en de motor niet draait! Verwijder de sleutel uit de ontsteking.***
- ***Gebruik veiligheidshandschoenen.***
- ***Herstel (slijp) versleten maaibladen niet. Gevaar voor ejectie van het maaiblad!***
- ***Wanneer u de maaibladdoos opent, houdt dan altijd het deksel met één hand open. Gevaar voor elektrische schok!***

Afbeelding 29



4.3 Menjava nožev

- Pri menjavi najprej odstranite ostanke krme in umazanije okrog zatičev.
- Kontrolirajte zatiče rezil in nosilce glede poškodb, obrabe in pritrditve.

Ostri noži omogočajo gladki rez in visoko storilnost kosilnice.

Pravočasno obrnite ali menjajte nože. Menjajte vedno vse nože na enem bobnu, sicer lahko zaradi različne obrabljenosti nožev povzročamo neuravnoteženost stroja.

Kosilnica ima nože za odkos z vrtenjem bobna v desno in nože za odkos z vrtenjem bobna v levo. Pozor! Namestite pravi nož na boben!

- ***Menjava nožev se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!***
- ***Uporabljajte zaščitne rokavice!***
- ***Obrabljene nože nikakor ne smete kakorkoli popravljati (brusiti). Velika nevarnost izmeta nožev!***
- ***Pri odpiranju zaboja za nože pokrov vedno držite z eno roko v odprtem položaju. Nevarnost udara!***

Afbeelding 30



Afbeelding 31 **Slika 31**

Afbeelding 32 **Slika 32**



Afbeelding 33 **Slika 33**



Afbeelding 34 **Slika 34**



Afbeelding 35 **Slika 35**



- Plaats de machine in de bedrijfspositie.
- Maak de verbindingsriemen aan het voorste beschermgordijn (1) los.
- Hef de zijdelingse beschermers (2) op.
- Vervang of draai het maaiblad met de daartoe bestemde sleutel (3), zoals getoond in de afbeelding. Let op de linkse en rechts richtingspijlen op de maaibladen (5) en de trommeldraairichting tijdens het maaien.
- Wanneer u de maaibladen vervangt, moet u ervoor zorgen dat het maaiblad correct op de pin is geïnstalleerd – CORRECT (6a); FOUT (6).
- Maak de verbindingsriemen aan het voorste beschermgordijn (1) vast.
- Bewaar de nieuwe linker- en rechtermaaibladen in de doos met het deksel (4). Houd het deksel met open!
- Herinstalleer de speciale sleutel aan het maaiboomkader en bescherm deze met een tractorpin zodat deze niet kan afvallen.

- ***De juiste maaibladpositie is diegenie waarbij het maaiblad in de richting van de trommeldraairichting wijst.***
- ***Wanneer één maairand is versleten, draait u het maaiblad en gebruikt u de andere maairand (altijd per twee).***
- ***Zorg ervoor dat het geplaatste maaiblad flexibel is gemonteerd.***
- ***Wanneer u het maaiblad vervangt, moet u ervoor zorgen dat het maaiblad correct op de maaibladsteunpin is geïnstalleerd!***

- Kosilnico postavite v delovni položaj.
- Odprite povezovalna pasova na platnu sprednje zaščite (1).
- Dvignite stranski zaščiti (2).
- Z namenskim ključem (3) zamenjajte ali obrnite nož kot kaže slika. Bodite pozorni na levo, desno smer označitve nožev (5) in smer vrtenja bobnov pri košnji!
- Pri menjavi pazite, da je nož dobro vstavljen na sornik- PRAVILNO (6a); NEPRAVILNO (6).
- Zaprite povezovalna pasova na platnu prednje pregibne zaščite (1).
- Nove nože leve in desne ločeno shranite v zaboj s pokrovom (4). Pridržite pokrov v odprtem stanju z roko!
- Namenski ključ ponovno namestite na ogrodje grebena in ga zavarujte pred izpadom s traktorskim zatikom.

- ***Pravilni položaj noža je nož s smerjo v smeri vrtenja bobna.***
- ***Pri izrabi enega rezalnega roba, se nož samo obrne in koristi drugi rezalni rob (vedno v paru).***
- ***Vstavljeni nož mora biti gibljivo vpet.***
- ***Pri nameščanju noža se je potrebno prepričati, da je nož dobro vstavljen na sornik nosilca noža!***

5. Onderhoud en periodieke onderhoudsbeurten

5.1 Speciale veiligheidsinstructies

- *Voer werken, onderhoud, periodieke onderhoudsbeurten, reinigingswerken en het oplossen van functionele storingen uit wanneer de motor is uitgeschakeld en is stilgevallen! Verwijder de sleutel uit de ontsteking!*
- *Verminder de interventie met olie en vet.*
- *Wanneer u gewond raakt door opgespatte olie, raadpleegt u onmiddellijk medische hulp.*
- *Neem de andere veiligheidsinstructies in acht om schade en ongevallen te voorkomen.*

5.2 Algemeen

Om het foutloos werken van de machine te verzekeren en de slijtage te verminderen, dient u altijd met de onderhoudsinstructies en periodieke onderhoudsbeurten rekening te houden. Dit houdt o.m. het reinigen, invetten en smeren van de ingebouwde onderdelen in.

5. Vzdrževanje in periodični pregledi

5.1 Povdarek na varnostna navodila pri izvajanju vzdrževanja in peroiodičnih pregledih

- *Servisiranje, vzdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!*
- *Zmanjšate poseg z oljem in mazalno mastjo.*
- *Pri poškodbah z brizgajočim oljem takoj poiščite zdravnika.*

Upoštevajte tudi ostala varnostna navodila za zmanjšanje poškodb in nesreč.

5.2 Splošno

Za zagotavljanje neoporečnega delovanja kosilnice in za zmanjšanje obrabe, morate upoštevati navodila za vzdrževanje in periodične preglede. K temu sodi čiščenje, mazanje in oljenje vgradnih sklopov in komponent.

Schroeven en moeren vastmaken M_A (tenzij anders aangegeven)

Moment privijanja vijakov in matic M_A (če ni drugače navedeno)



A = afmeting van de spoel
A = velikost navoja

A Ø	8.8	10.9	12.9
	M_A (Nm)		
M 4	3,0	4,4	5,1
M 5	5,9	8,7	10
M 6	10	15	18
M 8	25	36	43
M 10	49	72	84
M 12	85	125	145
M 14	135	200	235
M 14x1,5	145	215	255
M 16	210	310	365
M 16x1,5	225	330	390
M 20	425	610	710
M 24	730	1050	1220
M 24x1,5			
M 24x2	800	1150	1350
M 27	1100	1550	1800
M 27x1,5	850		
M 27x2	1150	1650	1950
M 30	1450	2100	2450

- ***Na de eerste start en werkuren controleert u of de schroeven en moeren stevig vastzitten. Span deze aan, indien nodig.***
- ***Voer regelmatig (ongeveer elke 50 uur) een controle uit!***

- ***Po prvem zagonu po nekaj urah delovanja preglejte privitje matic in vijakov in po potrebi privijte.***
- ***Redno izvajajte preglede (približno vsakih 50 ur)!***

5.3 Beschermgordijn vervangen

Controleer regelmatig de schade van het beschermgordijn. Mogelijk uitrafelen en mogelijke slijtage kunnen niet voorkomen dat harde voorwerpen uit de maaier worden geworpen. Dergelijke gordijnen moeten door nieuwe exemplaren worden vervangen.

- ***Voer werken, onderhoud, periodieke onderhoudsbeurten, reinigingswerken en het oplossen van functionele storingen uit wanneer de motor is uitgeschakeld en is stilgevallen! Verwijder de sleutel uit de ontsteking!***

5.3 Zamenjava zaščitnega platna

Redno izvajajte preglede poškodovanosti zaščitnega platna. Morebitne raztrganine ali obrabe ne morejo preprečiti izlete trdih delov od kosilnice. Taka platna zamenjajte z novimi nadomestnimi.

- ***Servisiranje, vdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!***

Afbeelding 36 Slika 36



Gordijn kpl.
Platno kpl.

Afbeelding 37 Slika 37



Gordijn kpl.
Platno kpl.

Afbeelding 38 Slika 38

Afbeelding 39 Slika 39



Detail van de schroefverbinding
Detajl vijačnega sklopa

Afbeelding 40 Slika 40



Afbeelding 41 Slika 41

Afbeelding 42 Slika 42



Afbeelding 43 Slika 43

Monteer het gordijn; ontmantel de sequentie

- Verbindingen (4)
- Verbindingen (1)
- Verbindingen (2)
- Scharnieren (3)
- Scharnieren (5)
- Scharnieren (6)
- Scharnieren (7)
- Gordijn verwijderen

Nadat u een nieuw gordijn heeft geplaatst, voert u de montage in de omgekeerde richting uit.

- ***Enkel vervaardigde beschermgordijnen stemmen overeen met de veiligheidsregels!***

Demontaža platna; zaporedje razstavljanja

- Spoji (4)
- Spoji (1)
- Spoji (2)
- Spoji (3)
- Spoji (5)
- Spoji (6)
- Spoji (7)
- Odstranitev platna

Montažo po namestitvi novega platna izvajajte v nasprotni smeri.

- ***Samo zaščitna platna proizvajalca ustrezajo strogim zahtevam varnosti!***

5.4 Criteria voor de verplichte vervanging van de maaibladsteunen en bovenste spoelbladen

5.4.1 Criteria voor de verplichte vervanging van de maaibladsteunen

Controleer regelmatig de maaibladsteunen en hun installatie.

De maaibladsteunen (1) raken versleten door gebruik (afbeelding). Vervang versleten en beschadigde steunen ONMIDDELLIJK en hergebruik deze niet. Er bestaat een hoog risico voor maaibladejectie als de plug (2) of de steun (1) overdreven versleten raakt, i.e. wanneer de slijtage (1a) zich naar de plug (1b) verspreidt.

Controleer onmiddellijk de steunen in geval van contact met een hard obstakel (steen, etc.)!

Afbeelding 44 Slika 44



5.4 Kriterij za obvezno zamenjavo nosilcev nožev, nožev zgornjega koluta

5.4.1 Kriteriji za obvezno zamenjavo nosilcev nožev

Redno preverjajte nosilce nožev in njihovo pritrditev.

Nosilec nožev (1) se med delom obrablja (slika). Obrabljene in poškodovane nosilce je potrebno TAKOJ zamenjati in jih ni dovoljeno ponovno uporabljati. Obstaja velika nevarnot izleta noža ob preveliki obrabi čepa (2) oz. nosilca (1) kadar obrabljenost (1a) sega do čepa (1b).

Takošnja kontrola nosilcev po naletu v trdo oviro (kamen…)!

Afbeelding 45 Slika 45



5.4.2 Criteria voor de verplichte vervanging van de maai

Vervang de maaibladen als het boorgat tot het max. van 21 mm (zie afbeelding) vergroot of als het maaiblad overdreven versleten of beschadigd raakt.

Zorg ervoor dat de voorgeschreven draairichting van het maaiblad tijdens de werking dezelfde is als de draairichting van de trommel.

5.4.2 Kriteriji za obvezno zamenjavo nožev

Rezalni nož zamenjajte, če se izvrtina poveča na max. 21 mm (glej sliko) oz. je nož preveč obrabljen ali poškodovan.

Pazite, da bo predpisana smer vrtenja noža enaka kot smer vrtenja bobna v delovanju.

Afbeelding 46 Slika 46



5.4.3 Criteria voor de verplichte vervanging van de bovenste spoel

Als de spoelen in het maaibladbereik versleten raken, schroeft u de maaibladsteunen en de houder los en beweegt u deze in een hoek van 60° (afbeelding). Maak de bouten dan stevig vast en controleer als ze na een aantal bedrijfsuren nog steeds vast zitten.

Het is aangewezen om de spoel te balanceren.

Als alle maaibladpunten versleten zijn, vervangt u de bovenste spoel. Hetzelfde geldt in geval van schade aan de spoel.

5.4.3 Kriteriji za obvezno zamenjavo zgornjega koluta

Pri obrabljenih kolutih na območju kosilnih nožev je potrebno odviti nosilce nožev in držalo zapirala ter jih prestaviti za 60° (slika). Nato vijake trdno privijte in njihovo privitost po nekaj obratovalnih urah kontrolirajte.

Priporočljivo je uravnoteženje koluta.
V primeru, da so obrabljena že vsa mesta na območju kosilnih nožev pa je potrebno zgornji kolut zamenjati. Enako velja v primeru poškodbe koluta.

Afbeelding 47 Slika 47



Afbeelding 48 Slika 48



5.5 Smering

In de afbeelding zijn alle smeerpunten aangeduid. De zwadmaaier kan een lange levensduur bereiken als de aangeduide tijdsintervallen worden gerespecteerd.

- ***Voer werken, onderhoud, periodieke onderhoudsbeurten, reinigingswerken en het oplossen van functionele storingen uit wanneer de motor is uitgeschakeld en is stilgevallen! Verwijder de sleutel uit de ontsteking!***

5.5 Mazanje

Na sliki so označena vsa mazalna mesta. Dolgo življensko dobo vaše kosilnice dosežete z upoštevanjem tukaj podanih časov mazanja.

- ***Servisiranje, vdrževanje, periodični pregledi in čiščenje kakor odstranjevanje funkcijskih motenj se mora izvajati samo pri odklopljenem pogonu in mirujočem motorju! Izvlecite ključ motorja!***

Smering van de P.T.O.-as ***Mazanje kardana***



Smeer de cardanas met multifunctioneel vet in op de momenten die in de figuur zijn weergegeven.

Kardan na sliki z razvidnimi časovnimi presledki namažite z namensko mastjo.

Afbeelding 49 **Slika 49**



Vulhoeveelheid en merk van versnellingsbakolie

Količina polnjenja in oznaka maziva za gonila

Positie ***Pozicija***	***Versnellingsba*** ***Gonilo***	***Smeermiddeltype*** ***Vrsta maziva***	***Wijzigen Criterium (liter)*** ***Kriterij pri menjavi (liter)***	***Tijd wijzigen*** ***Čas menjave***	***Vulcriterium*** ***Kriterij popolnitve***
1	Maaiboom DRUMCUT 300 F Greben kosilni DRUMCUT 300 F	SAE 90	7 L	Eerste vervanging na 50 uren Verdere vervangingen na 300 uren of 6 jaar Prva menjava po 50 urah Nadaljne menjave po 300 urah ali 6 letih	Meten met meetschroef A, oliepeil in gebied B Merjenje z merilnim vijakom A, nivo olja v področju B

- Warm de machine op en plaats deze op een effen oppervlak.
- Het oliepeil kan door de controleopening worden gecontroleerd. 1 (afbeelding) (schroef de luchtklep los). Duw de peilstok verticaal naar de bodem van de maaiboom.
- Oliepeilhoogte: ong. **1–1,5 cm**.
  Indien nodig, vult u olie bij door de opening (1) of vervangt u deze door verse olie.
- Er komt olie aan de plug (2) vrij. Maak de plug los, laat de olie vrij en herinstalleer de plug. Vul de tank met de voorgeschreven hoeveelheid olie en controleer het oliepeil. Installeer de luchtklep.

- Stroj segrejte ter postavite na ravna tla.
- Nivo olja kontrolirajte skozi kontrolno odprtino poz. 1 (slika) (odvijačite oddušnik). Merilno paličico porinite navpično do dna kosilnega grebena.
- Višina nivoja olja:
  cca. **1 – 1,5 cm.**
  Olje po potrebi dolijte skozi odprtino (1) oz. zamenjajte z svežim.
- Izpust olja se vrši na čepu (2). Čep odvijte, izpustite olje, nato čep privijte nazaj. Nalijte predpisano količino ter kontrolirajte nivo. Montirajte oddušnik.

- ***Gebruik vet op plantaardige basis.***

- ***Za mazalke uporabljajte mast na rastlinski osnovi.***

6. Winter

1. Verwijder de machine op een droge plaats. Niet in de buurt van een minerale mestopslagplaats.
2. Maak de binnen- en buitenkant van de machine grondig schoon. Vuil houdt vocht vast en veroorzaakt roest. Reinigen met een hogedrukreiniger is niet aangewezen.
3. Controleer de flexibele onderdelen, zoals tuikabels, scharnieren, e.d. Vervang door vervangonderdelen indien nodig.
4. Smeer alle onderdelen van de P.T.O.-asverbindingen.
5. Nadien reinigt u grondig alle vet van de machine.
6. Smeer de lagers van de P.T.O.-asbescherming in om agglutinatie te verminderen.
7. Herstel lakschade, bescherm heldere oppervlakken met een stofwerend middel tegen roest.

Voorgeschreven gebruik voor de maaier!

6. Prezimovanje kosilnice

1. Stroj odstavite na suh prostor. Nikar v bližino mineralnih gnojil!
2. Stroj znotraj in zunaj temeljito očistite. Umazanija zadržuje vlago in vodi k rjavenju. Če izvajate čiščenje z visokotlačnimi vodnimi čistilci, vodni curek ne usmerjajte neposredno v ležaje.
3. Gibljive dele kot napenjalce, zglobe in drugo preizkusite na lahko gibljivost oziroma jih demontirajte, očistite in preverite obrabo. Po potrebi zamenjajte z nadomestnimi deli.
4. Vsa mesta priključkov kardanov naoljite.
5. Stroj po čiščenju temeljito namažite.
6. Ležaje zaščit kardanov namažite, da zmanjšate sprijetje.
7. Poškodbe laka popravite, svetle površine zaščitite s sredstvom proti rjavenju.

Namenske aktivnosti za kosilnico!

7. Voor een nieuw seizoen herstarten

1. Veeg de olie en het vet dat u voor het bewaren de machine heeft aangebracht.
2. Smeer de machine grondig in om mogelijk condensatievocht van de lagers te verwijderen.
3. Controleer de bandendruk.
4. Controleer het oliepeil in de lagers en vul bij, indien nodig.
5. Controleer alle schroeven en moeren en span aan.
6. Lees aandachtig de bedrijfs- en veiligheidsinstructies opnieuw.

7. Ponovni zagon za novo sezono

1. Obrišite olje in mast uporabljeno pri konzervaciji stroja.
2. Stroj temeljito namažite. S tem odstranimo morebitno kondenzacijsko vlago iz ležajev.
3. Preverite nivo maziva v gonilih, po potrebi dopolnite v skladu z zahtevami.
4. Vse matice in vijake preverite in privijte.
5. Vse nastavitve na stroju preverite, po potrebi na novo nastavite.
6. Navodilo za delo in varnostna navodila še enkrat skrbno preberite.